机器人控制系统编程手册

前言

机器人编程为使机器人完成某种任务而设置的动作顺序描述。示教是机器人编程的一种重要 方式,通过预先设置好机器人要达到的位置,以指令描述出来。本手册旨在帮助读者学习和 掌握汇川的机器人示教软件 InoTeachPad 的编程方法。

编程手册版本	发布时间	示教器版本	控制器版本
V8.53	2017.07.07	S01.15T01B	S01.15T01B

功能优化(相	对 S01.15T01A)	索引
PC 版本示教	采用全新的外框架	~
器外框架优		
化		
示教盒版本	采用全新的键盘	~
键盘优化		
锁螺丝功能	功能:工程管理、工艺配置、编程指令、锁付监测	4.6节
上线		
信号指令预	Set\Get 系列的指令,默认会预处理时就执行,表现为在光标执	~
处理功能	行到该行前就执行。在 Set\Get 前使用 WaitInPos 指令,才为到	
	位执行。	
指令变更		
信号处理指	Set 系列负责输出信号; Get 系列负责输入信号。	2.5.1,2.5.2
令变更	不再根据电流与电压区分信号,统一使用 AD 代表模拟量输入信	节
	号, DA 代表模拟量输出信号。	

1 基本概念

1.1 机型

根据轴数、串联/并联这些特性,可对机器人分类。如下表列出了几种常见的机器人:

名称	串联 6 轴机器人	Delta 机器人	Scara 机器人

图片		J2 J1 J1 J2	
轴数	6	4	4
串/并联	串联机器人	并联机器人	串联机器人
特点	灵活性极高,几乎适合于任何 轨迹或角度的工作	精度高	结构轻便、响应快
应用场 合	应用范围极广,有装货、喷漆、 测量、弧焊、点焊、包装、装 配、锻造、铸造等	医药食品的搬运、分拣等	装配、运输

1.2 坐标系

1.2.1 关节坐标系

关节坐标系存在于机器人各关节处。



1.2.2 基坐标系

基坐标系也称机器人坐标系,一般位于机器人根部。



基坐标系是笛卡尔类型的坐标系(工具坐标系、用户坐标系也是)。它们都符合右手定则, 即可先确定 X 和 Z 方向,再由如下手势确定 Y 方向。



1.2.3 工具坐标系

工具坐标系附着于工具上, TCP (Tool Center Point, 工具坐标原点) 作为衡量机器人到达位置的参考点。一般取工具末端点作为 TCP, 方向可自由定义。



在汇川机器人控制系统中,最多可定义 16个工具坐标系。其中工具 0 表示不使用工具,此时工具坐标系位于机器人本体末端。



工具 1~15 可由用户自由定义。 工具坐标系设置方法详见 3.2.3 a 工具坐标系设置。

1.2.4 用户坐标系

用户坐标系是用户自定义的坐标系,一般定义于工件上。



在汇川机器人控制系统中,最多可定义 16个用户坐标系。其中用户 0表示不使用额外的用户坐标系,此时用户坐标系与基坐标系重合;用户 1~15 可由用户自由定义。

用户坐标系设置详见 3.2.3b 用户坐标系设置。

1.3 位置变量

汇川机器人控制系统中,点用"位置变量"表达,它存储了坐标值、臂参数、坐标系、工具 号、用户号这些信息。

1.3.1 位置变量的存储格式

位置变量的存储格式如下:

P[0] = 2	6.969294,	-107.023346,	0. 000000, 13. 795120, 12. 265454,	3.645454;-	1, 0,	0,	0;1,	0,	0;
					2)		(3)	

①记录的是位置变量的坐标数据,数据的个数恒为6个(多余的轴数值为0),以英文","隔开,以";"结束。

②记录的是位置变量的臂参数,以英文","隔开,以";"结束。

③分别记录的是位置变量的坐标系号+工具号+用户号,以英文","隔开,以";"结束。 每一行存储一个位置变量。

位置变量通常放在机器人程序(**.pro)中,并位于在文件的开头,START;指令之前。

example	e.pro - 记事本							3
文件(F)	嶺(E) 格式(O)	查看(V) 帮助(H)						
P[0] = P[1] = P[2] = START; Movj P[0 Movj P[1 Movj P[2 END;	0.000000, 10.000000, 10.000000,],V[30],Z[0]],V[30],Z[0]],V[30],Z[0]	0.000000, 20.000000, 30.000000,	0.000000, 0.000000, 0.000000,	0.000000, 0.000000, 0.000000,	0.000000, 0.000000, 0.000000,	0.000000;-1, 0, 0, 0.000000; 1, 0, 0, 0.000000; 1, 0, 0, 0.000000; 1, 0, 0,	0; 1, 0, 0; , 0; 1, 0, 0; , 0; 1, 0, 0;	*
•							Þ	

1.3.1 坐标系与坐标值

坐标系指机器人取点时所用的坐标系。用坐标系号 1~4 表示不同的坐标系。不同坐标系,坐标值的涵义不同。

在关节坐标系下,坐标值取关节值(J1,J2,J3,J4,J5,J6)。在基坐标系、工具坐标系、用户坐标系,坐标值用"平动(X,Y,Z)+转动(A,B,C)"的形式表达。A,B,C分别表示绕 Z,Y,X 的旋转。

关坐系取	坐标系号为 1,坐标值(J1,J2,J3,J4,J5,J6) 表示机器人各关节位置(当前关节值相 对于关节零点的位置)。	J3 J2 J2
------	--	----------------

基松 不 点	坐标系号为 2, 坐标值(X,Y,Z,A,B,C)表示机器人本体末端点相对于基坐标系的位姿。	
工具	坐标系号为 3, 坐标值(X,Y,Z,A,B,C)表示 TCP 在基坐标系下的位姿。	基坐标
用户 坐标 系 取点	坐标系号为 4, 坐标值(X,Y,Z,A,B,C)。 表示工具在用户坐标系下的位姿。	TCP 中坐标系

1.3.2 工具号与用户号

工具号:指定机器人所使用的工具。

用户号:指定所选用的用户坐标系。

在汇川机器人系统中,最多可定义 16 个工具坐标系和 16 个用户坐标系。工具 0 是系统默认的,表示不采用工具,TCP 为机器人本体末端;工具 1~15 为用户定义的工具。用户号 0 是系统默认,表示不采用用户坐标系,此时用户坐标系与基坐标系重合,用户 1~15 为用户自定义的坐标系。

示例:

变量名	J1/X	J2/Y	J3/Z	J4/A	J5/B	J6/C	坐标系	工具号	用户号
P[000]	0.000	0.000	0.000	0.000	-90.000	0.000	1	0	0
P[001]	0.000	0.000	0.000	0.000	-90.000	0.000	1	2	3
P[002]	241.000	0.000	175.000	0.000	0.000	0.000	2	2	3
P[003]	241.000	0.000	165.000	0.000	0.000	0.000	3	2	3
P[004]	141.000	0.000	165.000	0.000	0.000	0.000	4	2	3

位置变量 P[0]表示在关节坐标系下取的点,当时所采用的工具号为 0,用户号为 0。 位置变量 P[1]表示在关节坐标系下取的点,当时所采用的工具号为 2,用户号为 3。 位置变量 P[2]表示在基坐标系下取的点,当时所采用的工具号为 2,用户号为 3。 位置变量 P[3]表示在工具坐标系下取的点,当时所采用的工具号为 2,用户号为 3。 位置变量 P[4]表示在用户坐标系下取的点,当时所采用的工具号为 2,用户号为 3。

1.3.3 臂参数

机器人控制目标点到达空间同一位姿时,机器人可能存在几种不同的手臂姿势。 对于串联 6 轴机器人,在腰关节、肘关节、腕关节、第六轴处各有一个臂参数。

臂参	淡数 1	臂参数 2		臂参	数 3
-1	1	-1	1	-1	1
腰部向前	腰部向后	肘部向上	肘部向下	手腕不翻转	手腕翻转



对于 Scara 机器人, 臂参数 1,3,4 有意义。

臂参	数 1	臂参数 4(关节坐标 J4 的值)			
-1	1	(-540~-180)	(-180~180)	(180,540)	
左手臂	右手臂	-1	0	1	

* ©	6	当涉及到多圈的时候,每增加 360 度联合数加 1、 复速小 260 度速 1
		反肖参奴加1, 丏贼少 500 反贼 1.
M	/17/	
6		
a jar	A A	

对于, Delta 机器人臂参数 4 有意义。

Delta 臂参数 4(关节坐标 J4 的值)						
(-540~-180)	(-180~180)	(180,540)				
-1	0	1				
当涉及到多圈的时候,每增加360度臂参数加1,每减少360度减1.						

注意:示教后修改臂参数,将会使机器人以另外一种臂姿势到达空间同一点,运动变化很大, 这很可能造成危险,需要慎重!

1.3.4 特殊工艺的位置变量

针对某些特殊的工艺,定义了更多的位置变量类型,如下:

固定相机	坐标系号为 5,位置点在相机视野平面内坐标值(Χ,Υ,θ),对应存储	视觉		
视野内的	形式为(X,Y,0,A,0,0)。工具号是所使用的工具,用户号是所使用的视	功能		
位置点	觉坐标系编号	专用		
移动相机	坐标系号为 6,位置点在相机视野平面内坐标值 (Χ,Υ,θ),对应存储	视觉		
视野内的	形式为(X,Y,0,A,0,0)。工具号是所使用的工具,用户号是所使用的视	功能		
位置点	觉坐标系编号	专用		
		跟随		
跟随工艺	坐你系亏人 T ,坐你值(X , Y , Z , A , B , C)用米佰定跟随传达审初评的问			
	少色列,代农相对传达市工初件的坐你位直。	专用		

1.4 平移变量

Τ

Г

平移变量用于描述基于某个位置变量,以何种方式进行平移向量。

	典型使用形式:	J ³ =
关节平移	Movj OffsetJ(P[1],PR1),V[30],Z[0]; 平移变量的坐标值(J1,J2,J3,J4,J5,J6)表 示机器人各关节的旋转度数。	J2

本体末端 沿基坐标 系平移	典型使用形式: Movj Offset (P[1],PR1), V[30], Z[0]; 平移变量的坐标值(X,Y,Z,A,B,C)表示机 器人本体末端在基坐标系下的偏移量。	机器人本体末端 点(不含工具) 基坐标
TCP 沿基坐标 系平移	典型使用形式: Movj Offset (P[1],PR1),V[30], Z[0],Tool[1]; 平移变量的坐标值(X,Y,Z,A,B,C)表示 TCP 在基坐标系下的偏移量。	基坐标 来
TCP 沿用 户坐标系 平移	典型使用形式: Movj Offset (P[1],PR1),V[30], Z[0],Tool[1],User[2]; 平移变量的坐标值(X,Y,Z,A,B,C)表示 TCP 在用户坐标系下的偏移量。	TCP TCP 中 坐标系
TCP 沿 工具坐标 系自身的 平移	典型使用形式: Movj OffsetT(P[1],PR1),V[30], Z[0]; 平移变量的坐标值(X,Y,Z,A,B,C)表示 TCP 绕工具自身坐标系的偏移量。	

指令中的关于平移变量使用:

- 计算两点间平移变量指令——Msft: 平移变量的计算统一采用以第一个点为基准点,即 平移变量的坐标系与第一个点相同,第二个点的数据会转换成第一个点坐标系下的值,然后进行平移变量的计算。详见 2.5.1 节 Msft 指令。
- 平移变量直接赋值指令——Pr***=(X,Y,Z,A,B,C): 详见 2.5.2 节 Pr***指令。

- 平移变量的加减指令——Pr Sum: 详见 2.5.3 节 Pr Sum 指令。
- 基于某点的平移 Offset(P,PR)/OffsetI(P,PR)/OffsetT(P,PR): 详见 2.3.1 节 Movj 中的 Offset 使用。

1.4 插补与插补精度

插补是机器人的基本运动形式,复杂的运动指令其实是由一系列插补运动组成的。根据轨迹 的不同,分为以下三种形式。

插补类型	轨迹	特点
关节插补(Movj)	•	点到点的插补, 各关节以最
		快速度运转,是速度最快的
		插补。运动轨迹不可预见,
	•	常用于点焊、运输等场合。
直线插补(Movl)	•	轨迹成直线,常用于轨迹焊
		接、贴装等场合
	•	
圆弧插补(Movc)	•	轨迹成圆弧状
	• •	

注意: 在执行 Movl、Movc 时,不允许机器人的臂参数变化。若需要臂参数变化,可插入 Movj 指令完成手臂姿势过渡。

在实际的连续运动过程中,很多时候运动并不是逐点精确到位,而是圆滑过渡的,因为这样不必频繁启停,可以缩短节拍时间。这些运动的中间点就会表现出轨迹逼近的形式。轨迹逼近的程度称为插补精度。插补精度分为几个等级,如下图 Z0、Z1、Z2.....



插补精度

一般的,运动指令包含过渡精度参数;但遇到触发预进*停止的指令时,过渡精度将失效,运动将会精确到位。

预进*: 详见 1.7 节预进。

1.5 奇异位置

在非关节坐标系下运动时,机器人可能会运动到某些特殊位置,此时机器人会失去一些运动 自由,这些特殊的位置称为奇异位置。 在关节插补 Movj 中,奇异位置并不会影响正常运动。而在直线插补 Movl、圆弧插补 Movc 过程中,奇异位置会使得机器人不能正常运行。 注意:遇到奇异位置报警时,可利用关节运动模式退出奇异位置。 串联 6 轴机器人存在三种奇异位置,如下图。

 所置奇异
 近天
 近天
 近年
 近年

Scara 机器人只存在一个奇异位置,处于 J2=0°时,此时第 1、2 臂摆成一条直线。



Delta 机器人的奇异位置不在工作范围内,无奇异位置。

1.6 工作范围与干涉区域

机器人的工作范围指机器人手臂末端所能到达的所有点的集合。工作范围与机器人臂长和关节运行范围有关。



干涉区域: 在工作范围内,存在一些末端执行器禁止到达的区域,处于这些区域时,机器人 会与自身部件或外部设备发生碰撞,这些区域称为干涉区域,或者用户指定希望机器人不可 达到的区域,也称之为干涉区域,用户可以在【设置】-》【运动参数设置】-》【干涉区设置】 中去定义。

1.7 程序的预进

在连续示教或运行过程中,会存在程序的预进。预进是指程序在执行到该行前就开始预处理 数据,以便机器人控制器在运行前进行轨迹设计。

001	START;	
002	Movj P[0],V[30],Z[3];	当則显示运行行(程序行光标)
003	Movl P[1],V[30],Z[3];	
004	Set Out[0],ON;	
005	Movl P[2],V[30],Z[3];	
006	Movj P[3],V[30],Z[3];	可能的预进到的指令 (不可见)
007	END;	

预进过程会使得监控中显示数据提前变化,显得数据好像超前了一样。

比如以连续运行模式下运行图所示程序。当程序第一次执行至第4行时监控中就已经显示 B0=2,等到第三次执行至第4行时监控中显示 B0=8,整个 B0 值显示好似超前了一样。

001	START;
002	B0 =0;
003	While B0<=2
004	Movj P[0],V[30],Z[0];
005	Movj P[1],V[30],Z[0];
006	Incr B0;
007	EndWhile;
008	B0 =8;
009	END;

注意: 以单步示教运行,则不会有预进,能准确监测的变量数值。

在某些场合,如果预进一直进行,可能又会造成一些错误,比如使用 If 判断时,预进读到的判断内容可能不正确,因而影响结果。因此规定了一些特殊的指令,当预进到他们时,会触发预进停止,同时等待执行到自身这行时再执行。这些指令包括:USING MAIN、TimeOut、TimeStart、Ret、Call、If、Print、While、Wait、Movj until、Movl untill、MovC untill。

2.指令

2.1 程序文件

程序文件后缀名为".pro",只能由字母、数字以及下划线组成,且首位必须为字母,长度不得超过 32 个字符。仅仅大小写不同的文件会被认为是同名文件,因此会禁止使用大小写名称不同的文件。程序最多容纳 2000 行指令。所有程序都是以 START 开始, END 结束,中间根据需求编写指令行,每个指令段都以";"结尾。大部分指令与 C 语言书写习惯相似,如运算指令、流程控制指令等,简单易懂。在程序文件中,点数据文件存储在程序指令 START; 之前,点数据存储格式详见 1.3.5 位置变量的存储格式。文件中不支持中文的标点符号,字符串变量内容除外。

2.2 变量

2.2.1 全局数值变量

全局数值变量包含 B、R、D 三种,它们一经定义,便存储于控制器中,作用域可超出当前的程序段。

B <0~255>间的任意整数。

R <-65536~65535>间任意整数。

D <-9999999.999~9999999.999>间浮点数(最多包含三位小数)。

表示方法: B***/R***/D***(***为变量编号,从0最多取到255)

范例:

收藏	变量名	数值	收藏	变量名	数值	收藏	变量名	数值
	B000	8		R000	0		D000	0.000
	B001	12		R001	2568		D001	2.310
	B002	17		R002	6666		D002	9999.992

注意事项:在监控界面中修改 B、R、D 值会自动限定范围。在程序执行中,当变量的取值超出范围,程序报警。对于 B、R 变量,其值为整数,若运算中赋值为小数,会只保留整数部分;如在程序中执行"B1=2.8",运算结果为 B1=2。

2.2.2 局部数值变量

对应的,存在LB、LR、LD 三种局部数值变量,它们的作用域仅限本段程序。

LB <0~255>间的任意整数。

LR <-65536~65535>间任意整数。

LD <-9999999.999~9999999.999>间浮点数(最多包含三位小数)。

表示方法及注意事项同上。

范例:

变量名	数值	变量名	数值	变量名	数值
LB000	0	LR000	0	LD000	0.000
LB001	1	LR001	123	LD001	2.360
LB002	254	LR002	-65534	LD002	98712.340

2.2.3 位置变量

位置变量用(坐标值)+(臂参数)+(坐标系)+(工具号)+(用户号)的方式表达。在监 控界面中,臂参数是隐藏的,可通过双击列表查看。

变量表示方法: P[***]

***为变量编号,取值范围<0~9999>

范例:

变量名	J1/X	J2/Y	J3/Z	J4/A	J5/B	J6/C	坐标系	工具号	用户号
P[000]	13.227	13.730	-168.882	-2.542	0.000	0.000		0	0
P[001]	13.227	13.730	-168.882	-2.542	0.000	0.000	1	0	0
P[002]	375.016	130.816	-7.506	24.415	0.000	0.000	2	0	0
P[003]	373.128	164.004	-7.506	24.415	0.000	0.000	3	1	0
P[004]	323.128	114.005	-7.506	24.415	0.000	0.000	4	1	2

位置变量 P[0]表示在关节坐标系下取的点,当时所采用的工具号为 0,用户号为 0。 位置变量 P[1]表示在关节坐标系下取的点,当时所采用的工具号为 1,用户号为 2。双击 P[1] 点所在的行后,即可以查看其所带的工具号以及用户号,如下图所示:

P[001]	13.227	13.730	-168.882	-2.542	0.000	0.000	1	0	0	
P[002]	375.016	130.816	-7.506	24.415	0.000	0.000	2	0	0	
P[003]	373.128	164.004	-7.506	24.415	0.000	0.000	3	1	0	
P[1]										
J1/X 13.227 J2/Y 13.730 坐标系 1 臂参数1 1 臂参数2 0										
J3/Z -168.882 J4/A -2.542 工具号 1 臂参数3 0 臂参数4 0										
J J J Z -	168.882	J4/A -2.54	2 上昇	1	肖参数3	0	肖参贺	(4 0		

位置变量 P[2]表示在基坐标系下取的点,当时所采用的工具号为 1,用户号为 2。双击 P[2] 点所在的行后,即可以查看其所带的工具号以及用户号。

位置变量 P[3]表示在工具坐标系下取的点,当时所采用的工具号为 1,用户号为 2。双击 P[3] 点所在的行后,即可以查看其所带的工具号以及用户号。

位置变量 P[4]表示在用户坐标系下取的点,当时所采用的工具号为 1,用户号为 2。

备注: 位置变量为局部变量,作用域为当前程序,如果需要在子程序调用主程序中的点,可通过 USING MAIN 指令,详见指令 USING MAIN.

2.2.4 全局平移变量

全局平移变量是指作为全局变量的平移变量,存储于控制器中,作用域可超出当前的程序段。 表示方法: PR***

***为变量编号,取值范围<0~255>

范例:

变量名	J1/X	J2 /Y	J3/Z	J4/A	J5/B	J6/C
PR000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000

平移变量只是一组数值,在不同情况下使用,代表的意义不同。 详见 **1.4**节。

2.2.5 局部平移变量

局部平移变量是作为局部变量的平移变量,仅在当前程序中有效。其它同全局平移变量。 表示方法: LPR***

***为变量编号,取值范围<0~255>

2.2.6 信号变量

信号变量分为模拟量和数字量两种。数字量为数值上离散的量,例如简单的 IO 信号开关, 只有 ON 和 OFF 两种。模拟量为数值上连续的量,其值可包含小数,比如电流值,电压值。

2.2.7 字符串变量

字符串变量定义于程序中,只有先被定义,才能被使用。

字符串变量名由字母或数字组成,并只能以字母开头,长度不超过 10 个字符。 字符串变量的内容长度不超过 100 个的字符(示教器编程界面使用指令"字符串定义"时限 制长度 50 个字符),不能包含中文、全角字符、双引号,也不能为关键字或其它已存在变量, 如关节插补 Movj、速度表示 V、全局变量 B1、位置变量 P[1](或 P)等。 范例:

2.3 运算指令

2.3.1 基本运算指令

关系操作符

- == 关系等于
- > 关系大于
- <关系小于
- >= 关系大于或等于
- <= 关系小于或等于
- <>关系不等于

逻辑类:

- AND 逻辑与
- OR 逻辑或
- 简单运算类:
 - = 赋值运算符
 - + 加法运算符
 - 减法运算符
 - * 乘法运算符
 - / 除法运算符
 - % 取余运算符

函数运算类:(正三角函数的输入值单位均为度,反三角函数输出值单位也均为度)

- Sin() 正弦运算
- Cos() 余弦运算
- Tan() 正切运算
- ASin()反正弦运算
- ACos() 反余弦运算
- ATan() 反正切运算
- **Sqrt()** 开平方运算
- 特殊符号类:
 - ## 注释
 - ; 分号,位于行末,代表一行语句的结束
 - : 冒号,用于提示下文,标签L指令、Switch-Case-Default等中有用到
 - , 逗号,起间隔作用
 - "" 双引号,表明该内容为字符串

2.3.2 Incr

功能:数值变量的自增

格式: Incr 数值变量;

参数	意义
数值变量	B/R/LB/LR 变量
范例:	

B1=1;

Incr B1; ##B1 自增 1, 值变为 2

2.3.3 Decr

功能:数值变量的自减

格式: Decr 数值变量;

参数	意义
数值变量	B/R/LB/LR 变量
范例:	
B1=1;	
Decr B1; ##E	31 自减 1, 值变为 0

2.3.4 数值运算

功能:数值变量的赋值

格式:数值变量=表达式;

参数	意义
数值变量	B/R/D/LB/LR/LD 变量
表达式	由变量、数字、运算符组成的表达式

范例:

R7=17;

LD3=(Sin(30)+D1)/2.1;

2.3.5 字符串定义

功能:实现字符串变量的定义,定义的同时也可进行初始赋值。

格式:

String <变量名>;

String <变量名>="字符串";

参数	意义
<变量名>	由字母或数字组成,并只能以字母开头,长度不超过10个字符。若
	只输入数字当做变量名,系统会自动增加前缀"Str",形成合法的变
	量名。
"字符串"	长度不超过 50个的字符,不能包含中文、全角字符、双引号,也不
	能为关键字或其它已存在变量,如关节插补 Movj、速度表示 V、全

局变量 B1、位置变量 P[1] (或 P) 等。

范例:

String ss1="hello_world";

2.3.6 字符串运算

功能:进行字符串运算

格式: <变量名>=<字符表达式>;

说明: <字符表达式>有以下几种类型,并可为两个<字符表达式>叠加。如 str2= str1+ Left(Str1,2)。

a) <变量名>=<变量名>
 功能:将一个字符串变量赋值给另一个字符串变量
 格式:
 *变量名>=<变量名>;
 范例: str2=str1;

```
    b) <变量名>="字符串"
    功能:用于给字符串变量赋值
    格式: <变量名>="字符串";
```

范例: Str1="abcdefg";

```
c) Left
```

```
功能: 取字符串变量的左边 n 个字符
格式: <变量名>=Left(字符串变量, n);
说明: n 可以为数字,也可以为 B、R、LB、LR 变量。
范例:
Str1="abcdefg";
Str2=Left(Str1,2); ##取 Str1 的左边 2 的字符,结果为 Str2="ab"
```

```
d) Right
功能:取字符串变量的右边n个字符
格式: <变量名>=Right(字符串变量,n);
说明:n可以为数字,也可以为B、R、LB、LR变量。
范例:
Str1="abcdefg";
Str2 = Right(Str1,2); ##取 Str1的右边2的字符,结果为 Str2 = "fg"
e) Mid
功能:取字符串变量的中间的一段字符。
格式: <变量名>= Mid(字符串变量,i,n);
```

```
说明:取从 i 开始 n 个字符。i 为索引号,可为数字从 0 开始,也可以为 B、R、LB、LR 变量。
n 为所取字符个数,值范围 1-100,也可取 B、R、LB、LR 变量。
范例:
```

Str1 = "abcdefg";

Str2 = Mid(Str1,3,3); ##取 Str1 序号从 3 开始的 3 的字符,结果为 Str2 = "def"

f) GetAt

功能: 取字符串的某一位字符

格式: <变量名>=GetAt(字符串变量, i);

说明: 取索引号位 i 的字符。i 为索引号,可为数字从 0 开始,也可以为 B、R、LB、LR 变量。 范例:

Str1 = "abcdefg";

Str2 = GetAt(Str1, 3); ##取 Str1 序号为 3 的字符,结果为 Str2 = "d"

2.3.7 字符串转换

功能:进行字符串之间的相关转换

格式: <变量名>=<函数表达式>;

注意事项:字符串转化并不改变等式右侧的变量参数,只是对等式左边的变量赋值。

a) Caps

功能:取指定字符串的大写形式 格式: <变量名>=Caps(字符串变量); 说明: Caps 对于非英文字母不作处理。 范例: Str1="aB12"; Str2 = Caps (Str1); ##Str2 = "AB12" b) LowCase 功能:取指定字符串的小写形式 格式: <变量名>=LowCase(字符串变量); 说明: LowCase 对于非英文字母不作处理。 范例: Str1 = "aB12"; Str3 = LowCase(Str1); ##Str 3= "ab12" c) RToStr 功能:将 R/LR 变量转化为字符串变量

格式: <变量名>=RToStr(R/LR***); 范例: R1=45; Str4=RToStr(R1); ##Str4="45"

d) DToStr
功能:将 D/LD 变量转化为字符串变量
格式:<变量名>=DToStr(D/LD***,m,n);
说明:
m 限定整数位数。若参数 m 小于或等于 D/LD***的实际整数位数,则整数部分不做处理,

将全部输出; 若参数 m 大于 D/LD***的整数位数,则在左侧以空格补齐位数。 n 限定小数位数。若参数 n 小于或等于 D/LD***的实际小数位数,则小数部分四舍五入取近 似值; 参数 n 若大于 D/LD***的小数位数,则从右侧以 0 补齐字符串。 范例: LD1=1.36;

Str5 = DToStr(LD1,2,1); ##结果 Str5 = "1.4", 注意 1 前有个空格

e) StrToR

功能:将字符串变量转换为整型数据,并赋给 R/LR 变量

格式: R 变量= StrToR(字符串变量);

说明: StrToR 只识别的前面的数字位(从左到右),遇到非数字位停止;若遇到第一位为非数字位,则返回 0。

范例:

A1 = "a12";

- A2 = "12a3";
- A3 = "1234"

```
R2 = StrToR(A1); ##R2 = 0
R3 = StrToR(A2); ##R3 = 12
R4 = StrToR(A3); ##R4 = 1234
```

f) StrToD

功能:将字符串变量转换为双精度数据,赋给 D/LD 变量

格式: D/LD*** = StrToD(字符串变量);

说明: StrToD 只识别的前面的数字位(从左到右),遇到非数字位停止;若遇到第一位为非数字位,则返回 0。 范例: C1="123.456"

LD2 = StrToD(C1); ##LD2 = 123.456

2.3.8 Strlen

功能:求字符串的长度 格式: B/R/LB/LR***=Strlen(字符串变量); 范例: Str1="abcd"; LB1=Strlen(Str1); ##结果LB1=4

2.3.9 StrFind

功能:寻找字符串变量中的某个字符串的索引值 格式: R/LR***=StrlFind(字符串变量,"字符串"); 说明:当找不到时,返回结果为-1。字符串变量为 Port 时特指端口(接受缓冲区)数据,即 查找接收缓冲区里的字符串。 范例: Str1="abcde"; LR1=Strlen(Str1,"cd"); ##结果 LR1=2

2.3.10 Strcmp

功能:比较两个字符串大小,结果赋值给 R/LR 变量 格式: R/LR*** = Strcmp (字符串变量 1,字符串变量 2); 说明:两个字符串自左向右逐个字符相比(按 ASCII 值大小相比较),直到出现不同的字符 或遇'\0'为止。把第一个不同的两个字符的 ASCII 码之差作为比较结果赋给 R/LR 变量,若全 部相同则返回 0。 范例: Str1="ABxC"; Str1="ABxC"; R=Strcmp(Str1,Str2); ##R=-2

2.3.11 StrGetData

功能:从指定字符串中取出数据,存放在指定的变量中,并返回取出字符串的个数 格式:返回值 = StrGetData(参数 1,参数 2,参数 3);

参数号	形式	意义	
近回传	ם / ם / ו ם ***	分割取出的数据的个数,可以	
这凹值	B/ K/ LB/ LK · · ·	是 B/R/LB/LR 变量	
会粉 1	字符串变量	源字符串变量	
◎ 銰 Ⅰ	Port	端口接收的字符串	
参数 2	分隔符	分割符,其值为一个字符串	
	D /D /D***	数据存储于当前 B/R/D 变量	
	B/R/D ^{area}	及其后的变量中	
参数 3	D[***]	按照 P 变量的格式存储数据,	
	P[''']	存储到 P[***]中	
	DD***	按照 PR 变量的格式存储数,	
	PK	存于 PR***中	

说明:将字符串变量按分隔符分割,将分割出的数据存入对象,并返回分割所得个数。 字符串变量:指待分割的字符串。当为 Port 时,用于视觉应用,指接收缓冲区的字符串。 分隔符:其值为一个字符串

存入分割数据的对象:有三种表现形式 B/R/D***、P[***]、PR***。当为 B/R/D***,会将分割所得的字符串转成相应类型,连续存储于以当前 B/R/D 变量为始的一串变量。当为 P[***],按照 P 变量的格式存储数据,存储到 P[***]中;当为 PR***时,按照 PR 变量的格式存储数,存储到 P[***]中;当为 PR***时,按照 PR 变量的格式存储数, 存于 PR***中。使用 P\PR 时,只分割出的第一个字符串,按 P\PR 格式存储。当分割后的形式不符合 P\PR 类型时,将为空,同时分割个数为 0。

范例 1:

Str1 = "123And45Andggg"

B0= StrGetData(str1,"And",R0);

说明:分割成"123","45","ggg"三个字符串,结果为 B0=3, R0=123, R1=45, R2=0。

范例 2:

Str2 = "1,2,3,4,5,6;1,1,1,0;4,2,1;\$7,8,9,4,5,6;"

B0= StrGetData(str2,"\$",P[1]);

说明:分割的第一个字符串"1,2,3,4,5,6;1,1,1,0;4,2,1;"存储到 P[1]中,剩余的部分不存储, B0=1,结果如图:

变量名	J1/X	J2/Y	J3/Z	J4/A	J5/B	J6/C	坐标系	工具号	用户号
P[001]	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	4	2	1

四个 ArmType 分别为 1,1,1,0

2.3.12 GetPortbuf

功能:获取接收缓冲区的字符串

格式:字符串变量 = GetPortbuf(起始位,字符个数);

参数	意义
起始位	可为数字或 B/LB 变量
字符个数	可为数字或 B/LB 变量
字符串变量	返回值,存放接收到的字符串

说明:常用于视觉,在接收缓冲区中从某一位(<起始位>)开始取连续N个(<字符个数>) 字符,并传给指定的字符串变量。失败时传0。起始位从0开始计数。由于字符串变量长度 不能超过100个字符,因此字符个数<=100

范例:

Str1=GetPortbuf(2,3); ##从索引号为2的位开始,取3个字符

2.3.13 GetCurPoint

功能: 获取当前点在关节或基坐标系下的参数值

参数号	形式	意义
		这里的坐标系号只能取1或2。
会粉 1	从左玄旦	坐标系号1表示关节坐标系,坐标值为(J1,J2,J3,J4,J5,J6)。
参数 1	坐你尔与	坐标系号 2 表示基坐标系,坐标值为机器人本体末端在基坐标系
		下的坐标值(X,Y,Z,A,B,C)。
参数 2 7		参数 3 为 P[***]时,下标号只取 0 才有意义,表示保存转换后的
	下标号	位置变量的所有坐标值。
		参数 3 为 D/LD***时,此时下标号取 0~5,表示从 6 个坐标值中取
		其中一个保存。
参数 3	D/LD***	保存转换后的位置变量中的某一项坐标值
	P[***]	保存转换后的位置变量

格式: GetCurPoint(参数 1,参数 2,参数 3);

若最后一个参数为 P[***]时,数据存储到 P 变量中,此时下标号只取 O 才有意义,否则不会处理。

若最后一个参数为 D/LD***时,数据存储到 D/LD 变量中,此时下标号取 0~5,表示从 6 个 坐标值中取其中一个保存。 范例: GetCurPoint(2,1,D1); ##取当前点在基坐标系下的 Y 坐标值,赋值给 D1 GetCurPoint(1,0,P[1]); ##取当前点在关节坐标系下值,赋值给 P[1]

2.3.14 Cnvrt

功能: 点的坐标系转换

格式: Cnvrt (参数 1,参数 2,参数 3); Cnvrt (参数 1,参数 2,参数 3,参数 4);

参数号	形式	意义
参数 1	P[i]	待转换的点, i 可为数字或 R/LR 变量
参数 2	P[j]	转换后的点,j可为数字或 R/LR 变量
	Joint	转换成关节坐标系点,点的工具号、用户号不变
参数 3	World	转换成基坐标系点(相当于在基坐标系下取点,坐标值为机器人本
		体末端在基坐标系下的位姿值),点的工具号、用户号不变
		转换成工具坐标系点(相当于在工具坐标系下取点,坐标值为工具
	ΙΟΟΙ[Κ]	在基坐标系下的位姿值),点的用户号不变
	User[k]	转换成用户坐标系点(相当于在用户坐标系下取点,坐标值为工具
		在用户坐标系下的位姿值),点的工具号不变
参数 4	נוו	随动相机的拍照点,当且仅当 P[i]坐标系号为 6 时有效,其他情况
	P[K]	均报错。

注意:

参数 1 P[i] 的坐标系号取 5,将能把固定相机坐标系下的点,转换到机器人的关节/基/工具/ 用户坐标系下。

参数 1 P[i] 的坐标系号取 6,将能把随动相机坐标系下的点,转换到机器人的关节/基/工具/用户坐标系下。

范例:

Cnvrt (P[1], P[2], Joint); ##将 P[1]转换到关节坐标系下,赋值给 P[2]

2.3.15 P[***]=

功能: 位置变量的赋值。

格式:

P[***]=(X,Y,Z,A,B,C),(ArmType[0],ArmType[1],ArmType[2],ArmType[3]),(坐标系号,工具号,用户号); 说明:

第一个括号内的参数为坐标值,当坐标系号取 1 时为(J1,J2,J3,J4,J5,J6),坐标系号取 2、3、4 时为(X,Y,Z,A,B,C)。(ArmType[0], ArmType[1], ArmType[2], ArmType[3])为臂参数;坐标系号、 工具号、用户号的指所使用的工具和用户坐标系。 范例: P[3] = (10,50,30,40,50,60),(1,-1,1,0),(4,1,1);

2.3.16 GetPValue

```
功能:获取位置变量的坐标值元素
格式:GetPValue(P[***],下标,D/LD***);
说明:
P[***]:位置变量,***可以为数字或 R/LR 变量
下标:位置变量坐标值元素的下标,可为数字或 R/LR 变量
D/LD***:用于存储位置变量坐标值元素的值
范例:
P[3] = (10,50,30,40,50,60),(1,-1,1,0),(4,1,1);
GetPValue(P[3],2,D1); ##取 P[3]中索引号为 2 的元素,结果存于 D1 中。本例结果 D1=30
```

2.3.17 SetPValue

```
功能:设置位置变量的坐标值元素
格式:SetPValue(P[***],下标,D/LD***);
说明:
P[***]:位置变量,***可以为数字或 R/LR 变量
下标:位置变量元素的下标,可为数字或 R/LR 变量
D/LD***:要设置的位置变量元素的值
范例:
P[3] = (10,50,30,40,50,60),(1,-1,1,0),(4,1,1);
D1=55;
R1=2;
SetPValue(P[3],R1,D1); ##设置 P[3]中索引号为 R1的元素值为 D1。
##本例结果 P[3] = (10,50,55,40,50,60),(1,-1,1,0),(4,1,1);
```

2.3.18 SetCoordParm

功能:设置位置变量的坐标系参数 格式:SetCoordParm(P[***],坐标系号,Tool[***],User[***]); 说明: P[***]:要更改的位置变量, ***可以为数字或 R/LR 变量 坐标系号(可选项):坐标系号可为数字或 B/LB 变量。数值范围(1,7)超出范围表示该项设置 无效,保持 P 点的原有设置。 Tool[工具号](可选项):工具号可为数字或 B/LB 变量,数值范围(0,15),超出范围表示该 项设置无效,保持 P 点的原有设置。 User[用户号](可选项):用户号可以为 B/LB 变量,也可以为数值,数值范围(0,15),超 出范围表示该项设置无效,保持 P 点的原有设置。 注意事项:坐标系号、工具号、用户号共3个可选项至少选择 1 项。 范例: P[1] = (10,50,30,40,50,60),(1,-1,1,0),(4,1,1); SetCoordParm(P[1],4,Tool[2],User[3]); ##设置 P[1]坐标系号 4,工具号 2,用户号 3。 ##本例结果 P[1] = (10,50,30,40,50,60),(1,-1,1,0),(4,2,3);

2.3.19 GetCoordNo

功能:获取位置变量的坐标系号 格式:GetCoordNo(P[***],B/LB***); 说明: P[***]:位置变量,***可以为数字或 R/LR 变量。 B/LB***:存储坐标系号。 范例: P[3] = (10,50,30,40,50,60),(1,-1,1,0),(4,1,5); GetCoordNo(P[3],B1); ##获取 P[3]坐标系号,结果 B1=4

2.3.20 GetToolNo

功能:获取位置变量的工具号 格式:GetToolNo(P[***],B/LB***); 说明: P[***]:位置变量,***可以为数字或 R/LR 变量。 B/LB***:存储工具号。 范例: P[3] = (10,50,30,40,50,60),(1,-1,1,0),(4,1,5); GetToolNo(P[3],B1); ##获取 P[3]坐标系号,结果 B1=1

2.3.21 GetUserNo

功能:获取位置变量的用户号 格式:GetUserNo(P[***],B/LB***); 说明: P[***]:位置变量,***可以为数字或 R/LR 变量。 B/LB***:存储用户号。 范例: P[3] = (10,50,30,40,50,60),(1,-1,1,0),(4,1,5); GetUserNo(P[3],B1);##获取 P[3]坐标系号,结果 B1=5

2.3.22SetArmType

功能:设置位置变量的臂参数 格式:SetArmType(P[***],P[***]); 说明: 将第一个位置变量的臂参数值设为与第二个的臂参数相同。 范例: P[1] = (10,50,30,40,50,60),(1,1,1,0),(4,1,1); P[2] = (10,55,30,40,50,60),(1,-1,1,0),(4,1,1); SetArmType(P[1],P[2]); ##P[1] 臂参数设为与 P[2] 相同,即也为(1,-1,1,0)

2.3.23 SetToolParm

功能:设置工具坐标系参数.

格式 1: SetToolParm (工具号, PR***/LPR***);

说明:利用平移变量直接设置工具坐标系参数。(事先将要设置的坐标系参数存储于平移变量中)

参数: PR***/LPR***为平移变量,用于存储工具坐标系参数。

格式 2: SetToolParm (工具号, P[i], P[j], P[k]);

说明:利用三点法TCP计算工具坐标系并设置。(可参看3.2.3(a)节中工具坐标的三点法TCP) 参数: P[i],P[j],P[k]为位置变量。

格式 3: SetToolParm (工具号,OFF); 说明:还原原工具坐标系参数。还原为原设置的值。

注意事项:

若用到使用的 PR***/LPR***或 P[i],P[j],P[k],则这些参数必须提前定义。 设置的坐标系值只在程序中临时使用,【坐标系设置】页面的显示值并不会改变。使用完后,利用 SetToolParm (工具号,OFF)可还原。SetToolParm 指令作用范围:仅当前程序有效,进入 子程序或者从子程序返回主程序后,参数还原。

2.3.24 SetUserParm

功能:设置用户坐标系参数.

格式 1: SetUserParm (用户号,PR***/LPR***); 说明:利用平移变量中的坐标系值直接设置用户坐标系参数。 参数: PR***/LPR***为平移变量,用于存储用户坐标系参数。

格式 2: SetUserParm (用户号,P[i],P[j],P[k]); 说明:利用三点法计算用户坐标系值并设置。(可参看3.2.3(b)节中用户坐标的三点法) 参数: P[i],P[j],P[k]为位置变量。

格式 3: SetUserParm (用户号,P[i],P[j]); 说明:利用两点法计算用户坐标系值并设置。这里的两点法,是以P[i]作原点,默认用户坐 标系的Z轴竖直朝上,因此只需取两个点P[i],P[j]确定X轴方向。



参数: P[i],P[j]为位置变量。

格式 4: SetUserParm (工具号,OFF); 说明:还原原工具坐标系参数。还原为原设置的值。

注意事项:

若用到使用的 PR***/LPR***或 P[i],P[j],P[k],则这些参数必须提前定义。 设置的坐标系值只在程序中临时使用,【坐标系设置】页面的显示值并不会改变。使用完后, 利用 SetUserParm (工具号,OFF)可还原。SetUserParm 指令作用范围:仅当前程序有效,进入 子程序或者从子程序返回主程序后,参数还原。

2.3.25 OffSetUserParm

功能:把原用户坐标系进行整体平移

格式 1: OffSetUserParm (用户号,PR***/LPR***); 说明: 对用户坐标系平移,平移量存于 PR/LPR 变量中。 参数: 用户号: 要平移的用户坐标系号 PR***/LPR***: 在原用户坐标系基础上进行平移的平移变量 图示:



格式 2: OffSetUserParm (用户号,OFF); 说明:关闭用户坐标系的平移 参数: 用户号:要平移的用户坐标系号 OFF:代表关闭用户坐标系的平移,还原用户坐标系参数

注意事项:

若用到使用的 PR***/LPR***,则这些参数必须提前定义。 设置的坐标系值只在程序中临时使用,【坐标系设置】页面的显示值并不会改变。使用完后,利用 OffSetUserParm (工具号,OFF)可还原。

范例: PR1=(20,30,0,0,0,0); OffSetUserParm(2,PR1);

2.3.26 Clear

功能:清除平移变量 格式: Clear PR***/LPR***; 参数: PR***/LPR***:待清除的平移变量 范例: Clear PR2;

2.3.27 StrToAscii

功能:字符串转换成 ASII 码 格式: R/LR*** = StrToAsii(字符串变量,字符个数,B/LB***); 参数: 字符串变量:需获取 ASII 码的字符串 字符个数:需从字符串中转换成 ASCI 码的字符的个数,不得大于字符串的长度。 B/LB***: 用于存储字符串的 ASII 码,存储于从 B***开始的指定字符个数的连续 B 变量中 返回值: 转换成功的字符个数,存于 R\LR 变量中。 范例: String str1 = "qwe"; LR1 = StrToAscii(str1,3,LB1); ##LB1、LB2、LB3 分别为 97、98、99, LR1=3

2.3.28 Dist

功能: 求两个点之间的直线距离 格式: D<变量名>=Dist(P[1],P[2]); 参数: D<变量名>: 用于存储两个点之间的距离,可以为 D/LD 变量 P[1]/P[2]: 用于求距离的两个点 备注:

当 P[1],P[2]坐标系号不一致时,P[2]会转换成 P[1]坐标系下的点之后再求距离,当 P[1] 为关节坐标系下的点时,默认都转换成世界坐标系下求距离,当 P[1]为工具坐标系下的点时, 且与 P[2]有不同的工具号,则转换成 P[2]所带的工具坐标系下的点的值,然后再求距离。

2.4.运动指令

2.4.1 Movj

功能:关节插补

格式: Movj <参数 1>,<参数 2>,<参数 3>,<参数 4>;

参数号	形式	意义		
参数 1	P[***]	目标点。***为位置点标号,可用数字直 接表示,也用变量 B/R/LB/LR 间接表示。 如 P[2]、P[B1]。P[***]取值范围详见 2.1.3 节位置变量。		
	Offset(P[***],PR***)	以偏移的方式得到的目标点。Offset 表示 在点 P[***]位置偏移 PR***后得到的新位 置。也可使用 LPR***代替 PR***。 PR***/LPR***取值范围详见 2.1.4 节平移 变量。P[***]取 PE 时代表取当前点做偏 移。		
	OffsetJ(P[***],PR***)	关节坐标系下平移		
	OffsetT(P[***],PR***)	工具坐标系方向上平移		
	Pallet(托盘号,行号,列号,层 号)	根据(托盘号,行号,列号,层号)这些信息 取托盘上的点,详见 2.5.5、2.5.6 节 Pallet 指令。		

		指定机器人的运动速度。***是最大速度
参数 2	V[***]	的百分比,取 1-100 的整数。如 V[50]代
		表 50%最大限定速度。
分巻き	7[***]	插补精度等级设置,目前有 Z[0]~Z[5]六个
参	۷[****]	等级,数字越小精度越高。
	User[用户号]	选用的用户坐标系,用户号可取 0~15
	Tool[工具号]	选用的工具,工具号可取 0~15
参数 4		指定机器人的运动速度。***是最大加速
	Acc[***]	度的百分比,取 1-100 的整数。如 Acc[50]
		代表 50%的最大加速度。
		运动传感指令, 表示在运动过程中检测某
	Until IN[输入端口	一信号量,当条件满足,则当前运动执行
(可选参数)	号]==OFF/ON	完毕,运行下一行程序;若条件不满足,
		则运动到结束点。
		并行 IO 输出指令。T[n]为时间,范围
		-65535.000-65535.000,单位秒。
		运动期间最多 2 个 IO 触发。
	, [[n]	n>=0表示开始运动 n 秒后输出信号, n<0
		表示到达运动点之前 n 秒时输出信号。

偏移"Offset"的使用:

以偏移的方式得到的目标点位置。根据需要在哪个坐标系上平移,选择合适的平移类型。 (1)对于关节平移:带有参数 OffsetJ,则表示在关节坐标系下平移,平移变量则表示关节坐标系下的平移量。

(2) 对于非关节平移:带有参数 Offset,只需在指令中指定 Tool[***],User[***]参数即可。

Tool[***]	User[***]	平移类型
\times	\times	机器人末端在基坐标系下的平移
\checkmark	\times	工具 Tool[***]末端在基坐标系下的平移
		机器人本体末端在 User[***]坐标系下的平
		移,当 User[***]参数中的用户号和位置变量
		中的用户号不一致时则分为两种情况处理:
		1.位置变量为用户坐标(P的坐标系号为4),
		则表示该用户坐标值不变,对应到 User[***]
\sim	1	用户坐标系下的位置后,然后再在 User[***]
\wedge	\checkmark	坐标系下作平移。即进行用户坐标系切换后
		再作平移, 基准点的绝对位置发生了变化,如
		图1所示。
		2.位置变量不为用户坐标(P的坐标系号不为
		4), 直接作 User[***]坐标系方向上的平移,
		即平移的基准点不发生变化,如图 2 所示。
		工具 Tool[***]末端在 User[***]坐标系下的平
\checkmark	\checkmark	移,当位置变量的用户号与 User[***]不一致
		时,情况同上,若 Tool[***]与位置变量中的

		工具号不一致时,则进行了工具的切换之后
		再做平移。
\checkmark	\times	工具 Tool[***]末端在基坐标系下的平移

图 1:

情形: Movj 带有 User 参数, P 的坐标系号为 4。

特点:位置变量的绝对位置发生变化,再进行平移。如案例中,最终运动到位置 P[3]



图 2:

情形: Movj 带有 User 参数, P 的坐标系号为 0 或 1 或 2。

特点: 位置变量的绝对位置不发生变化, 直接进行平移。如案例中, 最终运动到位置 P[4]



(3) 工具相对工具坐标系自身的平移:带有参数 OffsetT 时,机器人作工具末端在工具坐标系放下下的平移。

Tool 参数:

用于切换工具。使用新的工具时,工具末端到达原工具末端的位置。 应用案例:

在一个程序中,同一机器人上加持多个工具在工件上进行同一种运动,则只需使用其中 一个工具示教。使用其它工具加工时,则只用在 Mov 后加对应的刀具号即可。 范例:

START:

Movj P[1],V[30], Z[3];

Movj P[1],V[30], Z[3],Tool[2];

END;

说明:假设定义 P[1]采用坐标系,4,采用工具号 1,用户号 0;则执行第二条 Movj 指令的效果是使用工具 2,新的 TCP 运动到空间同一位置。



注意事项: 在 Movj 指令中使用 Tool,可能造成无谓的运算,使得在奇异位置处出现问题。

User 参数:

用于切换用户坐标系。使得在切换用户坐标系后,仍可到达用原来的相对位姿。

注意事项: Mov 中的点必须是在用户坐标系下取用的,即 P 的坐标系号必须为 4。当不满足该条件时,机器人将不做用户坐标系的切换,机器人仍然运行至原来取点的位置。应用案例:

需要在一个程序中利用机器人对不同位置的同一批工件进行相同的加工,则只需对一处的工件(使用一个用户坐标系)示教。加工其它处的工件时,则只用在 Mov 后加对应的用户号即可。

范例:

START;

Movj P[1],V[30], Z[3];

Movj P[1],V[30], Z[3],User[2];

END;

说明:假设定义 P[1]采用坐标系 4,工具号 1,用户号 0;执行第 2条 Movj 指令的效果是切换到用户坐标系 2,TCP 运动到相对新的用户坐标系的相同偏移量的位置。



Mov 后同时存在 Tool、User 则是用于同时切换工具和用户坐标系。

Until 参数:

该参数的效果是向目标位置运动期间,不断检测输入端口的信号,若满足要求则立即停止,否则一直运动直到结束。

范例**:**

START;

Movj P[1],V[30], Z[3], ACC[50], Until IN[7]==ON;

END;

说明:选取工具 2,以关节插补运动向 P[1]位置运动,加速度上限设定为 50%的最大加速度。 期间,输入端口 IN[7]收到信号为"ON"时,运动立即停止;若一直未收到"ON"信号,则会运 动直至结束。

OUT(IO 号,ON/OF,T[n]):

并行 IO 输出指令。一条运动指令中最多 2 个 IO 触发。

T[n]为时间,范围-65535.000-65535.000,单位秒。大于或者等于 0 表示开始运动 n 秒后输出 信号,小于 0 表示到达运动点之前 n 秒时输出信号。

当 T 取超出运动范围外的时间时,最多只在该段行程首末点触发,设定的时间无效。 范例:

Movj P[1],V[30], Z[3],OUT(1,ON,T[1.2]), OUT(1,OFF,T[-1.4]);



注意:OUT(IO 号,ON/OF,T[n])在过渡阶段依然有效,只是判定点不同。如下图所示。



2.4.2 Movi

功能:直线插补

格式: Movl 、	〈参数 1>,	<参数 2>,	<参数 3	>,<参数	4>;
------------	---------	---------	-------	-------	-----

参数号	形式	意义
参数 1	P[***]	目标点。***为位置点标号,可用数字直 接表示,也用变量 B/R/LB/LR 间接表示, 如 P[2]、P[B1]。P[***]取值范围详见 2.1.3 节位置变量。
	Offset(P[***],PR***)	以偏移的方式得到的目标点。Offset 表示 在点 P[***]位置偏移 PR***后得到的新位 置。也可使用 LPR***代替 PR***。 PR***/LPR***取值范围详见 2.1.4 节平移 变量。P[***]取 PE 时代表取当前点做偏 移。
	OffsetJ(P[***],PR***)	关节坐标系下平移
	OffsetT(P[***],PR***)	工具坐标系方向上平移
	Pallet(托盘号,行号,列号,层 号)	根据(托盘号,行号,列号,层号)这些信息 取托盘上的点,详见 2.5.5、2.5.6 节 Pallet 指令。
参数 2	V[***]	指定机器人的运动速度。***是最大速度 的百分比,取 1-100 的整数。如 V[50]代 表 50%最大限定速度。
参数 3	Z[***]	插补精度等级设置,目前有 Z[0]~Z[5]六个 等级,数字越小精度越高。
参数 4 (可选参数)	User[用户号]	选用某个的用户坐标系,用户号可取 0~15
	Tool[工具号]	选用某个的工具,工具号可取 0~15
	Acc[***]	指定机器人的运动速度。***是最大加速 度的百分比,取 1-100 的整数。如 Acc[50] 代表 50%的最大加速度。

Until IN[输入端口	运动传感指令,表示在运动过程中检测某 一信号量,当条件满足,则当前运动执行
号]==OFF/ON	完毕,运行下一行程序;若条件不满足,
	则运动到结束点。
	并行 IO 输出指令。可重复使用,同时多
	个 IO 触发。
	T[n]为时间,单位:秒,范围
	-65535.000~65535.000。大于 0 表示开始
	运动 n 秒后输出信号, 小于 0 表示到达运
	动点之前 n 秒时输出信号。
OUT(IO 号,ON/OFF	D[n]为路径百分比,范围 0.000-100.000。
,T[n]/D[n]/S[n]	表示从开始运动到结束整个路径的 n%时
	输出信号。
	S[n]为距离,单位: mm。范围
	-65535.000~65535.000。大于 0 表示从起
	点开始运动到 n 毫米之后时输出信号, 小
	于O表示运动到距终点n毫米之前时输出
	信号。

相同参数参照 Movj。

范例: START; Movl P[1],V[30], Z[3]; END; 说明:直线插补运动至 P[1],运动速度设为 30%的最大速度,插补精度取 Z[3]。

OUT(IO 号,ON/OF,T[n]/D[n]/S[n]):

并行 IO 输出指令。一条运动指令中最多设定 2 个 IO 触发。 T[n]为时间,单位:秒,范围-65535.000~65535.000。大于 0 表示开始运动 n 秒后输出信号, 小于 0 表示到达运动点之前若干秒时输出信号。

D[n]为路径百分比,范围 0.000-100.000。表示从开始运动到结束整个路径的 n%时输出信号。 S[n]为距离,单位:mm。范围-65535.000~65535.000。大于 0表示从起点开始运动到 n 毫米 之后时输出信号,小于 0表示运动到距终点 n 毫米之前时输出信号。

当 T[n]/D[n]/S[n]取超出运动范围外的设定时,最多只在该段行程首末点触发。

范例: START; Movl P[1],V[30], Z[0],OUT(2,ON,S[50]), OUT(2,OFF,S[-30]); Movl P[2],V[30], Z[0],OUT(3,ON,D[68]); Movl P[3],V[30], Z[0],OUT(3,OFF,T[0.5]); END;



注意:OUT(IO 号,ON/OF,T[n]/D[n]/S[n])在过渡阶段依然有效,只是判定点不同。

2.4.3 Movc

功能:圆弧插补

格式: Movc <参数 1>,<参数 2>,<参数 3>,<参数	4>;
-----------------------------------	-----

参数号	形式	意义
参数 1	P[***]	目标点。***为位置点标号,可用数字直 接表示,也用变量 B/R/LB/LR 间接表示。 如 P[2]、P[B1]。P[***]取值范围详见 2.1.3 节位置变量。
	Offset(P[***],PR***)	以偏移的方式得到的目标点。Offset 表示 在点 P[***]位置偏移 PR***后得到的新位 置。也可使用 LPR***代替 PR***。 PR***/LPR***取值范围详见 2.1.4 节平移 变量。P[***]取 PE 时代表取当前点做偏 移。
	OffsetJ(P[***],PR***)	关节坐标系下平移
	OffsetT(P[***],PR***)	工具坐标系方向上平移
	Pallet(托盘号,行号,列号,层 号)	根据(托盘号,行号,列号,层号)这些信息 取托盘上的点,详见 2.5.5、2.5.6 节 Pallet 指令。
参数 2	V[***]	指定机器人的运动速度。***是最大速度 的百分比,取 1-100 的整数。如 V[50]代 表 50%最大限定速度。
参数 3	Z[***]	插补精度等级设置,目前有 Z[0]~Z[5]六个 等级,数字越小精度越高。
	User[用户号]	选用某个的用户坐标系,用户号可取 0~15
参数 4	Tool[工具号]	选用某个的工具,工具号可取 0~15
(可选参数)	Acc[***]	指定机器人的运动速度。***是最大加速度的百分比,取 1-100 的整数。如 Acc[50]
	代表 50%的最大加速度。	
------------------------------------	---	
OUT(IO 号,ON/OFF ,T[n]/D[n]/S[n]	并行 IO 输出指令。可重复使用,同时多 个 IO 触发。 T[n]为时间,单位:秒,范围 -65535.000~65535.000。大于 0 表示开始 运动 n 秒后输出信号,小于 0 表示到达运 动点之前 n 秒时输出信号。 D[n]为路径百分比,范围 0.000-100.000。 表示从开始运动到结束整个路径的 n%时 输出信号。 S[n]为距离,单位:mm。范围 -65535.000~65535.000。大于 0 表示从起 点开始运动到 n 毫米之后时输出信号,小 于 0表示运动到距终点 n 毫米之前时输出 信号。	

相同参数参照 Movl。 注意事项:

- 1. 三点确定一段圆弧,将其分为两段 Movc 指令,因此 Movc 指令必须是成对出现。运行时,执行到第二条 Movc 时才会进行整个圆弧运动,且 Z[精度]以第一条 Movc 为准。
- 2. 如果两条连着的 Movc 前的上一条指令是 Movl 或 Movj 以外的指令,则单步示教时会产 生报错提示"圆弧运动前缺乏 Movj 或 Movl";连续示教或运行时则无问题。

范例:

START;			
Movj	P[1] ,V[80] ,Z[0];	##快速运动至 P[1]位置	
Movc	P[2] ,V[80] ,Z[3];	##运动经过 P[2]点到达 P[3]点,	轨迹为圆弧
Movc	P[3] ,V[80] ,Z[3];		
END;			

2.4.4 Jump

功能:跳跃指令

格式: Jump <参数 1>,<参数 2>,<参数 3>,<参数 4>;

参数号	形式	意义
	P[***]	目标位姿。***为位置点标号,可用数字直接表示,也用变量 B/R/LB/LR 间接表示,如 P[2]、P[B1]。 P[***]取值范围详见 2.1.3 节位置变量。
参数 1	Offset(P[***],PR***)	以偏移的方式得到的目标点。Offset 表示在点 P[***]位置偏移 PR***后得到的新位置。也可使 用 LPR***代替 PR***。PR***/LPR***取值范围详 见 2.1.4 节平移变量。P[***]取 PE 时代表取当前 点做偏移。

	OffsetJ(P[***],PR***)	关节坐标系下平移
	OffsetT(P[***],PR***)	工具坐标系方向上平移
	Pallet(托盘号,号行,号列	根据(托盘号,行号,列号,层号)这些信息取托盘
	号,层号)	上的点, 详见 2.5.6 节 P=Pallet 指令。
		指定机器人的运动速度。***是最大速度的百分
参数 2	V[***]	比,取 1-100 的整数。如 V[50]代表 50%最大限定
		速度。
参数 3	7[***]	插补精度等级设置,目前有 Z[0]~Z[5]六个等级,
<u> </u>	4L J	数字越小精度越高。
	User[用户号]	选用某个的用户坐标系,用户号可取 0~15。
	Tool[工具号]	选用某个的工具,工具号可取 0~15。
		指定机器人的运动速度。***是最大加速度的百
	Acc[***]	分比,取 1-100 的整数。如 Acc[50]代表 50%的最
		大加速度。
参		并行 IO 输出指令。可重复使用,同时多个 IO 触
 (LH、MH、 RH 为必选 参数,其它 为可选参 数) 		发。
	OUT(IO 号,ON/OFF	T[n]为时间,单位: 秒,范围
	,T[n])	-65535.000~65535.000。大于 0 表示开始运动 n
		秒后输出信号,小于 0 表示到达运动点之前 n 秒
		时输出信号。
	LH[***]	起始位置处的提升高度,取值范围 0~2000。
	N 41 1[***]	运行过程中最高点相对于基坐标系零点的高度,
	ועורוך ז	取值范围-2000~2000。
	RH[***]	到终止位置的下降高度,取值范围 0~2000。

相同参数参照 Movj。

Jump指令的运动过程分为三段:开始的一段上升 Movl,中间的一段 Movj和最后的一段 Movl。



注意事项:

Jump 指令仅用于 Scara 及 Delta 机器人。

若机器人的基坐标系零点设的高, MH 可能为负值。在正常情况下, 高度参数需满足 MH>

初始点高度+LH 且 MH>终止点高度+RH。对于不满足这个条件的非正常设定,可能出现非"门" 字形运动,应谨慎使用。

范例:

Jump P[1],V[30], Z[3],User[1],Tool[1],LH[60],MH[130],RH[60];

2.4.4 JumpL

功能: 直线跳跃指令, 中间段轨迹为直线

格式: JumpL <参数 1>,<参数 2>,<参数 3>,<参数 4>;

参数号	形式	意义
	P[***]	目标位姿。***为位置点标号,可用数字直接表示,也用变量 B/R/LB/LR 间接表示,如 P[2]、P[B1]。 P[***]取值范围详见 2.1.3 节位置变量。
参数 1	Offset(P[***],PR***)	以偏移的方式得到的目标点。Offset 表示在点 P[***]位置偏移 PR***后得到的新位置。也可使 用 LPR***代替 PR***。PR***/LPR***取值范围详 见 2.1.4 节平移变量。P[***]取 PE 时代表取当前 点做偏移。
	OffsetJ(P[***],PR***)	关节坐标系下平移
	OffsetT(P[***],PR***)	工具坐标系方向上平移
	Pallet(托盘号,号行,号列 号,层号)	根据(托盘号,行号,列号,层号)这些信息取托盘 上的点,详见 2.5.6 节 P=Pallet 指令。
参数 2	V[***]	指定机器人的运动速度。***是最大速度的百分 比,取 1-100 的整数。如 V[50]代表 50%最大限定 速度。
参数 3	Z[***]	插补精度等级设置,目前有 Z[0]~Z[5]六个等级,数字越小精度越高。
	User[用户号]	选用某个的用户坐标系,用户号可取 0~15。
	Tool[工具号]	选用某个的工具,工具号可取 0~15。
参数 4	Acc[***]	指定机器人的运动速度。***是最大加速度的百分比,取 1-100 的整数。如 Acc[50]代表 50%的最大加速度。
(LH、MH、 RH 为必选		并行 IO 输出指令。可重复使用,同时多个 IO 触发。
参数,其它	OUT(IO 号,ON/OFF	T[n]为时间,单位: 秒,范围
为可选参 数)	,T[n])	-65535.000~65535.000。大于 0 表示开始运动 n 秒后输出信号,小于 0 表示到达运动点之前 n 秒 时输出信号
	H[***]	起始位置外的提升高度。取值范围 0~2000
	ւսլյ	运和正直无的近月间没,承值把回 0 2000。 运行讨程中最高占相对于其业标系乘占的高度
	MH[***]	取值范围-2000~2000。

RH[***] 到终止位置的下降高度,取值范围 0~2000。

相同参数参照 Movj。

JumpL 指令的运动过程分为三段:开始上升段 Movl,中间段 Movl 和最后下降段 Movl。



注意事项:

JumpL 指令仅用于 Scara 及 Delta 机器人。 若机器人的基坐标系零点设的高, MH 可能为负值。 在正常情况下,高度参数需满足 MH>初始点高度+LH 且 MH>终止点高度+RH。对于不满足这 个条件的非正常设定,应谨慎使用。

范例:

JumpL P[1],V[30], Z[3],User[1],Tool[1],LH[60],MH[130],RH[62];

2.4.5 Home

功能:回工作原点 格式: Home [原点号]; Home [原点号],V[***]; 说明:存在三个工作原点,原点号取<0~4>。V为可选参数,代表速度的百分比,0~100。 范例: Home[2],V[30]; ##以 30%最大速度回工作原点 2 (即第三个工作原点)

2.4.6 Velset

功能: 速度设置 格式: Velset***;

```
VelsetRate[***];
VelsetOFF:
说明:
Velset***: 设置全局固定速度。该指令为模态指令,一经设置,便一直生效,程序执行时会
无视运动指令后面的 V 参数,恒以最大速度的百分比,直至遇到 Velset OFF。***范围<1~100>。
VelsetRate[***]: 设置全局比率速度。该指令为模态指令,一经设置,便一直生效,与其它
运动指令的速度作乘法, 直至遇到 Velset OFF。***范围<1~100>。
Velset OFF: 取消全局速度设置。
范例:
START;
Velset [30];
Movi P[1], V[40], Z[3]; ##实际速度 V[30]
Velset OFF;
Velset Rate [50];
Movj P[2],V[70], Z[3]; ##实际速度 V[35]
Velset OFF;
END;
注意: 当且仅当适用于位于代码上下文顺序 VelSet <速度值>指令以下, VelSet OFF 以上中的
运动指令,和程序逻辑关系无关。
```

2.4.7 WaitInPos

功能: 等待执行完成

格式: WaitInPos;

参数:无

注意:预处理扫描到该行时会立即停止预处理,等待该行之前的指令全部运行完成再继续预处理。使用这条指令会影响执行效率,应尽量少用。

2.4.8 RefSys

功能:切换坐标系。

格式 1: RefSysBase;

- 格式 2: RefSysConveyor(***,Tool[***]);
- 格式 3: RefSysWorkBench(***,Tool[***]);

形式	意义
PofSus Pasa	切换到机器人坐标系。从传送带或工作台坐标系切换
Reisys Base	回机器人坐标系后,将停止运动。
	切换到传送带坐标系。由于传送带是一个动态的坐标
	系,因此执行此指令后,工具末端会跟随传送带同步
RefSys Conveyor(***,Tool[***]);	运动。
	***为传送带编号,范围 0~3;
	Tool[***],为工具号,表示以指定的工具末端同步传送
	带运动。

RefSys WorkBench(***,Tool[***]);	切换到工作台坐标系。由于工作台是一个动态的坐标 系,因此执行此指令后,工具末端会跟随工作台同步 运动。
	为工作台编号,范围 0~3; Tool[],为工具号,表示以指定的工具末端同步传送 带运动。

说明:在使用外部运动机构,如传送带、工作台坐标系时,需要识别位置变量是处于哪个外部机构坐标系下,这时需使用 RefSys 切换到外部坐标系;当需要使用机器人坐标系下的位置变量时,需要使用 Refsys 切换回来。

注意:使用传送带跟随工艺时,对于指令 PE, VelSet 是无效的,在传送带跟随工艺过程中, 所包含的运动指令中不得包含 PE 参数。全局指令速度设置指令 VelSet 也对其无效。

范例:

START;

CnvVision (Conveyor[1], ON, 1025); ##打开传送带1的视觉端口,客户端端口号1025 P[30]=(0,0,10,0,0,0),(0,0,0,0),(7,0,0); ##定义 P[30]为在传送带物体的正上方 10mm 处 L[0]: Movj P[0],V[30],Z[0]; ##接收1号传送带,0号类型的物体的数据 GetCnvObject(1,0), Goto L[0]; RefSys Conveyor(1,Tool[2]); ##使用工具2末端完成与传送带1的速度同步运动 ##P[30]是在传送带1坐标系下的点 Movl P[30],V[100],Z[1],Tool[2]; ##打开开关,吸附物体 Set Out[1],ON,T[0]; Delay T[1]; ##切换到机器人坐标系 RefSys Base; ##P[1]是在机器人坐标系下的点 Jump P[1],V[100],Z[0],LH[10],MH[-750],RH[10]; Set Out[1],OFF,T[0]; ##放置物体 Delay T[1]; Goto L[0]; CnvVision (Conveyor[1], OFF, 1025); END;

2.4.9 LockScrew

见 2.10.3 节

2.4.10 UnLockScrew

见 2.10.5 节

2.5 信号处理指令

2.5.1 Set

功能:设置输出信号 包含以下三类指令: SetOut:设置单个数字输出信号(Out信号) SetOG:设置一组数字输出信号(一组含8个信号) Set DA:设置模拟量输出信号

a) Set Out

功能:设置单个数字输出信号(Out 信号)

格式: Set Ou<u>t[***]</u>,ON/OFF;

参数	含义
Out[***]	数字输出信号,Out[0]~Out[127]
ON/OFF	信号值

范例:

Set Out[1],ON; ##设置 Out[1]输出 ON

b) Set OG

功能:设置一组数字输出信号(一组含8个0ut信号)

格式: Set OG[***], B***;

参数	含义
OG[***]	输出组信号,OG[0]~OG[15];每组信号包含8个信号
B***	B 变量,取 B0~B255。代表一组信号状态

说明:

一组信号包含 8 个信号,OG[0]为 Out[0]~Out[15],OG[1]为 Out[16]~Out[23],以此类推…… B 变量的值,为<0~255>间的一个整数,正好为一个 8 位二进制的数,从右到左每一位代表 从低位到高位的一个信号状态。

范例:

B1=7;

Set OG[0],B1; ##设置 OG[0]输出 0000 0111,即 Out[0]~Out[7]分别为 1110 0000。

c) Set DA

功能:设置模拟量输出信号

格式:	Set	DA[***].<值>:
俗八:	sei	DAI · · · I, < 但, >;

参数	含义
DA[***]	模拟量输出信号, DA[0]~ DA[15]
<值>	若该信号为电流,默认单位 mA
	若该信号为电压,默认单位V
	根据 IRLink 模块的配置自动识别是电流还是电压。同时根据配置的
	电流或电压范围限制输入。

范例:

Set DA[1],1.2; ##若 DA[1]配置为电流类型,则此指令为输出 1.2 mA 的电流 注意:在编辑指令时,当指令中的值超出了实际配置的范围时,会有限制或提示;而 如果预先编好的程序中存在 IO 指令,随后修改了 IRLink 模块的配置,只会取实际配置 的边界值。

2.5.2 Get

功能:读取输入/输出信号
包含以下 5 类指令:
Get In:读取单个数字输入信号(In信号)
Get Out:读取单个数字输出信号(Out信号)
Get IG:读取一组数字输入信号(一组含8个In信号)
Get OG:读取一组数字输出信号(一组含8个Out信号)
Get AD:读取单个模拟量输入信号

a) Get In

功能:读取单个数字输出信号(Out 信号)

格式: Get In [***],B***;		
参数	含义	
In[***]	数字输入信号, In[0]~In[127]	
B***	B 变量, B0~B255。读取结果 0 为 OFF, 1 为 ON	
范例:		
START;		
Get In[7],B1;		
Switch B1		
Case 0:		
Print "In[7] is OFF";		
Break;		
Case 1:		
Print "In[7] is C	N";	
Break;		
Default:		
Print "Error";		
EndSwitch;		
END;		

b) Get Out

功能:读取单个数字输出信号(Out 信号)

格式:Get Out[***],B	***.
参数	含义
Out[***]	数字输出信号,Out[0]~Out[127]
B***	B 变量, B0~B255。读取结果 0 为 OFF, 1 为 ON

范例:

START; Get Out[0],B1; Switch B1 Case 0: Print "Out[0] is OFF"; Break; Case 1: Print "Out[0] is ON"; Break; Default: Print "Error"; EndSwitch; END;

c) Get IG

功能:读取一组数字输入信号(一组含8个In信号)

格式:	Get	IG[***] <i>,</i> B***;	
5 ¥4		へ い	

参数	含义
IG[***]	输入信号组,范围 IG[0]~IG[15],每组信号包含 8 个信号
B***	B 变量, B0~B255。代表一组信号状态

说明:

一组信号包含 8 个信号, IG[0]为 In[0]~In[15], IG[1]为 In[16]~In[23], 以此类推…… B 变量的值,为<0~255>间的一个整数,正好为一个 8 位二进制的数,从右到左每一位代表 从低位到高位的一个信号状态。 范例:

Get IG[1],B1;

读取 IG[1]的信号;

##若信号 In[16]~In[23]依次为 OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、ON、ON、ON,则 B1=7

d) Get OG

功能:读取一组数字输出信号(一组含8个0ut信号)

格式: Get OG[***], B***;

参数	含义
IG[***]	输入信号组,范围 OG[0]~OG[15],每组信号包含 8 个信号
B***	B 变量, B0~B255。代表一组信号状态

说明:

一组信号包含 8 个信号, OG [0]为 Out[0]~Out [15], OG [1]为 Out [16]~Out [23], 以此类推…… B 变量的值,为<0~255>间的一个整数,正好为一个 8 位二进制的数,从右到左每一位代表 从低位到高位的一个信号状态。

范例:

Get OG [1],B1;

读取 OG [1]的信号;

##若信号 Out [16]~Out [23] 依次为 OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、OFF、ON、ON、ON,则 B1=7

e) Get AD

功能:读取模拟量输入信号

格式: Get AD[***],<值>;

参数	含义
DA[***]	模拟量输入信号,AD[0]~AD[15]
D***	D 变量,D0~D255。
	若该信号为电流,默认单位 mA
	若该信号为电压,默认单位V
	根据 IRLink 模块的配置自动识别是电流还是电压。

范例:

Get AD[1],D1; ##获取 AD[1]的值。

2.5.3 Wait

```
功能: 等待直至输入端口检测到指定的信号
格式:
Wait In[***] == ON/OFF,T[***];
Wait In[***] == ON/OFF,T[***], Goto L[***];
Wait Out[***] == ON/OFF,T[***];
Wait Out [***] == ON/OFF,T[***], Goto L[***];
```

参数	含义
In[输入端口号]	监测的输入端口,端口号范围<0~255>
Out[输出端口号]	监测的输出端口,端口号范围<0~255>
ON/OFF	收到的信号,ON 为高电平,OFF 为低电平
T[***]	等待时间,单位 s,范围<0.000~65535.000>
Goto L[***]	可选参数。
	若使用该参数,超出时间而条件仍不满足时,则返回标签处;
	不使用该参数,超出时间而条件仍不满足时,则会报警。

注意事项:特别地,T[0]表示等待时间为无限长,即会停止,一直等待输入信号,直到接受指定的输入信号。

范例:

Wait IN[6] == ON,T[10];

说明:等待,直到输入端口[6]的信号为 ON,才运行后面的指令;最多等待 10 秒,若 10S 后仍未满足条件,则报警。

2.5.4 Delay

功能:程序延时,时间由T参数控制

格式: Delay T[***];

时间单位 s, 取值范围<0.000~65535.000>。由于其它条件限制, 时间精度一般为 0.1 s。 范例:

Delay T[5]; ##延时 5 秒

2.5.5Pulse

功能:输出对应 Out 口指定宽度的脉冲信号(输出 ON) 格式: Pulse Out[***], T[***]; 参数:

参数	含义
Out[***]	输出端口,端口号范围<0~255>
T[***]	脉冲宽度,范围<0.000~100.000s>

范例:

Pulse Out[5], T[2]; ##Out[5]输出高电平, 持续 2 秒 注意: 若当前 Out 已是 ON, 则持续 2 秒为 ON, 2 秒后为 OFF

2.5.6Invert

功能:信号取反 格式: InvertOut[***]; #信号取反输出 参数:Out端口号范围<0,255>,也可为 B/LB 变量 范例: SetOut[1],ON; InvertOut[1]; ##Out[1]为 OFF

2.6 托盘指令

2.6.1 Msft

功能:计算两个位置变量间的平移量 格式: PR*** = Msft (P[***],P[***]); PR*** = Msft (P[***],P[***],Tcp); 说明: 无 Tcp 时,MSft 计算统一采用以第一个位置变量为基准,第二个位置变量转换到相同的坐 标系下表达。然后对两点做平移计算。 有 Tcp 时,代表两个位置变量的当前工具坐标系的偏移。

对局部平移变量 LPR 依然适用。 范例:

PR0 = Msft(P[1],P[2]); ##计算 P[1]运动到 P[2]间的平移变量,并赋值给 PR0

2.6.2 PR***=

功能:平移变量赋值。 格式: PR*** = (X,Y,Z,A,B,C); 说明: 该指令用于给平移变量赋值。X,Y,Z,A,B,C 可为数字或 B/R/D/LB/LR/LD 变量。对局部平 移变量 LPR 依然适用。 范例 1: PR1 = (110,120,130,10,50,60); ##直接赋值 范例 2: LB1 = 110; LR1 = 120; LD1 = 130; B1 = 10; R1 = 50; D1 = 60; LPR1 = (LB1,LR1,LD1,B1,R1,D1); ##利用变量间接赋值

2.6.3 PR Sum

功能:两个平移变量加减运算 格式: PR***=PR*** +/- PR***; 说明:两个平移变量加减运算,并赋值给另一个平移变量。对局部平移变量 LPR***依然适 用。 范例: PR3=PR1-PR2;

2.6.4 P[***]=

功能: 位置变量的赋值。 格式: P[***]=(X,Y,Z,A,B,C),(ArmType[0],ArmType[1],ArmType[2],ArmType[3]),(坐标系号,工具号,用户号); 说明: 第一个括号内的参数为坐标值,当坐标系号取1时为(J1,J2,J3,J4,J5,J6),坐标系号取2、3、4

时为(X,Y,Z,A,B,C)。当坐标系号取5时,为固定相机坐标系下点的坐标。当坐标系号取6时,为随动相机坐标系下点的坐标。当坐标系号取7时,为跟随工艺点的坐标,此时点是动态点。

```
(ArmType[0], ArmType[1], ArmType[2], ArmType[3])为臂参数。
更多坐标系号、工具号、用户号的意义在参考 1.3 节。
范例: P[3] = (10,50,30,40,50,60),(1,-1,1,0)(4,1,1);
```

2.6.4 P=Offset

```
功能:基于点的偏移
格式:
P[***] = OffSetJ(P[***],PR***);
P[***] = OffSet(P[***],PR***);
P[***] = OffSetT(P[***],PR***);
说明:
OffSetJ:关节平移。表示在关节坐标系下偏移, PR 的数值为关节偏移角度(J1,J2,J3,J4,J5,J6)。
```

OffSet: 非关节平移。表示在空间位姿的偏移, PR 的数值为位姿变化量(X,Y,Z,A,B,C)。 OffSetT: 工具相对工具坐标系自身的偏移。工具末端在当前工具坐标系放下的平移,PR 的数 值为位姿变化量(X,Y,Z,A,B,C)。

平移对局部平移变量 LPR 依然适用。

范例: P[1] = (10,20,30,40,50,60),(1,-1,1,0)(1,0,0); PR1=(5,0,0,0,0); P[2] = OffSetJ(P[1],PR1); #P[2]结果为(15,20,30,40,50,60)

2.6.5 Pallet

功能:设定简单托盘上的点,与 P=Pallet 配合使用,常用于码垛、搬运。 其原理是根据输入的三个点为依据创建托盘边界,并根据行数、列数、层数、层高设定托盘 模型,以后则只需根据行、列、层的信息,运动到托盘上的指定位置。 格式: Pallet 托盘号,P[i],P[j],P[k],行数,列数,层数,层高; 说明:托盘号范围<0~255>。行数、列数、层数的取值范围为<0~255>,层高单位 mm。 根据 P[i],P[j],P[k]数值构成平行四边形,成为托盘的"边界点"。P[i]指定托盘上第一个点,P[j] 与 P[i]的连线指定托盘的行方向,P[k]与 P[i]连线指定托盘的列方向。 范例: Pallet 1,P[1],P[2],P[3],2,3,1,15;



2.6.6 P=Pallet

功能:取托盘上的点,与 Pallet 配合使用,常用于码垛、搬运。 格式: P[***]=Pallet(托盘号,行号,列号,层号); 说明:根据托盘号选定托盘(托盘指令详见上一节 Pallet),按行号,列号,层号运动到指定 位置。注意行、列、层号是从 0 开始计数的。 范例: P[***]=Pallet(1,1,1,0);

2.6.7 MovToPut

功能: 码垛指令,运行至托盘上货物放置点 格式: MovToPut Pallet[***],P[***],X,Y,Z,V[***],PickV[***],Acc[***],Out(IO 号,ON/OFF, D[n]/T[n]/S[n]);

参数: Pallet[***]:托盘号,范围(0-255) P[***]:进入点,范围(0-9999) X:准备点相对于放置点的X方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。 Y:准备点相对于放置点的Y方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。 Z:准备点相对于放置点的Z方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。 V[***]:进入点到准备点的速度。***代表百分比,可用数字,也可用 B/LB 变量。 PickV [***]:准备点到放置点的速度。***代表百分比,可用数字,也可用 B/LB 变量。 Acc[***]:可选参数,加速度百分比。 Out(IO 号,ON/OFF,D[n]/T[n]/S[n]):可选参数,并行 IO 输出指令。可重复使用,同时多个 IO 触发:(运动过程指整个运动路径)

- T[n]为时间,单位: 秒,范围-65535.000~65535.000。大于 0 表示开始运动 n 秒后输出 信号,小于 0 表示到达运动点之前 n 秒时输出信号。
- D[n]为路径百分比,范围 0.000-100.000。表示从开始运动到结束整个路径的 n%时输出 信号。
- S[n]为距离,单位: mm。范围-65535.000~65535.000。大于 0 表示从起点开始运动到 n 毫米之后时输出信号,小于 0 表示运动到距终点 n 毫米之前时输出信号。



范例:

MovToPut Pallet[2],P[1],50,0,50,V[80],PickV[30];

2.6.8 MovToGet

功能:拆垛指令,运行至托盘上放置货物放置点 格式: MovToGet Pallet[***],P[***],X,Y,Z,V[***],PickV[***],Acc[***],Out(IO 号,ON/OFF, D[n]/T[n]/S[n]); 参数: Pallet[***]:托盘号,范围(0-255) P[***]:进入点,范围(0-255) P[***]:进入点,范围(0-9999) X:准备点相对于放置点的X方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。 Y:准备点相对于放置点的Y方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。 Z:准备点相对于放置点的Z方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。 V[***]:进入点到准备点的速度。***代表百分比,可用数字,也可用 B/LB 变量。 PickV [***]:准备点到放置点的速度。***代表百分比,可用数字,也可用 B/LB 变量。 Acc[***]:可选参数,加速度百分比。

Out(IO 号,ON/OFF,D[n]/T[n]/S[n]): 可选参数,并行 IO 输出指令。可重复使用,同时多个 IO 触发:(运动过程指整个运动路径)

- T[n]为时间,单位:秒,范围-65535.000~65535.000。大于 0 表示开始运动 n 秒后输出 信号,小于 0 表示到达运动点之前 n 秒时输出信号。
- D[n]为路径百分比,范围 0.000-100.000。表示从开始运动到结束整个路径的 n%时输出 信号。
- S[n]为距离,单位: mm。范围-65535.000~65535.000。大于 0 表示从起点开始运动到 n 毫米之后时输出信号,小于 0 表示运动到距终点 n 毫米之前时输出信号。



范例: MovToGet Pallet[2],P[1],50,0,50,V[80],PickV[30];

2.6.9 MovFromPut

```
功能: 码垛指令, 返回至进入点
```

```
格式: MovFormPut Pallet[***],P[***],X,Y,Z,V[***],PickV[***],Acc[***],Out(IO 号,ON/OFF,
D[n]/T[n]/S[n]);
```

参数:

Pallet[***]:托盘号,范围(0-255)

P[***]: 进入点,范围(0-9999)

X: 准备点相对于放置点的 X 方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。

Y: 准备点相对于放置点的 Y 方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。

Z: 准备点相对于放置点的 Z 方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。

V[***]:准备点到进入点的速度。***代表百分比,可用数字,也可用 B/LB 变量。

PickV [***]:放置点到准备点的速度。***代表百分比,可用数字,也可用 B/LB 变量。

Acc[***]:可选参数,加速度百分比。

Out(IO 号,ON/OFF,D[n]/T[n]/S[n]): 可选参数,并行 IO 输出指令。可重复使用,同时多个 IO 触发:(运动过程指整个运动路径)

● T[n]为时间,单位:秒,范围-65535.000~65535.000。大于 0 表示开始运动 n 秒后输出 信号,小于 0 表示到达运动点之前 n 秒时输出信号。

- D[n]为路径百分比,范围 0.000-100.000。表示从开始运动到结束整个路径的 n%时输出 信号。
- S[n]为距离,单位: mm。范围-65535.000~65535.000。大于 0 表示从起点开始运动到 n 毫米之后时输出信号,小于 0 表示运动到距终点 n 毫米之前时输出信号。



范例:

MovFromPut Pallet[2],P[1],50,0,50,V[80],PickV[30];

2.6.10 MovFromGet

功能:拆垛指令,返回至进入点

格式:

MovFromGet Pallet[***],P[***],X,Y,Z,V[***],PickV[***],Tool[***],Acc[***],Out(IO 号,ON/OFF, D[n]/T[n]/S[n]);

参数:

Pallet[***]:托盘号,范围(0-255)

P[***]:进入点,范围(0-9999)

X: 准备点相对于放置点的 X 方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。

Y: 准备点相对于放置点的 Y 方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。

Z: 准备点相对于放置点的 Z 方向偏移量。可用数字,也可用 D/LD 变量。

V[***]:准备点到进入点的速度。***代表百分比,可用数字,也可用 B/LB 变量。

PickV [***]:放置点到准备点的速度。***代表百分比,可用数字,也可用 B/LB 变量。 Acc[***]:可选参数,加速度百分比。

Out(IO 号,ON/OFF,D[n]/T[n]/S[n]): 可选参数,并行 IO 输出指令。可重复使用,同时多个 IO 触发:(运动过程指整个运动路径)

- T[n]为时间,单位:秒,范围-65535.000~65535.000。大于 0 表示开始运动 n 秒后输出 信号,小于 0 表示到达运动点之前 n 秒时输出信号。
- D[n]为路径百分比,范围 0.000-100.000。表示从开始运动到结束整个路径的 n%时输出 信号。
- S[n]为距离,单位: mm。范围-65535.000~65535.000。大于 0 表示从起点开始运动到 n 毫米之后时输出信号,小于 0 表示运动到距终点 n 毫米之前时输出信号。



范例:

MovFromGet Pallet[2],P[1],50,0,50,V[80],PickV[30];

2.6.11 ResetPallet

```
功能:初始化托盘
格式:ReSetPallet[***];
参数:
***:托盘号,范围(0-255)
注意:在使用其它码垛指令前,必须先初始化托盘。
范例:ReSetPallet[1];
```

2.6.12 IsPalletFinished

```
功能: 查看托盘码垛或者拆垛是否完成
格式: IsPalletFinished(Pallet[***],B/LB***);
参数:
Pallet[***]: 托盘号,范围(0-255)
B/LB***:用于存储结果,1完成,0未完成
范例: IsPalletFinished(Pallet[1],B1);
```

2.6.13 GetPalletRunNo

```
功能:查看托盘码垛或者拆垛运行点号
格式:GetPalletRunNo(Pallet[***],R/LR***);
参数:
Pallet[***]:托盘号,范围(0-255)
R/LR***:用于存储结果,当前运行托盘点的序号
范例:GetPalletRunNo(Pallet[1],R1);
```

2.6.14SetPalletRunNo

```
功能:设置托盘码垛或者拆垛运行点号
格式: SetPalletRunNo(Pallet[***],数字/R/LR***);
参数:
Pallet[***]: 托盘号,范围(0-255)
数字/R/LR***: 要设置运行的托盘上点的序号, 数字范围 0-999
注意: 运动码垛或拆垛运动指令前, 需先设置运行的托盘点序。
范例:
START;
ReSetPallet[1];
                     ##从序号为0的托盘点开始运行
SetPalletRunNo(Pallet[1],0);
For B0=0,B0<8,Step[1];
 MovToPut Pallet[1],P[1],50,0,50,V[80],PickV[30];
MovFromPut Pallet[1],P[1],50,0,50,V[80],PickV[30];
EndFor;
End;
```

2.6.15 EOffsOn

```
功能:整体路径平移开启
格式:EOffsOn(X,Y,Z);
参数:X,YZ为偏移的量
说明:
将运动的最终路径进行基坐标系下的 XYZ 方向偏移。与EOffsOff 搭配使用,使之间的路径偏
移。
案例:
Movj P[1],V[30],Z[0];
EOffsOn(10,0,0);
Movl P[2],V[30],Z[0];
Movl P[3],V[30],Z[0];
EOffsOff;
注意:P变量坐标系序号为7时,不开启平移,(码垛机器人中不包含此指令) MovToPut、
MovToGet、MovFromPut、MovFromGet 指令不开启平移。
```

2.6.16 EOffsOff

功能:整体路径平移关闭 格式: EOffsOff; 详见 EoffsOn。

2.7.流程控制指令

2.7.1 L-Goto

功能: L用于设置程序标签,常与跳转指令 Goto 配合使用,完成跳转动作 格式: L[标号]: #不能重复 Goto L[标签号]; 范例: START; Movj P[0],V[30],Z[3]; #设置标签1 L[1]: Movl P[1],V[30],Z[3]; Movl P[0],V[30],Z[3]; #跳转至标签1 Goto L[1]; END: 说明:先运行至 P[0]位置,然后在 P[0]与 P[1]两点间往复运动。

2.7.2 If-Else-EndIf

```
功能:条件判断
格式:
If <条件>
   语句 1;
Else
   语句 2:
EndIf;
说明:如满足条件则执行语句 1,否则执行语句 2。其中<条件>内容可为变量与数字的大小
判断、变量与变量的大小判断、输入信号的 ON/OFF 判断三种形式。
注意事项:
语句 1、2 即可为一行指令,也可为数行指令; Else 可缺省; Endlf 作为段落的结束不可缺少。
范例 1:
START;
B0 = 1;
B1 = 2;
If B0>B1
   Movl P[1],V[50],Z[3];
EndIf;
End;
说明:程序中因不满足条件,不执行 Movl 运动
范例 2:
START;
```

```
If IN[1]==OFF;
     Movj P[1],V[50],Z[3];
```

```
Else
```

Movj P[2],V[50],Z[3]; Movj P[3],V[50],Z[3];

EndIf;

```
End:
```

说明:如满足条件则执行语句 1,否则执行语句 2。其中<条件>内容可为变量与数字的大小 判断、变量与变量的大小判断、输入信号的 ON/OFF 判断三种形式。可由两个或者多个条件 表达式通过 AND 或者 OR 组合。IF 指令为非预处理指令。

2.7.3 Switch-Case-Default-EndSwitch

功能:条件选择语句,根据 B/LB/R/LR 变量的值选择不同的分支执行语句。

格式:

Switch 变量

Case <变量的值 1>:

	<语句>;
	Break;
Case <变量的值 2>:	
	<语句>;
	Break;
Default:	
	<语句>;

Break;

EndSwitch;

说明:根据 B/LB/R/LR 变量的值选择性执行语句,若所有 Case 均不符合,则执行缺省(Default) 后的语句。

注意事项:

一般情况下,每个 Case (包括 Default) 段最好以 break 结尾;若某个 Case 段结尾无 Break, 则不跳出,继续往后执行下个 Case 段内容,至 break 为止。Default 段落语句也可以省略。 若整个条件选择段落以 Default 结尾,则 Default 内容结束后必须跟有 Break;若整个段落不 使用 Default,即仅使用 Case,则最后一个 Case 内容结束后必须跟有 Break。 范例:

Switch B0

Case 1:

```
Movj P[1],V[50],Z[3];
Break;
```

Case 2:

Movj P[1],V[50],Z[3]; Movj P[2],V[50],Z[3]; Break;

Case 3:

Movj P[3],V[50],Z[3];

Break;

Default:

Movj P[4],V[50],Z[3]; Break;

EndSwitch;

2.7.4 While-EndWhile

功能:指定条件的循环 格式: While <条件> <语句 1>;;

EndWhile;

2.7.5 For-EndFor

功能:带执行次数的循环语句

格式:

For <赋值表达式>,<条件表达式>,Step[步长]

<语句>;

EndFor;

说明: 先执行<赋值表达式>, 再判断<条件表达式>, 若满足条件则执行 For 与 EndFor 之间的内容,执行完成一次后,执行"Step[步长]",赋值表表达式中定义的变量自增,再判断<条件表达式>,若满足则继续刚才的步骤,直至<条件表达式>不成立时跳出。赋值表达式指B/R/LB/LR 变量的赋初始值,条件表达式指对应 B/R/LB/LR 变量的条件判断表达式,步长指对应 B/R/LB/LR 变量每一次运行的增量,增量取值范围为-65536~65535 以内的整数。范例:

For B0=0, B0<5, Step[2]

Movj P[2],V[50],Z[3]; Movj P[3],V[50],Z[3]; EndFor;

说明:两个 Movj 指令循环执行 3 次

2.7.6 Break

功能:跳出语句。用于跳出 While 或 For 循环,此外还用于在 Switch 语句中执行 Case 段后跳出。多个循环嵌套时,使用 Break 会只跳出当前循环。 格式: Break;

2.7.7 Continue

功能:碰到 Continue 语句跳出 While 或 For 循环,继续执行下一个循环。多个循环嵌套时,使用 Continue 会只跳出当前循环。 格式: Continue;

2.7.8 Call

功能:调用子程序 格式: Call "子程序"; 注意事项:常与 Ret 配合使用,详见下 Ret 指令 范例: Call "abc.pro"; ##当前目录下的 abc.pro 程序 Call "Test/ff.pro"; ##调用 Test 文件夹下的 ff.pro 程序

2.7.9 Ret

功能:返回母程序,执行该次调用指令后面的语句

格式: Ret;

注意事项:常与 Call 陪使用。若子程序中无 Ret 指令,则在子程序中遇到 End 母程序也结束;若子程序中存在 Ret,则不再运行子程序 Ret 后的指令,跳回母程序并执行该次 Call 后面的语句。

范例:

存在母程序 parents.pro 和子程序 child.pro



上述子程序 child.pro 只运行了前两条 Mov 指令,便返回至母程序。整个运动过程为:

母程序P[1] → 母程序P[6] → 子程序P[0] → 子程序P[1] → 母程序P[7]

2.7.10 Pause

功能:暂停运行 格式:Pause; 相当于示教器上的暂停按钮功能,按运行键可以继续往下执行。该指令常用于调试时查看变 量。

2.7.11LoadPointFromFile

功能:从点数据文件中加载点到系统中 格式: LoadPointFromFile(文件路径名,R/LR 变量); 参数: 文件路径名:点数据文件路径名 变量:用于返回加载点的个数

说明:常与指令 GetAPointFromFile 配合使用,用来从外部的点文件中获取位置变量。常见的"点文件"使用流程如下:



案例:从点文件 err.pt 中加载点信息,并取前三个点依次赋值给 P[0]、P[1]、P[2]。

001	START;
002	LR0 =0;
003	LoadPointFromFile("eer.pt",LR0);
004	GetAPointFromFile("eer.pt",0,P[0]);
005	GetAPointFromFile("eer.pt",1,P[1]);
006	GetAPointFromFile("eer.pt",2,P[0]);
007	Movj P[0],V[30],Z[0];
008	Movj P[1],V[30],Z[0];
009	Movj P[2],V[30],Z[0];
010	END;

注意事项:

如果程序中没有位置变量被预先定义,(如上程序中没有 P[0]、P[1]、P[2]),使用指令 "GetAPointFromFile"则会报错。

关于点文件:

点文件以".pt"为后缀名。文件内容为位置变量的数据信息,一行代表一条位置变量信息。 每行的格式参照"位置变量"的定义。每行分为3小段,前4-6个参数为第一段,机器人的 坐标系值;中间四个参数为第二段,臂参数;后三个参数为第三段,分别为坐标系号、工具 号、用户号。段与段之间以";"分隔,段内数字以","分隔,以";"为结尾。 一个示例如下所示:

🦳 ExamplePonintFile.pt - 记事本 文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H) 0, 39.207211, 27.203882;-1, 0, 0, 0; 1, 0: -95.136635, -7.166159, 27.204000;-1, 0, 0, 0; 1, 0, 0; 27.204000;-1, 0, 0, 0; 1, 0, 0; 139.207000, -95.137000. -7.166000. 9.207000, -95.137000. -7.166000. 27.204000;-1, 0, 0, 0; 1, 0, 0; 59.207000. -95.137000.-7.166000.

2.7.12 GetAPointFromFile

功能:从系统中加载单个点到本程序的位置变量 格式:GetAPointFromFile(文件路径名,R/LR变量/数字,P[***]); 参数: 文件路径名:点数据文件路径名 R/LR变量/数字:要取的点在文件中的序号 P[***]:用户保存需要加载的点

说明:参考 LoadPointFromFile 的说明。
注意事项:
如果程序中没有位置变量被预先定义,(如上程序中没有 P[0]、P[1]、P[2]),使用指令
"GetAPointFromFile"则会报错。

2.8 信息交互指令

2.8.1 Alarm

功能:输出报警信息 格式:Alam [报警序号]; 有效序号范围<1~15>,对应用户自定义的报警信息,结果会在窗口消息栏显示。 范例:Alam [2];

2.8.2 Print

功能:输出打印信息 格式: Print (打印信息); 打印信息包括一串需要打印的变量以及字符串,中间以"+"分隔。打印结果会在窗口消息栏 显示。平移变量只打印前 6 个坐标值数据。 范例: START; B0=7; P[2] Print B1+P[2]+LR[1];

2.8.3 GetPlcVar

功能: 获取 PLC 传输的变量信息

(这里使用了四种 PLC 变量类型: Byte、Int、DInt、LReal,参照"ITC61131-3"标准)

a) GetPlcVarByte

功能:获得 PLC Byte 类型变量的值

格式: B/LB*** = GetPlcVarByte(变量号);

参数	含义
B/LB***	作返回值, PLC 变量的值赋给该参数
变量号	PLC Byte 类型变量号,范围<0~255>,可为数字或 B/R/LB/LR 变量

范例:

B1= GetPlcVarByte(3);

b) GetPlcVarInt

功能:获得 PLC Int 类型变量的值

格式: R/LR*** = GetPlcVarInt(变量号);

参数	含义
R/LR***	作返回值, PLC 变量的值赋给该参数
变量号	PLC Int 类型变量号,范围<0~255>,可为数字或 B/R/LB/LR 变量
11. 7	

范例:

R1= GetPlcVarInt(3);

c) GetPlcVarDInt

功能:获得 PLC DInt 类型变量的值

格式: R/LR*** = GetPlcVarDInt(变量号);

参数	含义	
R/LR***	作返回值, PLC 变量的值赋给该参数	
变量号	PLC DInt 类型变量号,范围<0~255>,可为数字或 B/R/LB/LR 变量	

范例:

R1= GetPlcVarDInt(3);

d) GetPlcVarLReal

功能:获得 PLC LReal 类型变量的值

格式: D/LD*** = GetPlcVarLReal(变量号);

参数	含义
D/LD***	作返回值,PLC 变量的值赋给该参数
变量号	PLC LReal 类型变量号,范围<0~255>,可为数字或 B/R/LB/LR 变量

范例:

D1= GetPlcVarLReal(3.2);

2.8.4 注释

功能:输入注释 格式:##XXXXX 范例:##Program is maded at 10.

2.7.5 TimeStart

功能: 启动计时器 格式: TimeStart(计时器序号); 参数: 计时器序号范围 0-4。

2.8.6 TimeOut

功能:输出计时时长 格式: TimeOut(计时器序号, D/LD 变量); 参数: 计时器序号范围 0-4。 D/LD 变量为计时器时长,单位 ms。 注意: 1. 计时器开启后,数值一直累积,除非重新开启; 2. 没有开启的计时器能够被编译,但数值无效。 范例: START; Movj P[0],V[30],Z[0]; ##计时器1开启 TimeStart(1); Movj P[1],V[30],Z[0]; ##计时器1读取 Timeout(1,D2); Movj P[2],V[30],Z[0]; ##计时器1读取 Timeout(1,D3); END;

2.8.7 GetModBusCoil

功能:获取 ModBus 从站线圈的值 格式: GetModBusCoil(起始地址,线圈个数, B 变量/LB 变量); 说明:读取一个或多个 ModBus 从站线圈的值,按顺序从低位到高位排布后,存储到 B/LB 变量中。

参数	含义
起始地址	线圈的起始地址,以 bit 为单位,范围取(2048-4095)以及(6144-8191)
线圈个数	读取的线圈个数,范围 1-8
B/LB***	用于存储线圈的值。

说明:

B/LB 变量是 BYTE 类型,占用 8bit,可容纳最多 8 个线圈值。

从低位到高位存储,如起始地址的线圈值存储到变量的 bit0,"起始地址+1"的线圈值储到 bit1,依次类推……

当少于 8 个线圈时,多余线圈值不会读取,对应 bit 位上值取 0。

线圈地址的有效范围(2048-4095)以及(6144-8191),出界的线圈会产生错误。

范例:

任务:读取线圈地址 2048、2049 中的值

编程: GetModBusCoil(2048,2,B1); #读取从地址 2048 开始的线圈,读取 2 个,存入 B1



2.8.8SetModBusCoil

功能:设置 ModBus 从站线圈的值

格式: SetModBusCoil(起始地址,线圈个数,B变量/LB变量);

说明:将 B/LB 变量的值,按位从低位到高位,设置到一个或多个线圈中。

参数	含义
起始地址	线圈的起始地址,以 bit 为单位,范围取(2048-4095)以及(6144-8191)
线圈个数	写入的线圈个数,范围 1-8
B/LB***	要写入线圈的值

说明:

B/LB 变量是 BYTE 类型,占用 8bit,能设置最多 8 个线圈。

变量从低位到高位设置,如 bit0 设置到"起始地址"的线圈 0, bit1 设置到"起始地址+1"的线圈,依次类推……

当设置的线圈个数少于 8个时,多余 bit 位的值不会下发至线圈。

线圈地址的有效范围(2048-4095)以及(6144-8191),出界的线圈会产生错误。

范例:

任务:设置线圈地址 2048、2049、2050 中的值依次为 1、0、1。

编程**:** B1=13:

SetModBusCoil(2048,2, B1); #将 B1 值设到地址为 2048、2049、2050 的三个线圈中



##本例中 B1=5 也可以,以 B1=13 说明多余位不会下发

2.8.9 GetModBusReg

功能:读取 ModBus 从站寄存器的值。 格式:

GetModBusReg(参数1,参数2,参数3);

说明:读取寄存器的值到变量中。

参数:

参数	形式 1	含义
参数 1	起始地址	寄存器的起始位置,以 WORD 为单位,
		范围(16384-32767)以及(49152-65535)
参数 2	整数/R/LR***	获取存储在寄存器中的值
参数 3	1或2	表示读1或2个寄存器

参数	形式 2	含义
参数 1	起始地址	寄存器的起始位置,以 WORD 为单位,
		范围(16384-32767)以及(49152-65535)
参数 2	小数/D/LD***	获取存储在寄存器中的值
参数 3	4	表示读 4 个寄存器

说明:

(1) 整数/R/LR 变量为 int32 类型,占用 2 个寄存器的位置。当参数 2 为整数/R/LR 变量时,参数 3 只能为 1 或者为 2。当参数 3 为 2 时,从低位到高位读取 2 个寄存器的值存入 R/LR 变量中。当参数 3 为 1 时,以 int16 类型读取一个寄存器的值再转成 int32 类型存入 R/LR 变量中。

范例:

假设寄存器地 16384 中值为 0x8000、寄存器地址 16385 中的值为 0x0000。 编程:

GetModBusReg(16384, R1,2); ##读取从地址 16384 开始的 2 个寄存器的值,值存入 R1。

GetModBusReg(16384, R1,1); ##读取从地址 16384 开始的 1 个寄存器的值,值存入 R1。 说明:结果如下,注意读取的结果是不同的。



(2) D/LD 变量为 doubel 类型,占用 4 个寄存器的位置。当参数 2 为小数/D/LD 变量时,参数 3 只能为 4,表示由从低位到高位读取 4 个寄存器的值,存入 D/LD 变量中。 范例:

假设地址 65530~65533 寄存器地中值分别为 0XBE77、0x1A9F、0XDD2F、0x405E。 编程:

GetModBusReg(65530, D1,4); ##读取从地址 16384 开始的 4 个寄存器, 值存入 D1。 说明:结果如下。



2.8.10 SetModBusReg

功能:设置 ModBus 从站寄存器的值

格式: SetModBusReg(参数 1,参数 2,参数 3);

说明:设置 R/LR 变量的值到 1 或者 2 个寄存器中,或设置 D/LD 变量的值到 4 个寄存器中。

参数	形式 1	含义
参数 1	起始地址	寄存器的起始位置,以 WORD 为单位,
		范围(16384-32767)以及(49152-65535)
参数 2	R/LR***/整数	要设到 1~2 个寄存器中的值
参数 3	1或2	表示要写入的寄存器的个数

参数	形式 2	含义
参数 1	起始地址	寄存器的起始位置,以 WORD 为单位,
		范围(16384-32767)以及(49152-65535)
	D/LD***/小数	要设到 4 个寄存器中的值
参数 3	4	表示要写入的寄存器的个数

说明:

(1) 这里的整数和 R/LR 变量是 int32 类型,占用 32bit,其值若全部存储,应存放到 2 个寄存器中。

当参数 3 取 2 时,表示这个数存到两个寄存器中。数的 0-15bit 存放到寄存器 0 中,16-31bit 存放到寄存器 1 中。

当参数 3 取 1 时,表示这个数存到一个寄存器中。这个 int32 类型的数强制转成 int16 类型, 再存储到寄存器中。

范例:

设置将 R1 值分别设置到地址为 16384、16385 两个寄存器中和 16384 一个寄存器中。 编程:

SetModBusReg(16384, R1,2);

SetModBusReg(16384, R1,1);



(2) 这里的小数和 D/LD 变量是 double 类型,占用 64bit,其值存放到 4 个寄存器中。其中, 0-15bit 存放到寄存器 0 中,16-31bit 存放到寄存器 1 中,32-47bit 存放到寄存器 2 中,48-63bit 存放到寄存器 3 中。寄存器地址的有效范围(16384-32767)以及(49152-65535),出界的寄存 器会产生错误。

范例:

D1=123.456;

任务:设置将 D1 值设置到地址为 65530~65533 的寄存器中。

编程: SetModBusReg(65530, D1); ##当 D1 值为 123.456 时,则结果如下。



2.8.11 GetCommVal

功能: 读取共享内存公共区的值

格式 1: GetCommVal(偏移地址,&变量,个数);

说明:从偏移地址开始,读取一定个数变量的内存,传给变量

参数	形式	含义
参数	偏移地	公共区相对于起始地址的偏移量,以 BYTE 为单位,范围(0-8191)
1	址	
参数	o亦旦	B/LB/R/LR/D/LD/P/PR/LPR/字符串变量数组的起始项,用于存储读到的公
2	0文里	共区的值
参数	ふ 粉	读取变量的个数,0~255
3	一致	

说明:关于 SetCommVal 与 GetCommVal

SetCommVal、GetCommVal 都是操作共享内存公共区,前者负责写,后者负责读。他们配合使用,通常用来操作用户自定义的参数。

(1)SetCommVal 有两种形式,一种是将值重复的设到公共区中,标志是参数2不带符号"&"; 另一种是将变量数组依次设置到公共区中,标志是参数2带有符号"&"。如下图所示。而 对于 GetCommVal,有参数2带有"&"的情况,会依次读取公共区的值。

SetCommVal (偏移地址, 数值/变量, 个数n);

SetCommVal (偏移地址, &变量, 个数n);







(2) 变量的类型不同,会占据公共区地址大小也不同。详见下图"变量占据地址大小说明 表"。使用时,需要避免公共区地址的重复赋值,且不出界。

变量占据地址大小说明表		
对象	类型	占用地址
B/LB 变量	BYTE	1 BYTE
R/LR 变量/数值	Int	4 BYTE
D/LD 变量	double	8 BYTE
P 变量/	结构体:	92 BYTE
PR/LPR 变量	int Coord;//坐标系号	
	int ToolNo;//工具号	
	int UserNo;//用户坐标系号	
	intArmParm[4];//臂参数	
double PosData[8];//坐标值		
字符串	参数 3 "个数" 以 BYTE 为单位	

范例:

```
R1=45;
SetCommVal (8000,R1,2);
GetCommVal (8000, LR1, 2); ##结果 LR1=45, LR2=45
R1=46;
R2=47;
SetCommVal (8000,&R1,2);
GetCommVal (8000, LR1, 2); ##结果 LR1=46, LR2=47
CString str1 = "abc";
SetCommVal (500,str1,3);
GetCommVal (500,&str1,2); ##结果 str1="ab"
```

2.8.12 SetCommVal

功能:设置公共区指定地址的值格式:

SetCommVal (参数 1,参数 2,参数 3);

参数:

参数	形式	意义
参数 1	偏移地址	公共区相对于起始地址的偏移量,范围(0-8191)
参数 2	粉齿 亦具	将值重复设置到公共区中,适用于数值或 B/LB/R/LR/D/LD/P/PR/LPR/
	剱阻/文里	字符串变量。使用数值时,数值范围-2147483648~2147483647。
	&变量	将变量数组依次设置到公共区中,适用于 B/R/D/PR 变量
参数 3	个数	变量个数,0~255

说明:

详情参见 GetCommVal 说明【关于 SetCommVal 与 GetCommVal】。

当参数 2 使用字符串变量时,把字符串变量中的内容按照字符串的存储格式存到公共区,当 字符串变量中字符的个数小于字符个数时,以'\0'写入。

2.9 视觉指令

视觉指令是控制器与外部视觉设备的通讯所用的指令,根据使用情况分为2种形式。 (1)本地控制器作服务器,外部设备作客户端:

机器人控制器作为服务器,默认系统启动就打开,程序中不需要使用 Open Socket 指令打开; 但需设置一个的端口号,并在视觉设备上连接按这个端口设置连接。这项设置在【设置】-【系统设置】-【通讯设置】中设定,可见见 3.2.6(a)节。

(2) 本地控制器作客户端,外部设备作服务器:

机器人控制器作客户端,需要在程序中利用 Open Socket 指令选择连接的 IP。

机器人作为客户端,指令中设置本地端口号1026 外部视觉作服务器,【通讯设置】设置服务器端	口号1025	机器人作服务器,【通讯设置】设置服务器端口号1025 外部视觉作客户端,端口号1026
START; PR0=(0,0,10,0,0,0); TxBuf = "TA"; RxBuf = " "; L[2]: Movj P[0],V[30],Z[0]; L[0]; Open Socket("10.44.53.13",1025,1026,B0); If B0 == 0 Goto L[0]; EndIf; SetPorBuf(TxBuf); SetPorBuf(TxBuf); SetPorBuf(TxBuf); SetPorBuf(TxBuf); SetPorBuf(TxBuf); SetPort[1026]; L[1]: Get Port[1026], T[10], Goto L[1]; RxBuf = GetPorbuf(0,100); B1 = StrGetData(RxBuf,"#",P10); Cnvrt(P[10],P[20],World]); Movl Offset(P[20],PR0),V[30],Z[0]; Set Out[1],ON,T[0]; Delay T[1]; Jump P[1],V[100],Z[0],LH[10],MH[-750],RH[10]; Set Out[1],OFF,T[0]; Delay T[1]; Goto L[2]; Close Socket,1026;	 (打开) ↓ ★ ★ 按收数据 ↓ 处理接响运动 ↓ (关闭) 	<pre>START; TxBuf = "TA"; RxBuf = "TA"; L[2]: Movj P[0],V[30],Z[0]; SetPorBuf(TxBuf); Send Port[1026]; L[1]: Get Port[1026], T[10], Goto L[1]; RxBuf = GetPorbuf(0,100); B1 = StrGetData(RxBuf,"#",P10); Cnvrt(P[10],P[20],World]); Movl Offset(P[20],PR0),V[30],Z[0]; Set Out[1],ON,T[0]; Delay T[1]; Jump P[1],V[100],Z[0],LH[10],MH[-750],RH[10]; Set Out[1],OFF,T[0]; Delay T[1]; Goto L[2]; END;</pre>
END;		

对于跟随工艺,可使用 CnvVision 指令取用传送带坐标系,视觉数据自动传送到控制器并处理,指令流程为"Open ->CnvVision(ON) ->GetCnvObject ->Movl P ->CnvVision(OFF)->Close"。一个简单的编程案例如下:

START;

L[0]: ##打开端口。外部设备作服务器地址 10.44.53.13,端口号 1025; ##本地控制器作客户端,端口号 1026。 Open Socket("10.44.53.13",1025,1026,B0); If B0 == 0 Goto L[0]; CnvVision (Conveyor[1],ON); P[30]=(0,0,10,0,0,0),(0,0,0,0),(7,0,1); ##定义 P[30]为在 1 号传送带物体的正上方 10mm 处 L[1]: Movj P[0],V[30],Z[0];

##接收1号传送带,0号类型的物体的数据 GetCnvObject(1,0), Goto L[1]; ##取用传送带1坐标系 RefSys Conveyor[1]; ##运动到 P[30] Movl P[30],V[100],Z[1]; ##打开开关,吸附物体 Set Out[1],ON; Delay T[1]; ##切换到机器人坐标系 RefSys Base; ##将物体移动至 P[1]处 Jump P[1],V[100],Z[0],LH[10],MH[-750],RH[10]; ##放置物体 Set Out[1],OFF,T[0]; Delay T[1]; Goto L[1]; CnvVision (Conveyor[1], OFF); Close Socket, 1026; END;

2.9.1 Open

功能:打开以太网端口(仅用于本地控制器作客户端,外部作服务器) 格式:

Open Socket(IP 地址,服务器端口号,客户端端口号); Open Socket(IP 地址,服务器端口号,客户端端口号,B/LB***);

参数	含义
IP 地址	如 192.168.2.5
服务器端口号	范围<1024~9999>.其中 3333 不可
	使用
客户端端口号	范围<1024~9999>。其中 3333 不
	可使用
B/LB***(可选参数)	返回值,打开成功返回1,否则为
	0

注意事项:

Open Socket 用于本地控制器作客户端时与外部通讯使用。

客户端与服务器不得使用相同的端口号

Open Socket 一旦启动,端口会一直打开;不会随程序关闭而关闭,除非使用 dose。 使用时,一般利用循环语句,循环执行,对返回值进行判断,在打开成功后跳出。 范例: LB1=0; While LB1<>1

Open Socket(192.168.2.5,1025,1026,LB1); EndWhile;

2.9.2 Close

```
功能:关闭以太网端口
格式: Close Socket,端口号;
```

Close Socket 即可用于关闭本地控制器作客户端时,本地的客户端端口号;也可关闭本地控制器作服务器时,外部客户端的端口号。 范围<1024~9999>,其中 3333 为系统占用,不可使用。 范例: Close Socket,1025;

2.9.3 SetPortBuf

- 功能:设置发送缓冲区的值
- 格式: SetPortBuf(字符串变量);
- 说明: 将字符串变量设到发送缓冲区
- 范例: SetPortBuf(str1);

2.9.4 GetPortbuf

功能: 获取接收缓冲区的字符串

格式:字符串变量 = GetPortbuf(起始位,字符个数);

参数	意义
起始位	可为数字或 B/LB/R/LR 变量
字符个数	可为数字或 B/LB 变量
字符串变量	返回值,存放接收到的字符串

说明: 在接收缓冲区中从某一位(<起始位>)开始取连续 N 个(<字符个数>)字符,并传给指定的字符串变量。失败时传 O。

范例:

Str1=GetPortbuf(2,3); ##从第 2 位开始, 取 3 个字符

2.9.5 Send Port

功能:将发送缓冲区的数据发送到远端端口

格式: Send Port[***];

参数: ***:客户端端口号,范围 1024-9999。其中 3333 为系统占用,不可使用。

注意事项:

即可用于本地控制器作客户端,也可用于本地控制器作服务器的情况。这里的端口号恒为客户端端口号。

本地控制器作服务器,外部作唯一客户端时,当不知道外部客户端的端口号,可以使用端口号 4444。

范例: Send Port[1025];

2.9.6 Get Port

```
功能:接收缓冲区接收远端端口数据
格式:Get Port[***],T[***],Goto L[***];
说明:
```
在 T[***]时间内,接收端口数据。若接收成功则将数据存入接收缓冲区,并继续执行下一行 指令(不执该句的 Goto L[***]);若未接收到数据,则执行该句的 Goto L[***],即跳转至 L[***] 处。

参数	意义
Port[***]	客户端端口,***为端口号,范围 1024-9999。其中 3333 不可使用
T[***]	接收视觉数据的时间。***为数值,范围<0-100>,单位:秒
Goto L[***]	***标签号,指令时间内未接收成功时跳转的标签号

注意事项:

即可用于本地控制器作客户端,也可用于本地控制器作服务器的情况。这里的端口号恒为客户端端口号。

本地控制器作服务器,外部作唯一客户端时,当不知道外部客户端的端口号,可以使用端口号 4444。

范例:

Get Port[1025],T[1],Goto L[2];

2.9.7 CnvVision

功能: 打开/关闭传送带的视觉端口

格式: CnvVision(Conveyor[***],ON/OFF,客户端端口号);

参数: Conveyor[***]传送带编号, ***范围 0-3

说明: 该语句在获取视觉数据语句 GetCnvObject 前后用到。指明使用哪条传送带以及客户 端端口号。

范例:

CnvVision (Conveyor[0], ON, 1024);

GetCnvObject(0,0), Goto L[0];

••••

```
CnvVision (Conveyor[0], OFF, 1024);
```

2.9.8GetCnvObject

功能: 接收传送带上物体的视觉数据

格式: GetCnvObject(CnvID, ObjID),Goto L[***];

参数	意义
CnvID	传送带编号。范围 0-3
ObjID	物体类型编号,0-15
L[***]	***标签号,指令时间内未接收成功跳转的标签号,接收成功,跳转
	至下一行

说明**:**

GetCnvObject 与 CnvVision 开关视觉一起使用。打开视觉端口后,接收的视觉数据直接传出 至 DSP 处理,直至关闭视觉端口。

若接收到视觉数据,则并继续执行下一行指令(不执该句的 Goto L[***]);若未接收到数据,则执行该句的 Goto L[***],即跳转至 L[***]处。

在循环中调用 GetCnvObject,能不断获取传送带上物体的视觉数据。指令每次使用

GetCnvObject, 会取用一条视觉数据,获得传送带上符合这一类型的物体的位置; 下次会自 动取用下一条视觉数据,获得传送带上符合这个类型的下一个物体的位置。 范例: START; L[0]: ##打开端口。外部设备作服务器地址 10.44.53.13,端口号 1025; ##本地控制器作客户端,端口号 1026。 Open Socket("10.44.53.13",1025,1026,B0); If BO == 0Goto L[0]; CnvVision (Conveyor[1], ON, 1026); P[30]=(0,0,10,0,0,0),(0,0,0,0),(7,0,0); ##定义 P[30]为在1号传送带上物体的正上方10mm处 L[1]: Movj P[0],V[30],Z[0]; ##接收1号传送带,0号类型的物体的数据 GetCnvObject(1,0), Goto L[1]; ##使用工具2末端完成与传送带1的速度同步运动 RefSys Conveyor(1,Tool[2]); Movl P[30],V[100],Z[1],Tool[2]; ##P[30]是在传送带1坐标系下的点 Set Out[1],ON; ##打开开关,吸附物体 Delay T[1]; ##切换到机器人坐标系 RefSys Base; ##将物体移动至 P[1]处 Jump P[1],V[100],Z[0],LH[10],MH[-750],RH[10]; ##放置物体 Set Out[1],OFF,T[0]; Delay T[1]; Goto L[1]; CnvVision (Conveyor[1], OFF, 1026); Close Socket, 111; END: 注意:相机获取到传送带上物体的点,会全部保存在一片区域中,GetCnvObject 指令只是去 取用这些数据。因此当前一次运动操作未到位时,仍能取用下一条视觉数据,不会因为运动 不及时而丢失下一个物体。除非传送带上的物体位置出界。

2.9.9CopyCnvObject

功能:复制传送带上物体的视觉数据 格式: CopyCnvObject(CnvID, ObjID),Goto L[***]; 参数: CnvID: 传送带编号。范围 0-3 ObjID: 物体类型编号,0-15 L[***]: ***标签号,指令时间内未接收成功跳转的标签号,接收成功,跳转至下一行。 说明: 从传送带数据队列中取一个对象,对象在队列中仍保留。 范例: CopyCnvObject(1,0),Goto L[1];

2.10 其它指令

2.10.1 USING MAIN

功能:声明调用主程序的位置变量 格式: USING MAIN,P[***],变量个数; 参数:

P[***]: 主程序位置变量

变量个数:从 P[***]开始连续变量的个数,范围 1-9999 说明:在子程序中声明主程序中的 P[***]及其后 N 个位置变量,以便调用。 注意:

1. 子程序中被替代的点不能为空,事先要正常取点;

2. USING MAIN 指令在同一个子程序中可以被使用多次; 范例:

主程序 Main.pro START; L[1]: Movj P[0],V[30],Z[0]; Movj P[1],V[30],Z[0]; Movj P[2],V[30],Z[0]; Movj P[3],V[30],Z[0]; Call"SubMain.pro"; Movj P[4],V[30],Z[0]; Goto L[1]; END; 子程序 SubMain.pro START; USING MAIN, P[2],2; L[1]: Movj P[0],V[30],Z[0]; Movj P[1],V[30],Z[0]; Movj P[2],V[30],Z[0]; Movj P[3],V[30],Z[0]; Delay T[2]; Movj P[4],V[30],Z[0]; Set Out[0],ON,T[1]; Delay T[2]; Set Out[0],OFF,T[1]; Goto L[1]; END; P[2] P[3]



替代

2.10.2 LoadScrewParm

功能:加载螺丝工艺参数至伺服 格式:LoadScrewParm(工艺文件名,***); 参数: 工艺文件名:锁付某个产品时所使用的螺丝工艺文件; B/LB***:指令返回值,0代表加载成功,非0表示加载失败 说明:

每次点击该指令后都会从相应的文件夹中遍历出所有的螺丝工艺文件,点击相应的文件名 后,该指令运行后则会将工艺参数加载至伺服控制器中。因此,该指令在一个程序中只需要 在程序初始化时加载一次即可。

2.10.3 LockScrew

功能:螺丝锁付 格式:LockScrew(***, P[***], V[***]); 参数描述: 参数 1:锁螺丝工艺号,即锁螺丝所使用的工艺参数号,范围 0-15; 参数 2: P[***]即锁付位置变量,***可以为数字或 R/LR 变量; 参数 3: V[***]即滑台下降的速度,用户可根据节拍自设。 说明:

1、锁付过程的工艺参数均能通过工艺号选取;

2、LockScrew 将从搜索起始点到锁付起始点的滑台运动和电批锁付运动相结合。

范例:一个简单锁螺丝示例流程如下:

- 1) 从 P[0]处开始,运动到供料机螺丝吸附预备位 P[1], 然后打开气阀,吸附螺丝上升至 P[0], 并快速移动到准备位 P[2], 直线运动到锁付位 P[3], 执行螺丝锁紧指令 LockScrew。
- 2) LockScrew 是融合了滑台上下运动和电批旋转运动的综合指令,因此在 P[3]之后就开始 执行,从 P[3]运动到 P[4]同时就同步开始进入锁螺丝的搜索阶段。CheckLock 会等待锁 付完成。
- 3) 完成后松开吸附,直线回到 P[2],快速回到初始位置 P[0]。
- 注意: 切记示教好再再现, 防止 P[2]高度过低导致碰到障碍物。



范例: START; LoadScrewParm("aa.stp",B1); Movj P[0],V[30],Z[0]; Movl P[1],V[30],Z[0];

WaitInPos; Set Out[7],ON; Movl P[0],V[30],Z[0]; Movj P[2],V[30],Z[0]; Movl P[3],V[30],Z[0]; LockScrew (0,P[4],V[30]); CheckLock B0; If B0==1 Print "OK": Else Print "NG"; EndIf; Set Out[7],OFF; Movl P[3],V[30],Z[0]; Movl P[2],V[30],Z[0]; END;

2.10.4 CheckLock

功能: 螺丝拧紧结果检测 格式: CheckLock(B/LB***); 参数描述: 参数 1: B/LB***即指令返回值, 1: 锁付成功 2: 滑牙 3: 浮锁

说明:

该指令为阻塞函数,一般使用 LockScrew 指令后在执行 CheckLock

2.10.5 UnLockScrew

功能: 松螺丝 格式: UnLockScrew(***, P[***], V[***], ***, ***); 参数描述: 参数 1: 拆螺丝工艺号,即拆螺丝所使用的工艺参数号,范围 0-15; 参数 2: P[***]即拆螺丝起始位置变量, ***可以为数字或 R/LR 变量; 参数 3: V[***]即滑台下降的速度,用户可根据节拍自设。 参数 4: 松螺丝时滑台的回退距离,单位为 mm 参数 5: 松螺丝速度,单位为 mm/s

说明**:**

1、拆卸过程的工艺参数均能通过工艺号选取;

- 2、UnLockScrew 是等待点到位后开始编译,因此其前可不用加 WaitInPos。一般地,在拆卸 起始位置前就开始执行这个指令,让搜索阶段提前开始。
- 3、相比锁指令,拆指令多了松螺丝时回退距离参数。

案例:一个简单拆螺丝示例流程如下:

1) 初始位置是 P[3],从 P[3]处开始,运动到拆锁预备位 P[0],吸气吸附螺丝,然后执行指令 UnLockScrew 开始进行拆的过程。

- 2) UnLockScrew 是等待点到位后开始编译,因此在 P[0]到位之后就开始执行。这样,从 P[0] 运动到 P[1]同时就同步开始进入拆螺丝的搜索阶段,待到达 P[1]点后就开始边拆边回退, CheckUnLock 会等待拆锁完成。
- 3) 拆完后回准备位 P[3],也即螺丝放置点,松气放置。



START; LoadScrewParm("aa.stp",B0); Movj P[0],V[30],Z[0]; WaitInPos; Set Out[7],ON; UnLockScrew(0,P[1],V[30],2,12); CheckUnLock(B1); If B1==1 Print "OK"; Else Print "NG"; EndIf; MovI P[3],V[30],Z[0]; WaitInPos; Set Out[7], OFF; Delay(0.1); END;

2.10.6 CheckUnLock

功能: 螺丝拧松结果检测 格式: CheckUnLock(B/LB***); 参数描述: 参数 1: B/LB***即指令返回值, 1: 拧松成功 2: 滑牙 3: 浮锁 说明: 该指令为阻塞函数, 一般使用 UnLockScrew 指令后在执行 CheckUnLock。

2.10.7 ScrewStop

功能: 锁螺丝或者松螺丝停止指令 格式: ScrewStop; 参数: 无 说明: 用户可根据相应的报警执行电批停止指令。

3 示教软件使用说明

3.1 软件使用入门

示教软件按功能可划分为三个模块,为编程/运行模块、监控模块和设置模块。编程模块是 示教过程的主操作模块,主要用于程序的编辑等。监控模块用于观察程序参数、接口状态、 日志等各项数据,此外也支持修改变量参数。设置模块用于进行机器人相关的设置,其功能 十分广泛,包括系统相关设置、机器人结构/运动参数设置、扩展模块设置等等。

3.1.1 基本操作流程

示教编程的基本操作流程如下图所示:启动示教软件后,会根据上一次的连接地址自动连接; 若连接成功则检查地址无误后进入"设置一用户设置"界面登陆;登陆后对相关参数(基本 上为除系统设置外的其它所有设置)进行设置并进行示教,示教完成后运行。



3.1.2 软件开启-连接-登陆

软件开启后连接界面如图。



启动界面进度条下方显示当前状态,启动过程可分为9个状态:系统开始启动、正在初始化系统参数、示教盒通信连接成功、正在初始化 FPGA 参数、正在配置 DSP 参数、正在初始化 Ethcat 参数、正在初始化 IRLink、正在启动视觉线程、正在启动 DSP 通信线程、正在初始化 DSP 数据。在正常情况下,会迅速运行完上述9个状态变换后,并最终显示"控制器启动成功",进入主界面;若未能成功启动,可根据停留的状态分析故障原因,详见下表。

停留状态	问题描述	处理办法		
正在初始化 系统参数	读取配置文件失败	 1.点击跳过,重新设置系统参数; 2.恢复出厂默认值; 3.从 USB 接口重新导入系统文件 		
正在进行通 信连接	IP 地址错误	点击跳过,在通讯设置下修改 IP 地址。		
正在初始化 FPGA参数	FPGA 启动失败	检查硬件		
正在配置 DSP 参数	DSP 启动失败	检查硬件		
正在初始化	1.Ethcat 参数配置错误;	1.检查 Ethcat 网络连接;		
Ethcat 参数	2.Ethcat 网络从站数不匹配	2.检查系统参数配置		
正在初始化	1. IRLink 参数配置错误;	1.检查 IRLink 网络连接;		
IRLink	2. IRLink 网络从站数不匹配	2.检查系统参数配置		
正在启动视 觉线程	视觉线程启动失败	检查硬件		
正在启动 DSP 通信线程	FPGA 通讯失败	检查硬件		
正在初始化 DSP 数据	DSP 通讯失败	检查硬件		

按之前操作流程图所述,需要检查是否正确连接控制器,这时可以点击"跳过"按钮,转到 "设置-通讯设置"页面调整。

示教盒通讯



核对 IP 地址并连接,详细的方法见 3.2.6(a)节通讯设置。用户登陆位于"设置-用户设置"页面,选择模式并登陆,详细的用户模式说明见 3.2.6(e)节用户设置。



启动-连接-登陆后,方可进行正式的使用。

3.1.3 主界面功能介绍

示教软件启动并连接成功后,显示的主界面如下:

Novance 区编程	o #	腔 💮 设置	-1 2	-	Ţ		\bigcirc
		5 🔟					4
🗅 文件夹列表 🛅 🥱	a	TeachProgram/x2	01509/				
TeachProgram	序号		文件名		文件大小	文件日期	
x201509	001	a20150901.pro			236B	2015-08-17	
xch	002	a20150902.pro			820B	2015-08-17	*
	003	b001.pro			1716B	2015-08-17	
	004	b002.pro			2216B	2015-08-17	♦
	005	c001.pro			2216B	2015-08-17	
		5					
$\leftarrow \rightarrow$		Y					
(1) 通知			?	3-			

面板切换栏

通过面板切换栏显示不同的操作面板,包括编程/运行面板、监控面板和设置面板。

控制工具栏

控制工具栏有 4 种按钮,分别为用户模式按钮、坐标系切换按钮、速度倍率/寸动选择按钮、 轴组切换按钮。

用户模式显示		客户模式
		编辑模式
	×	管理模式
		厂家模式
坐标系切换按钮	Ţ	关节坐标系
	ļ	基坐标系
	<u>jr</u>	工具坐标系。 上面数字代表选用的工具号

	J ^U 1	用户坐标系。 上面数字代表选用的用户号
速度倍率/ 寸动选择按钮	5	设定速度的 5%运行
	25	设定速度的 25%运行
	50	设定速度的 50%运行
		设定速度的 100%运行
		返回速度调节倍率
		切换到寸动设置按钮
		设置寸动值,旋转步长 0.2°, 平移步长 0.2 mm
	62	设置寸动值,旋转步长 1°, 平移步长 1 mm
	63 -1	设置寸动值,旋转步长 5°, 平移步长 5 mm
		用户自定义寸动值 (取设置-运动设置-精度-寸动中的值)
轴组切换按钮		外部摇杆控制的轴组 J1/J2/J3(X/Y/Z)
		外部摇杆控制的轴组 J4/J5/J6(A/B/C)

寸动模式下的移动以步长衡量,运动时的速度仍与速度倍率相关。

运动控制栏

运动控制栏用于控制程序的执行,包括连续运行/暂停、停止、单步前进、单步后退四个按钮。可用于示教编程模式和再现运行模式下使用。

选项按钮	选项功能	示教编程模式	再现运行模式
	单步后退 *	点动形式。一直按住会运行 该行指令,直至运行完成 后,后退至上一行指令;中 途松开则立即停止。	无效
	连续运行	点动形式。一直按住会一直 运行,直至整个程序运行结 束;中途松开则立即停止。	非点动形式,点击一下, 程序会一直运行。再次点 击会切换暂停/运行。
	停止	由于示教编程模式下运动 都是点动模式,会在运动键 松开时自动停止,因此这里 停止键无效。	一经按下立即终止运行, 并重置程序光标行至开 头。
	单步前进	点动形式。一直按住会运行 该行指令,直至运行完成 后,前进至下一行指令;中 途松开则立即停止。	无效

*单步后退特性:

- 单步后退是单步前进的逆向运动,只有先进行单步前进才能单步后退。若单步前进后出现其它操作(如选择其它程序行),则不能后退,提示"无后退数据"。
- 单步后退只针对运动指令,对于非运动指令不做处理。
- 后退最多支持9步。
- 后退的第一步总是会从当前位置走到最后一次单步前进的到位的位置,若从最后一次单步前进的到位的位置开始后退,则第一次后退将不作运动。

特别的,对于 movc 的后退:

如果后退的动作没有退到圆弧的起始点,此时再次进行同一圆弧的前进和后退操作,由于第 一次操作没有记录起始点,所以第二次再进行后退操作时就会报圆弧轨迹不可控;本质原因 是起始点没有记录。

状态指示灯

状态指示灯用于指示机器人当前所处的状态,包含伺服使能、待机、急停、报警和断线几种 状态。注意:只有处于使能状态时机器人才能运动。

伺服使能:此时急停被松开,伺服被使能,可进行示教和再现
急停状态:急停按钮被按下,机器人不能运动。
 待机状态:急停按钮松开,伺服系统尚未使能。



消息窗口

消息窗口能显示提示信息和报警信息。例如以客户模式进行 SD 卡格式化操作 (SD 卡格式化 需要管理者权限,高于客户权限),消息窗口会出现权限的提示信息。



报警信息处理方法参考附录三。

3.1.4 操纵机器人移动

在编辑/运行、监控、设置的大多数面板,右下角有一个操作机器人移动的手柄图形按钮, 用来控制机器人移动。有软件操作和摇杆操作两种方式可供选择。

a) 软件操作

根据根据当前选用的坐标系,能使得机器人在沿该坐标系的坐标轴移动。关节坐标系下的机器人移动是通过调节关节值来控制。而在基、工具、用户坐标系下,机器人的移动则是通过(X,Y,Z,Rx,Ry,Rz)控制; X,Y,Z 是沿坐标系的坐标轴移动,(Rx,Ry,Rz)是绕坐标轴 X,Y,Z 的旋转。当速度倍率/寸动选择按钮选择为寸动时,机器人将以寸动的形式运动。



沿工具坐标系和用户坐标系的调整模式与基坐标系类似,都是用 X、Y、Z、Rx、Ry、Rz 来表示。不同的是,工具坐标系移动是以沿当前工具坐标系移动;用户坐标系移动是工具末端沿 某一用户坐标系移动。

工具是附着在机器人本体末端的,机器人本体末端位姿发生变化,工具坐标系在空间中的绝对位置也发生变化。沿工具坐标系的移动是指沿着当前工具坐标系所指方向的移动。因此看到的坐标值与移动并非是统一的,如 X+移动时,坐标值可能 XY 都变化。

b) 摇杆操作

操作面板下方标有摇杆指示方向,表明了摇杆移动对应的机器人运动方向。 杆能有上下、左右和旋转三种方式的运动,对应机器人的三个种运动。在关节坐标系下,摇 杆能控制 1/2/3 轴或 4/5/6 轴,具体控制的轴组通过切换按钮选择。

在基坐标系下,摇杆能控制机器人末端位置 X/Y/Z 或姿态 Rx/Ry/Rz,工具坐标系移动是以沿 当前工具坐标系移动;用户坐标系移动是工具末端沿某一用户坐标系移动。 他们的运动与摇杆的关系如图所示:



摇杆的复合运动: 支持多个方向摇杆的同时操纵,如在基坐标系下同时摇动 X 和 Y,则机器 人沿 X 和 Y 方向同时运动。注意: 寸动模式下,禁止复合摇动摇杆。若多个方向摇动摇杆, 也只在摇杆偏移最多的方向进行运动。

摇杆的力度控制:摇杆偏移的幅度越大,运动的速度越快。注意:在摇杆的幅度控制速度的同时,示教器工具栏右上角的速度调节按钮也会影响速度。此外,寸动模式下,摇杆的力度控制不生效,小幅度偏移摇杆与大幅度偏移摇杆,结果相同,寸动的速度不会受其影响。

寸动模式的摇杆控制:

在寸动模式下,摇杆控制的运动将会根据摇杆偏离中间位置的时间实行分段处理:



微量移动:适用于微小距离移动(小于一个步距)场合。当摇杆的偏移时间小于 0.3 秒时, 执行此种微量运动。摇杆在 0.3 秒之前一旦复位,立即停止运动。微量移动最多运行一个步 距。发生此种特殊情况的举例:当步距特别小而加速度特别大时,不但在 0.3 秒内,而且是 在摇杆复位前就完成了一个寸动,此时纵使摇杆未复位,也不进行更多运动。 **单位寸动:**适用于只运动一个步距的场合。当摇杆复位的时刻处于 0.3~1 秒之间时,摇杆

恒运动一个步距。

连续寸动:适用于以步距为单位、连续多步运动的场合。当摇杆持续1秒未复位时,进入此阶段,以一个步距为最小单位运动。当完成一个步距时摇杆仍未复位,则开始下一个寸动; 当完成一个步距时摇杆已复位,则不再运动。当摇杆复位的时刻,当前寸动未完成,则继续 完成当前寸动再停止。

3.1.5PC 版本虚拟按键介绍

InoTeachPad 示教盒的物理按键见示教盒说明书,PC 版的示教软件中也有对应的按键功能。 如图所示,左侧为虚拟按键,与示教盒相比只缺少了摇杆功能,其他按键功能相同。

	001 START;					
الله الله الله الله الله الله الله الله	001 START;	🗑 # TeachProgram/x201509/a20150903.p				
× v						
	002 Movl P[0],V[30],Z[0];					
	003 For B0=0,B0<2,Step[1]					
	004 Movl P[1],V[30],Z	[0];				
再现一示教	005 Movl P[2],V[30],Z	[0];				
急停松开 使能	006 EndFor;					
	007 Movl P[1],V[30],Z[0];					
	008 MOVI P[0],V[30],Z[0];	×				
	009 END;					
\sim \sim						
	001/0009 X: 363.815	Y: 009.545 Z: 084.169 A: -152.845				
	(1)通知					
按键	按键名称	按键功能				
	各合验加	田千坊制机哭人竖刍停止				
28 FS4231	急停按钮	/11 1 11-101小田的人家心口工工。				
思例松开	急停按钮	川11工咖小曲八家心口工。				
思快松井	· 忌怜					
急停松开 使能	急停按钮 使能按钮	用于控制伺服电机的使能状态。				
急停1公 开 使能	使能按钮	用于控制伺服电机的使能状态。				
图1字12开 使能 ^{例是一次1}	□停按钮 使能按钮 示教/再现开	用于控制伺服电机的使能状态。				
	急停按钮 使能按钮 示教/再现开 关	用于控制伺服电机的使能状态。 用于切换机器人示教/再现模式。				
ومی وی ا	急停按钮 使能按钮 示教/再现开 关	用于控制伺服电机的使能状态。 用于切换机器人示教/再现模式。				
	急停按钮 使能按钮 示教/再现开 关 速度增	用于控制伺服电机的使能状态。 用于切换机器人示教/再现模式。 速度增加,按下按钮,速度值增1,长时间				
	急停按钮					

< <u><</u>	速度减	速度减少,按下按钮,速度值减1,长时 间按下按钮,速度持续下降。
1/2	轴切换	摇杆功能切换按钮。摇杆控制轴在 1/2/3 (X/Y/Z)轴和 4/5/6(Rx/Ry/ Rz) 轴组之间 切换。
ک	外部轴切换	当机器人有外部运动轴时,控制轴按钮切 换至外部运动轴。
_22	坐标系选择	进行坐标系的切换:关节坐标系、基坐标 系、工具坐标系、用户坐标系。
$\overline{}$	 示教盒版本: 示教/再现切換 PC版本:寸 动 	示教盒版本:示教/再现切换按钮,示教 模式用于取点编程及试运行;再现模式用 于实际加工中执行程序。 PC版本:寸动量调整
►	运行	运行模式下,选择该按钮,机器人在再现 运行所选程序; 示教模式下,按下该按钮,机器人连续运 行,松开按钮,机器人暂停运行。
	停止	机器人运行时,选择该按钮,机器人停止 运行。
F	前进	示教模式下,程序运行所选择行,光标跳 转至下一行。
	后退	示教模式下,程序运行所选择行,光标跳 转至上一行。

3.2 设置

在示教前,需要进行一系列设置,做好准备工作。设置包括机器人设置、零点设置、坐标系 设置、运动设置、工艺设置、系统设置六大项。在初次使用时,需要根据机器人的实际属性, 进行机器人设置、零点设置、运动范围、运动特性设置。一般情况下,若不更换机器人匹配, 则今后无需重设这些参数。工作原点、坐标系的设置则根据用户需求自由安排。设置完某项 参数后,请注意使用右上角的保存按钮及时保存。

3.2.1 机器人设置

机器人设置包含结构参数、减速比、耦合参数,按照实际配置情况填写。



在厂家模式下,能编辑内部补偿参数。

3.2.2 零点设置

零点设置包括绝对零点、增量式回零两种方法,绝对零点适用于使用绝对编码器的机器人, 增量式回零适用于使用增量式编码器的机器人。

c) 绝对零点

绝对零点设置界面如图所示,通过以下两步完成:

第一步:通过示教器调整机器人关节到零点位置,点击"当前值"按钮,编码器数值自动显示 在面板的文本框中。

第二步:急停机器人,点击"保存"按钮,完成后重启控制器。

InoTeachPad						2.000	×
Inovance	🖸 编程	◎ 监控	💮 设置				
机器人设置	零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展	🖁 保存
绝对零点	工作原点						
	J1 -1398	409		J2	-2960633		
	J3 39498	3456]	J4	173416		
	J5 51802	264]	J6	66814242		
			即半台店	野にた			
			以 ヨ則1 <u>1</u>	款以旧			
J1:2.968	J2:-15.3	79 J3:-9	.036 .	J4:-37.645	J5:-69.74	2 J6:254.9	53
●通知				?	(1-		

示教软件支持的 J1~J6 编码器数值范围为-2²¹~2²¹,如果在机器人零点时编码器读数过大, 建议清除编码器圈数,重新按上述步骤操作。清除编码器圈数的操作查询相应的伺服、编码 器手册。

d) 工作原点

工作原点与零点不同,是用户自定义的位置变量,可在程序中使用。系统可以设置 5 个工作 原点,保存在变量 Home[0]-Home[4]中。工作原点坐标可手动输入,也可通过示教使机器人 运动到原点位置,点击"当前值"自动获取。获取零点坐标后点击"保存",原点被保存到下来, 如图所示。

InoTeachPad								×
Inovance	🕑 编程		控 💮 设置			Ľ	25.	
机器人设置	零点设置	坐标系设	置 运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展		🖁 保存
绝对零点	工作原	<u>ل</u>						
序列	时 日 日 日	作原点0	工作原点1	工作原点2	工作原	衰点3	工作原点4	
	J1 0.(000	•	J2 (0.000	•		
	J3 0.0	000	•	J4 (0.000	0		
			当	前值				
Joint:	J1:-0.00	1 J2:-0.	.000 J3:-93.0	20 J4:-13.0	69 8			< 2
●) 通知				?	(+			FI

3.2.3 坐标系设置

在坐标系设置中可以定义工具坐标系和用户坐标系。

注意:区分编辑和使能。

编辑:指正在被编辑的坐标系,右侧会显示对应坐标系的编辑界面。

使能:正在被使用的坐标系。

工具号 0 为默认的工具坐标系,代表不带工具,是不可编辑的。用户号 0 为默认的用户坐标 系,代表用户坐标系取基坐标系,也是不可编辑的。

InoTe	eachPad									- • ×
Ino	wance	🕑 编程	@ :	监控 🕄	3) 设置					
机	器人设置	零点设置	坐标系	设置道	动参数	外设配置	系统设	置	功能扩展	🖁 保存
I	具坐标系	用户坐标系								
	工具号	编辑	使能	I	.具1		方法	£:	直接法	重置
	0			_						—
	1	~					-			
	2			Х	0.000		mm	Y	0.000	mm
	3			z	0.000		mm	Α	0.000	 •
	4									
	5									
	6									
	7									
	上一页	<u>۲</u> -	一页							
Join	t: J1:	0.000	J2:-0.000	D .	J3:-0.000	J4:0.000				< 👤
)通知					?		(F

a) 工具坐标系设置

工具坐标系建立在工具上,其参数为工具坐标系在机器人本体末端坐标系下的位姿偏移。参数设置的方法如下。

方法	特点	适用场景
直接法	直接输入坐标系参数	已知坐标系参数
三点法 TCP	通过三点对位获取工具的位置	需要人工标定工具坐标系的位置值
五点法 TCP	通过五点对位获取工具的位置	需要人工标定工具坐标系的位置值。
		取点更多,比三点法 TCP 更加准确。
三点法 TCP+ZX	通过三点对位获取工具的位置,再	需要人工标定工具坐标系的位置和姿
	通过额外三点获取工具的姿态	态值
五点法 TCP+ZX	通过五点对位获取工具的位置,再	需要人工标定工具坐标系的位置和姿
	通过额外五点获取工具的姿态	态值。取点更多,比三点法 TCP+ZX
		更加准确。
锁螺丝四点法	通过选取水平面上的四个点,依次	适用于锁螺丝机型的工具坐标系
	操作机器人使电批末端对准	

操作方法:

直接法:直接输入参数即可。

三点法 TCP: 在机器人末端安装上工具后,使用示教功能调整工具的位姿,使工具末端以三种不同姿态对准空间中一点,通过示教软件的"取点"按钮记录,点击"生成"便可自动计算出工具坐标系的位置参数。



五点法示教工具坐标系

(1)

三点法 TCP 界面操作如下所示: 第一步:通过示教功能使工具到达上图中的1位置。 第二步:点击"取点1",其后会产生一个绿色的钩。 第三步:重复第一步、第二步,完成点 2、点 3 的定义。 第四步:点击"生成",工具坐标系参数自动生成。若计算成功,会弹框显示本次标定的工具 位置误差。坐标系结果显示于下面编辑框。

注意: 三点法所选取的三种不同姿态应尽量间隔较大, 一般的, 推荐相隔 20°以上。后面 的五点法等同样需注意此项。

InoTe	eachPad							
Inc	ovance (🖸 编程	监括	() 设置				
机	器人设置	零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展	日 保存
I	具坐标系	用户坐标系						
	工具号	编辑	使能	<u>工具1</u>		方法:	三点法TCP	▼ 重置
	0							
	1	~		取点1				
	2			取占2				生成
	3			47.5.2	~			±1%
	4			取点3	\sim			
	5			X -21 503	mm Y	-89.086	mm Z 0()00 mm
	6			21.000		00.000		
	7			A 166.000	•			
	上一页	٦	一页					
Join	it: J1:2	22.472	J2:-91.281	J3:-563.860	J4:-1.19	97		< 2
	》通知				?	(

三点法 TCP+ZX: 在三点法 TCP 的基础上,额外取三个点,标定工具坐标系的姿态。Z 向延 伸点与基准点构成工具坐标系的 Z 向, X 向延伸点与 Z 向延伸点构成工具坐标系的 X 向。Y 向由 Z 向与 X 向根据右手定则得到。如下图所示。



界面操作如下所示:

- 第一步:按"三点法 TCP"步骤取点 1、2、3。
- 第二步: 依次示教 "取基准点"、"取 Z 向延伸"、"取 X 向延伸
- 第三步:点击"生成",工具坐标系参数自动生成。结果显示于下面编辑框。

InoTe	eachPad							- • •
Ino	wance	🕑 编程	回 监	控 🙆 设置				
机	器人设置	零点设置	坐标系设	置运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展	日 保存
I	具坐标系	用户坐标系						
	工具号	编辑	使能	工具1		方法:	三点法TCP+ZX	▼ 重置
	0							
	1	Z		取点1	· -	取基准点	~	
	2					807777/中		4 st
	3			以息2		цх∠₂ш1中	 	生成
	4			取点3	 	取X延伸	\checkmark	
	5			X -21 503	mm Y	-89 086	mm Z 0 000	mm
	6			21.000		00.000		
	7			A 166.000	•			
	上一页	آ	一页					
Join	t: J1:	22.471	J2:-91.281	J3:-563.855	J4:-1.198	}		< _
)通知				?	(

五点法TCP: 与三点法原理相同、方法类似,只不过取用五个不同姿态对同一点。

五点法TCP+ZX:参照三点法TCP+ZX,只不过取前3个位置点变成了取5个点。

锁螺丝四点法:通过选取水平面上的四个点,依次操作机器人使电批末端对准,每对准一个 点,点击界面对应的取点按钮。完成后点击【生成】。生成后,会出先现误差提示对话框; 再出现"是否运用标定结果修正机器人结构参数"的提示。

注意事项:

1.只适用于锁螺丝机型。

2.四个点必须位于水平面上,相隔分开较好,推荐使用矩形的四个顶点。

3.这一标定过程不仅能得到工具坐标系数据,还可修正机器人结构参数,用户可选择是否修 正。

InoTe	eachPad							
Ino	vance (乙 编程	0 #					
机	器人设置	零点设置	坐标系证	受置 运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展	日 保存
I	具坐标系	用户坐标系						
	工具号	编辑	使能	工具1		方法:	锁螺丝四点法	▼重置
	0							
	1	Z		取点1				
	2			取点2]			
	3			取点3]			生成
	4			取点4	ĺ			
	5]			
	6			X 0.000	mm Y	0.000	mm Z 0.00) mm
	7			A 0.000	•			
	上一页	T	一页					
Join	t: J1:0	.001	J2:0.000	J3:0.000	J4:0.000			< 🙎
	》通知急快	亭报警			?	(

注意:

Scara 和 Delta 机器人的工具与末端末轴同轴线(即只有 Z 向有值)时,无法通过三点法 TCP 或五点法 TCP 求得这个 Z 向位置参数。

Scara 和 Delta 机器人使用的工具的姿态只有 A 向有值,即工具相对于机器人末端坐标系只存在 Z 向旋转。

b) 用户坐标系设置

用户坐标系的设置参数是用户坐标系在基坐标系中的坐标,

方法	特点	适用场景
直接法	直接输入坐标系参数	已知坐标系参数
三点法	通过三点标定用户坐标系	需要人工标定用户坐标系的值
旋转法	转盘上做标记点,旋转转盘,示教	用户坐标系位于外设转台中心(如使
	取点	用旋转传送带)

InoTe	eachPad								- x
Inc	ovance (🖸 编程		空 💮 设置			I	9	•
机	器人设置	零点设置	坐标系设置	置 运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展		呆存
I	具坐标系	用户坐标系							
	用户号	编辑	使能	用户1		方法:	旋转法	▼重置	
	0								
	1	Z		取点1					
	2			取占2]			生成	
	3			40,82]			工成	
	4			取点3					
	5			X 0.000	mm Y	0.000	mm Z	0.000 mm	
	6			0.000		0.000] – [0.000	
	7			A 0.000	°B	0.000	° C	°.000	
	上一页	T	一页						
Join	nt: J1:2	22.471	J2:-91.281	J3:-563.854	J4:-1.19	8		<	2
	》通知				?	(

操作方法:

直接法:直接输入用户坐标系参数。

三点法: 第一点取用户坐标系的原点, 第二点取 X 轴正方向上一点, 第三点取 XY 平面上 Y 取正的一点, 其他操作与工具坐标系相同



旋转法: 在转盘上标记一个固定点,示教取点 1;再分别经过旋转 2 次,示教取点 2、3,得 到以旋转中心为原点,以 P1 为 x 正方向的用户坐标系。



3.2.4 运动设置

a) 示教参数设置

寸动:指用户自定义的寸动步长,包含关节步长和线性步长。关节步长既指关节坐标系下每 个关节的旋转寸动步长,也指基/工具/用户坐标系下的A/B/C方向的旋转寸动步长。线性步 长指基/工具/用户坐标系下的X/Y/Z方向的平动寸动步长。

示教参数设置 这	回行参数设置	轴极限设置	干涉区设置		
		বা —	动		-
		关 [;]	节步长	0.100	°
寸动 示教速度		线	性步长	0.100]mm
示教加速度					

示教速度:示教过程中的速度。包含最大允许位置速度、最大允许姿态速度、各关节最大允许速度。

全局最大速度百分比用于调整全局最大速度。它与运行参数设置中的全局最大速度百分比为 同一参数,影响示教和再现速度。该值能与运动指令中的速度和界面右上角的速度倍率设置 共同作用。

示教加速度:示教过程中的加速度。包含最大允许位置加速度、最大允许姿态加速度、各关节最大允许加速度。

全局最大加速度百分比用于调整全局最大加速度。它与运行参数设置中的全局最大加速度百 分比为同一参数,影响示教和再现加速度。该值能与运动指令中的加速度共同作用。

示教参数设置	运行参数设置	轴极限设置	干涉区设置			
र्चके	最; 最;	大允许位置速度 大允许姿态速度	30.000	mm/s °/s		
示教速度 示教加速度	最 [大允许关节 速度 15.000	°/s	J2	15.000	°/s
	J3	300.000	°/s	J4	15.000	°/s
	全周	局最大速度百分	比:82% (30%-100%))	<u> </u>	-

b) 运行参数设置

运行速度:包含最大允许位置速度、最大允许姿态速度、各关节最大允许速度。

全局最大速度百分比用于调整全局最大速度。它与示教参数设置中的全局最大速度百分比为 同一参数,影响示教和再现速度。该值能与运动指令中的速度和界面右上角的速度倍率设置 共同作用。

运行加速度:再现运行时的加速度。在再现运行中,指令中的加速度 Acc 将以此处加速度为基准。

全局最大加速度百分比用于调整全局最大加速度。它与示教参数设置中的全局最大加速度百 分比为同一参数,影响示教和再现加速度。该值能与运动指令中的加速度共同作用。

停止减速度:停止减速度指操纵示教器暂停或停止时,运动停止的减速度。

注意:这些参数受实际使用的伺服系统性能的制约。

示教参数设置	运行	参数设置	轴极限设置	干涉区设置				
运行速度运行加速度		最大	大允许位置速度 大允许姿态速度 大允许关节速度	900.000	0	mm/s °/s		
停止减速度 过渡特性设	₹ 置	J1	360.000	°/s		J2	360.000	°/s
	_	J3	9000.000	°/s		J4	900.000	°/s
		全原	局最大速度百分	比:82% (30	% -100%)			

过渡特性设置:包含过渡精度、圆弧姿态插补两项。

过渡精度:过渡精度单位代表运动指令中的最小过渡取值。关节过渡单位指关节插补中每个 关节的过渡单位旋转量。线性过渡单位指XYZ方向合成的过渡单位值。其中,指令中设置为 Z[0]时,表示无过渡,精确到位。Z[1]等级过渡长度等于此处设置的过渡单位长度,而Z[2] = Z[1]*2,Z[3]=Z[1]*3,依次类推。

圆弧插补:存在两种方式,姿态变化不与圆心角相关,姿态变化与圆心角相关。一般的,采 用默认的第一种方式。注:该模式只针对 6 自由度串联机器人选择有效。

示教参数设置 运行参数设	置 轴极限设置	干涉区设置		
运行速度 运行加速度 停止减速度	过값 — 关† 线1	度精度 节过渡单位 生过渡单位	3.000 10.000)°]mm
过渡特性设置		瓜姿态插补类型) 关节插补	^迎 ② 姿态插	14

c) 轴参数设置

包含机器人轴极限、跟随误差、到位误差三项。

注意:出于安全考虑,请务必将轴极限设置在机械挡块范围以内。

示教参数设置 运行参数设	置 轴极限设置	干涉区设置		
序号	负向		正向	
J1	-130.000	•	130.000	•
J2	-148.000	•	148.000	•
J3	-3700.000	•	10.000	•
J4	-360.000	•	360.000	•

d) 干涉区设置

干涉区是机器人工具末端禁止到达的区域。可设置8组干涉区,每组干涉区是由对角线两点 XYZ确定的一个长方体区域。干涉区只考虑位置,不考虑姿态。在干涉区激活时,进入干涉 区会产生报警。可同时激活多个干涉区。



3.2.5 外设配置

a) IRLink 设置

IRLink 是为 IMC100 系列的扩展产品,用于控制管理 IO,可在 IRLinkRTU 页面设置 IRLink 模块 相关配置。IRLink 配置需要示教器具有 IRlink 配置权。

*IRLink 配置权:默认 IRLink 配置权在示教器上,一旦使用过 InoRobShop 配置过 IRLink,则 IRLink 配置权转移到 InoRobShop 上。此时示教器变更 IRLink 配置将出现报警,除非再通过 InoRobShop 下载一个空的 IRLink 配置到控制器中。详见 5.3.2 IRLink 组态配置权

IRlink 配置规格:

(1) 功耗规格

每个 RTU 后可提供的功率为 15W, 各模块功耗如下图:

类型	功耗
IMC100-0808-ETND	1.44W
IMC100-1600-END	1.25W
IMC100-0016-ETPD	1.25W
IMC100-0016-ETND	1.25w
IMC100-4DA	1.44W
IMC100-8AD	2.88W
IMC100-2ENID	2.88W

在配置时需要保证每个 RTU 后的模块消耗功率之和不超过 RTU 提供的功率。若需要更多模块,应增加 RTU 模块,再在其后串联。

(2)资源规格

每个 IMC100 最多支持 2 个 IMC100-8AD 模块, 4 个 IMC100-4DA 模块, 8 个 IMC100-2ENID 模块, 16 个 IMC100-0808-ETND 模块。1 个 IMC100-1600-END 占用 2 个 IMC100-0808-ETND 模块的输入, 1 个 IMC100-0016-ETPD (IMC100-0016-ETND) 占用 2 个 IMC100-0808-ETND 模块的输出。

关于 IRLink 及扩展模块详细使用说明见《IMC100R 系列扩展模块用户手册》扩展模块手册。

配置 IRLink:

在连接好硬件设备后,需要在软件中设置 IRLink 配置。

点击页面左侧的"添加"按钮,会自动产生一个 RTU,该 RTU 的详细信息会在右侧显示。最多 添加五个扩展模块 RTU。

点击右侧的"添加"按钮,会弹出选项框,有 0808、0016、1600、4DA、8AD、2ENC 六种选择。

选项	含义 (模块类型)
0808	IMC100-0808-ETND
1600	IMC100-1600-END
0016	IMC100-0016-ETPD 或 IMC100-0016-ETND
4DA	IMC100-4DA
8AD	IMC100-8AD
2ENC	IMC100-2ENID

根据实际连接,在此处添加扩展模块。

IRLink设置	I/O配置	
RTU数:1	添加 删除 详细信息	IO设置_RTU1 从站数:0
		添加
		0808 0016 1600
		4DA 8AD
		2ENC

例如, 次添加 4 个 0808, 1 个 4DA, 1 个 8AD, 结果如下所示。

IRLink设置 I/O配置	
RTU数:1 添加 删除	IO设置_RTU1
RTU_1 详细信息	从站数:6
	添加 从站0:0808 删除 添加 从站4:4DA 删除
	添加 从站1:0808 删除 添加 从站5:8AD 删除
	添加 从站2:0808 删除 添加
	添加 从站3:0808 删除

对于 8AD、4DA、2ENC 三种模块,还可点击该项,进入配置页面。

模块	配置页面	配置参数



b) I/O 设置

I/O 设置是与工位预约(详见 4.1 工位预约)配合使用的,设置的内容仅在工位预约模式下 有效。I/O 设置是将外部控制信号与机器人的某些功能关联起来,以达到工位预约过程中控 制机器人的目的。每个功能的 I/O 通过点击右侧的下拉框选择;对于 I/O 子程序及中断子程 序,通过左键点击其按钮可设置要关联的子程序。

IO 功能		说明
た会)	启动	外部信号控制启动
和八 (用于外部控制)	停止	外部信号控制停止
	暂停	外部信号控制暂停

可配置 I/O 功能的介绍如下:

	急停	外部信号控制急停
	清除报警	外部信号控制发出清除报警命令
	I/0 子程	可设置三个有优先级顺序(顺序如下图所示)的 I/O 加工子
	序	程序。同一个程序只能预约一次,且当前程序正在运行过程
		中,再次预约无效。
	中断子程	启动特定的中断子程序,子程序完成后再回来执行原程序。
	序	可设置两个中断子程序,不能嵌套使用。
	速度加	增加一个等级的速度倍率。每5%为一个等级,依次为1%,
		5%, 10%, 15%100%
	速度减	减少一个等级的速度倍率。每5%为一个等级,依次为1%,
		5%, 10%, 15%100%
	报警	输出程序是否报警
检山	运行	输出程序是否运行
刊山 (田工日三仲太)	停止	输出程序是否停止
(用1亚小扒芯)	启动完成	输出控制器是否启动完成
	使能	输出当前是否使能

InoTeachPad	,编程	 些控 	() 设置			ŢŢ		
机器人设置 📢	零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展		🖹 保存
IRLink设置	I/O配置							
I/O 功俞	CC	上一页	2页 [输入	配置]	下一页	I/C)选项	
优	先级高		I/O子程序:N	IULL			IN[8]	
优	先级中		I/O子程序:N	IULL			IN[9]	•
优	先级低		I/O子程序:N	IULL			IN[10]	•
		I	中断子程序:1	NULL			IN[11]	•
		I	中断子程序:1	NULL			IN[12]	
J1:2.968	J2:-15.37	′9 J3:-9.	.036	J4:-37.645	J5:-69.74	12 J6:	254.953	< 2
●) 通知				?	(I

注意事项:

IO 设置的输入控制需要机器人处于工位预约模式下,非工位预约下无效。 关联了 IO 功能的输出端口将被占用,无法通过 IO 监控界面调整。

输出的运行和停止不是指机器人的运动或停止,而是程序的运行与停止。当程序运行结束后, 不点击界面的停止按钮,仍将算作是程序运行状态。 要执行工位预约功能,需要机器人处于工位预约模式下,可通过在【设置】-【其他设置】-【控制设备】中设定为"远程 IO 单元"或"远程 Modbus 单元"。

3.2.6 系统设置

系统设置包含通讯设置、ECAT 扩展、IRLinkRTU、时间日期、用户设置、I/O 设置、其它设置。 a) 通讯设置

示教器有两种通讯方式,对应的控制器上有两个网口 EtherNet1 与 EtherNet2。EtherNet1 为 默认动态 IP 网口,对应远程连接方式; EtherNet2 为静态 IP 网口,对应直接连接方式。 远程连接:机器人控制器通过 EtherNet1 接入互联网,示教软件只需在 IP 地址栏填入动态 IP 即可通过互联网访问控制器。

直接连接:示教器通过网线直接连接到控制器的 EtherNet2,控制器 IP 地址固定为 192.168.23.25,将此数据填入"IP 地址"栏。

IP 地址栏下方会显示当前链接控制所使用的端口。

示教盒通讯	L
连接状态:	已连接
端口:	3333 断开
IP地址:	10 ・44 ・52 ・38 连接
控制器Eth	1设置
动态IP开关	: 🔽
() 客	户端 通行 服务器 端口号 111

对于示教盒版,一般采用直接连接的方式,可直接使用,但对于 PC 版的示教软件,一般使用远程连接的方式。需在 PC 上设置 IP 地址,使之与控制器处于同一子网中,修改步骤如下图所示。



动态 IP 开关和客户端/服务器操作需要重启生效,当发生相关操作时,会提示重启。

动态 IP 开关:

在默认情况下,动态 IP 开关是开启的,表示 EtherNet1 是动态端口。但可以改变这一端口,将其设为静态端口:

先通过 EtherNet2 静态口连接,取消 EtherNet1 动态 IP 开关选项并定义 IP 地址,再断开即可。 应用:当有使用示教器的同时,需要使用外部设备连接控制器时,常利用示教器连接控制器 的 EtherNet2,外部设备连接控制器的 EtherNet1。此时可关闭"动态 IP 开关",设置成静态 IP。这样外部设备就能与控制器直接连接。

注意: 动态 IP 改成静态 IP 时,静态 IP 不能和默认的静态 IP 处于同一子网中,即不能设为 (192.168.23.xxx)。

动态IP开关: 📃	10	•	44	•	52	•	38	
-----------	----	---	----	---	----	---	----	--

客户端与服务器:

这一功能用于视觉,指定视觉功能中机器人的角色,作为客户端还是服务器。 使用时需注意:

1.机器人控制器作为服务器,默认系统启动就打开,程序中不需要打开;但需设置一个的端口号,并在视觉设备上连接按这个端口设置连接。此时作客户端的视觉系统必须在机器人程序运行之前打开,否则报警提示。控制器作服务器时,最多支持5个客户端连接。



2.机器人作客户端,需要在程序中利用 Open Socket 指令选择连接的 IP。 3.设置的本地服务器的端口号范围 1024~9999,其中 3333 不可用。

示例用法如下:

START; START; PR0=(0,0,10,0,0,0); TxBuf = "TA"; TxBuf = "TA"; RxBuf = ""; L[2]: Movj P[0],V[30],Z[0]; L[2]: SetPorBuf(TxBuf); Movj P[0],V[30],Z[0]; SetPorBuf(TxBuf); L[0]; Open Socket("10.44.53.13",1025,1026,B0);	机器人作为客户端,指令中设置本地端口号1026 外部视觉作服务器,【通讯设置】设置服务器端	口号1025	机器人作服务器,【通讯设置】设置服务器端口号1026 外部视觉作客户端,端口号1026
If B0 == 0 Goto L[0]; Endlf; SetPorBuf(TxBuf); SetPorBuf(TxBuf); SetPorBuf(TxBuf); SetPorBuf(TxBuf); SetPorBuf(1026]; L[1]: Get Port[1026], T[10], Goto L[1]; RxBuf = GetPorbuf(0,100); B1 = StrGetData(RxBuf, "#",P10); Cnvrt(P[10],P[20],World]); Movl Offset(P[20],PR0),V[30],Z[0]; Set Out[1],ON,T[0]; Delay T[1]; Jump P[1],V[100],Z[0],LH[10],MH[-750],RH[10]; Set Out[1],OFF,T[0]; Delay T[1]; Jump P[1],V[100],Z[0],LH[10],MH[-750],RH[10]; Set Out[1],OFF,T[0]; Delay T[1]; Goto L[2]; END; KMD; KMD;	<pre>START; PR0=(0,0,10,0,0,0); TxBuf = "TA"; RxBuf = " "; L[2]: Movj P[0],V[30],Z[0]; L[0]; Open Socket("10.44.53.13",1025,1026,B0); If B0 == 0 Goto L[0]; Endlf; SetPorBuf(TxBuf); Send Port[1026]; L[1]: Get Port[1026], T[10], Goto L[1]; RxBuf = GetPorbuf(0,100); B1 = StrGetData(RxBuf,"#",P10); Cnvrt(P[10],P[20],World]); Movl Offset(P[20],PR0),V[30],Z[0]; Set Out[1],ON,T[0]; Delay T[1]; Jump P[1],V[100],Z[0],LH[10],MH[-750],RH[10]; Set Out[1],OFF,T[0]; Delay T[1]; Goto L[2]; Close Socket,1026; END;</pre>	 (打开) 发送请求 接收数据 并控制运动 (关闭) 	<pre>START; TxBuf = "TA"; RxBuf = "TA"; RxBuf = ""; L[2]: Movj P[0],V[30],Z[0]; SetPorBuf(TxBuf); Send Port[1026]; L[1]: Get Port[1026], T[10], Goto L[1]; RxBuf = GetPorbuf(0,100); B1 = StrGetData(RxBuf,"#",P10); Cnvrt(P[10],P[20],World]); Movl Offset(P[20],PR0),V[30],Z[0]; Set Out[1],ON,T[0]; Delay T[1]; Jump P[1],V[100],Z[0],LH[10],MH[-750],RH[10]; Set Out[1],OFF,T[0]; Delay T[1]; Goto L[2]; END;</pre>

b) 时间日期

显示控制器中的当前时间,能通过"设置时间"按钮更改。

通讯设置	时间日期	用户设置	自定义报警	其他设置		
		日期:	2017 - 04	- 27		
		时间:	09 : 57	: 21		
			设置时间]		

c) 用户设置

用户设置是选择不同的用户模式,在不同用户模式下拥有不同的操作权限,如下表所示。

提作由应	使用权限					
保任内谷	用户模式	编辑模式	管理模式	厂家模式		
手动示教	支持	支持	支持	支持		
修改、编辑程序	不支持	支持	支持	支持		
运行程序	支持	支持	支持	支持		
机器人设置	不支持	不支持	不支持	支持		
零点设置	不支持	不支持	支持	支持		

坐标系设置	不支持	不支持	支持	支持
运动参数	不支持	不支持	支持(示教/ 运行的速 度、加速度 除外)	支持
外设配置	不支持	不支持	支持	支持
通讯设置	支持(仅示 教器通讯)	支持(仅 示教器通 讯)	支持	支持
时间日期	不支持	不支持	支持	支持
自定义报警	不支持	不支持	支持	支持
屏幕校准	不支持	不支持	支持	支持
屏幕翻转	不支持	不支持	支持	支持
亮度及屏保	不支持	不支持	支持	支持
摇杆校准	不支持	不支持	不支持	支持
配置文件备份	不支持	不支持	支持	支持
配置文件加载	不支持	不支持	支持	支持
程序备份	不支持	不支持	支持	支持
程序加载	不支持	不支持	支持	支持
示教器更新	不支持	不支持	不支持	支持
控制器更新	不支持	不支持	不支持	支持
恢复出厂设置	不支持	不支持	不支持	支持
SD 卡格式化	不支持	支持	支持	支持
清除历史报警	不支持	支持	支持	支持
模式切换	不支持	支持	支持	支持
功能扩展	不支持	不支持	支持	支持

更改用户模式界面如图所示, 左边用户列表中选择用户模式, 在右边输入登录密码, 点击登录。登陆成功后, 下方弹出密码修改界面, 同时右上角控制工具栏更新用户模式。通讯连接后, 系统默认为客户模式登陆。客户模式不需要登录密码。

通讯设置	时间日期	用户设置	自定义报警	其他设置
•	客户模式		密研	B
0	编辑模式			登陆 注销
0	管理模式			修改密码
0	厂家模式			
			I	

可中英文切换,需要重启生效!

e) 自定义报警

可以设置 16个自定义报警,每条报警最多 40个字符。

通讯设置	时间日期	用户设置	自定义报警	其他设置		
	报警号			报警描述		
	0	NULL				
	1	NULL]
	2	NULL]
	3	NULL]
						_
		上一页	1/4	下	·页	

在编程时,可利用 Alam 指令调出报警。报警时,报警日志中也会同步记录。通过右上角的



按钮可清除该报警。

f) 其他设置

其他设置包括示教器设置、备份与加载、系统更新、系统还原、其它五类。其中第一类"示教器设置"仅针对 InoTeachPad 示教盒版生效, PC 版无效。

通讯设置	时间日期	用户设置	自定义报警	其他设置		
示教	器设置	备份与加载	系统	更新	系统还原	其它
屏幕	校准	配置文件备份	示教者	器更新	恢复出厂设置	控制设备
屏幕	翻转	配置文件加载	控制器	器更新	SD卡格式化	机械锁定
亮度	及屏保	程序备份	一键	升级	清除历史报警	
揺杯	F校准	程序加载				
		加载点文件				

屏幕校准: 屏幕校准界面如下,使用笔尖准确的点击"+"中心点。"+"依次出现在屏幕中央和四角位置,依次点击完成后,再次点击空白处即可回到原页面。


屏幕翻转:屏幕可以在左手屏幕和右手屏幕间切换,点击"屏幕翻转"按钮弹出确认窗口,点击"是"则屏幕翻转。注意:确认后系统会自动进入触摸屏校准界面,需用户再次校准屏幕。

亮度及屏保:亮度:共有1~6六个亮度等级。屏保:可选择性激活屏保功能,设置屏保时间。

Inovance	🖸 编程	◎ 监控	(3) 设置		22	11 C	2] 😐
机器人设	置零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展		🔒 保存
亮度及	屏保						保存设置	×
				•				
		<		6	>			
		1	开启屏保					
		屏	采时间(s): 3	300				
Joint:	J1:-0.000	J2:0.000	J3:-0.047	J4:-0.014	J5:0.	ooo Je	5:0.000	< 2
● 通知				?	(

摇杆校准:该功能用于厂家维护人员校准摇杆方向,需要厂家模式权限。摇杆运动方向包含 左右运动(Y-/Y+)、上下运动(X-/X+)、顺/逆时针旋转(Z-/Z+)三个方向,依次按提示的方向 和顺序操纵摇动即可。遥杆与坐标系方向的对应关系见 3.1.4 节操纵机器人移动。 摇杆浮动范围:用来在软件层面控制摇杆中间位置的敏感度,默认取 300。值越大,则防晃 动能力越强;值越小,则轻微触动更敏感。建议不要轻易更改该值!

InoTeachPad						
Novance C 编程	◎ 监控	💮 设置				
机器人设置 零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置功	能扩展	日 保存
摇杆设定/校准				保存谈	置重新	置 X
请将摇杆移至[左极限]	,并按摇杆上的	按钮确认!		摇杆浮动	范围 300	
	۷.	Z-	X- Z- X+	۷.		
Joint: J1:-0.000	J2:0.000	J3:-0.050	J4:-0.014	J5:0.000	J6:0.000	< 2
(1) 通知			\$?			

配置文件备份:将机器人配置文件(包含机器人设置、零点设置、坐标系、运动范围、运动特性的各项参数文件)备份到U盘中。

(1) 在控制器上插入 U 盘,检查连接状态。若示教软件中监控的通讯状态显示"USB 控制器 已插上设备并成功挂载"说明通讯良好。否则,请检查连接。

InoTeachPad		编程	◎ 监控	() 设置				50		
变量	10;	监控	通信状态	日志	版z	本信息				
	[名称	1			状态			
			网络适西	器0		动态	IP: 10.44.10	.23		
			网络适雷	器1		静态II	P: 192.168.2	3.25		
	<		USB控制	制器		USB控制者	器已插上设备并	成功挂载	>	
			SD-	₹		SD-	卡插上并成功措	载		
			EtherC	AT0			通信正常			
			IR-lin	k0			通信正常			
J1:0.002	J2	2:-0.003	J3:-0	.001 J	4:10	5.238	J5:-0.000	J6:116.0	067	< 2
•) 通知					D	?				FI

(2) 点击"配置文件备份"按钮并确认操作。系统自动备份,完成后退出。

(3) 完成后 U 盘上根目录下会新出现一个名为 RobotInfo.cfg 的文件, 即为备份的配置文件。

)•_ · 计算机 · 可移	+ 規葉可称的鍵盘。	IJ P		
2 • 🕡 打开 • 863	II文件夹			III • 🔟 0
收藏夫	名作	修改日期	美型	大小
287 8	TeachProgram	2015/8/9 2:20	文件夹	
直 桌面	Robotinfo.cfg	2015/8/9 2:19	8K文件	3 KB
最近访问的位置	MLO.spi	2015/9/18 1:04	SPI 文件	26 KB
	MLO	2015/9/18 1:04	文件	41 KB
di	u-boot.bin	2015/9/18 1:04	BIN 文件	363 KB
and a	🚍 u-boot	2015/9/18 1:04	好压 IMG 困缩文件	363 KB
1 (NJ)	uimage	2015/9/18 2:22	文件	5,470 KB
目に	Contraction of the second	2015/2016 2:04	ATT IN COMPANY	1.000.000

配置文件加载:将U盘中配置文件加载到控制器中。

(1) 同上, 在控制器上插入 U 盘, 检查监控页面 USB 连接状态。

(2)点击"配置文件加载"按钮并确认操作。系统自动加载,完成后退出并重新给控制器上电。

程序备份:将 SD 卡中的控制程序备份到 U 盘中。

(1) 在控制器上插入 U 盘,检查连接 USB 和 SD 卡连接状态。若示教软件中监控的通讯状态显示"USB 控制器已插上设备并成功挂载"、"SD 卡插上并成功挂载"说明通讯良好。否则,请检查连接。

InoTeachPad Inovance 变量 I	,编程 🕑	监控 (ł.	本信息		50	
		名称			状态		
	P	网络适配器0		动态	IP: 10.44.10.2	23	
	P	网络适配器1		静态日	P: 192.168.23	.25	
		USB控制器		USB控制器			
		SD卡		SD卡插上并成功挂载			
	E	EtherCAT0		通信正常			
		IR-link0			通信正常		
J1:0.002	J2:-0.003	J3:-0.001	J4:10	05.238	J5:-0.000	J6:116.067	< 2
•) 通知				?		$\mathbf{\mathbf{E}}$	

(2) 点击"备份程序"按钮并确认操作。系统自动备份,完成后退出。

(3) 完成后 U 盘上根目录下会新出现一个名为 TeachProgram 的文件夹,里面包含有备份的 控制程序。

00 HIM	• 可移动磁盘 (1) •		· 投票可除劲	the do	P
alia • 😭 打开	共享 • 新建文件夹			10 · 11	0
🚖 数藏夹	名称	伊改日期	英型	大小	
源下號	TeachProgram	2015/8/9 2:20	文件实		
100 AUE	Robotinfo.cfg	2015/8/9 2:19	BK 文件	3 KB	
💹 最近访问的位置	MLO.spi	2015/9/18 1:04	SPI 文件	26 KB	

程序加载:将U盘中的程序加载到SD卡中。

(1) 在控制器上插入 U 盘,检查连接 USB 和 SD 卡连接状态。同上,若示教软件中监控的 通讯状态显示"USB 控制器已插上设备并成功挂载"、"SD 卡插上并成功挂载"说明通讯良好。 否则,请检查连接。

- (2)点击"加载程序"按钮并确认操作。系统自动加载,完成后退出。
- (3) 进入编程界面,点击左上角的"刷新"按钮,加载的程序即可显示于列表中。

InoTeachPad Inovance 「「編程 同 文作夫列表 『 つ		控 ② 设置	i	
TeachProgram	序号	文件名	文件大小	文件日期
	001	cpnewzz1.pro	682B	2015-11-03
	002	newnewzz1.pro	14B	2015-11-03
	003	newzz1.pro	552B	2015-11-03
	004	qqq.pro	310B	2015-11-03
	005	TA.pro	291B	2015-11-03
	006	tg.pro	442B	2015-11-03
	007	zz1.pro	372B	2015-11-03
$\leftarrow \rightarrow$				
●通知		2		

点文件加载:将 U 盘中的点文件加载到机器人控制系统中。点击按钮,即可浏览 U 盘中的目录选择点文件加载。

关于点文件:

点文件以".pt"为后缀名。文件内容为位置变量的数据信息,一行代表一条位置变量信息。 每行的格式参照"位置变量"的定义。每行分为3小段,前6个参数为第一段,为机器人的 坐标系值;中间四个参数为第二段,为臂参数;后三个参数为第三段,分别为坐标系号、工 具号、用户号。段与段之间以";"分隔,段内数字以","分隔。

一个示例如下所示:

🦳 ExamplePointFile.pt - 记事本	
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)	
1.000000, 2.123355, 3.354556, 56.245514, -7.985212, 6.35422 2.000000, 7.156114, 9.347547, 52.245514, -17.9512, 6.354226	6;-1,0,0,0;1,0,0; ;-1,0,0,0;1,0,0;

示教盒更新:

这是一种旧有的升级方式,利用示教器上的 USB 接口升级。S01.15 及以上版本推荐使用一键升级功能。

确认示教软件放在 U 盘\InoTeachPad_ce\CE 目录下,然后即可在示教盒上插入 U 盘,点击示 教盒更新,完成后重启示教盒即可。(示教盒 USB 接口位于示教盒上方; PC 版不能使用此法)



控制器更新:

这是一种旧有的升级方式,利用控制器上的 USB 接口升级。S01.15 及以上版本推荐使用一键升级功能。

控制器更新程序直接放到 U 盘根目录,在控制器上插入 U 盘再点击更新,完成后重新连接即可。



一键升级:

推荐 S01.15 及以上版本使用此方法进行升级。 操作方法:

- 对于示教器版本的示教软件,将带有升级包的 U 盘插入示教器 USB 接口,即可进行升级。对于 PC 版本示教软件,只能进行控制器升级(控制器升级包位于本地电脑或 U 盘均可)。
- 通过复选框勾选,可选择性升级示教器或控制器,也可同时升级示教器与控制器。
- 通过浏览按钮选择文件路径。示教盒版本示教器默认 U 盘目录下, PC 版本示教器默认 电脑我的文档。
- 选择完成后,点击"开始"即可进行升级。
- 升级过程信息会显示在进度条上方。

一键升级示教器与控制器	[×
□ 示教器升级		
PC版示教软件跳过升级!		
12年19年19月14日		
✓ 扩全时备开级		
E:\server-svn\IMC100R-E-X1M1 V3.00\IMC1		
准备控制器更新		
e		
H be		
7188		

注意:控制器升级过程中请勿断电,否则可能造成异常,只能对控制器进行刷机才可恢复!

恢复出厂设置:将所有设置全部初始化为出厂状态。

SD卡格式化:将 SD卡格式化成适合机器人控制器上使用的程序存储卡。因为若 SD卡中原 有程序,该操作会清空 SD卡内的程序,所以建议操作前先备份程序。

(1)检查 SD 卡通讯状态。若示教软件中监控的通讯状态显示 "SD 卡插上并成功挂载"说明 通讯良好。否则,请检查连接。

InoTeachPad							×
Inovance	🕑 编程	◎ 监控	(③) 设置				
变量	IO监控	通信状态	日志	版本信息			
		名称	1		状态		
		网络适西	2器0	动态	MP: 10.44.10.2	3	
		网络适西	記器1	静态	P: 192.168.23	.25	
		USB控	制器	U	SB控制器未插上		
		SD-	Lk.	SD	卡插上并成功挂载	ŧ	
		EtherC	AT0		通信正常		
		IR-lin	k0		通信正常		
J1:0.002	J2:-0.003	3 J3:-0	.001 .	J4:105.238	J5:-0.000	J6:116.067	< 👱
●) 通知				?		$\mathbf{\mathbf{b}}$	

(2) 点击"备份程序"按钮并确认操作。系统自动备份,完成后退出。

清除历史报警:

清除监控中的日志和报警记录。

控制设备:

点击【控制设备】按钮,弹出界面,可选择哪个设备拥有对控制器的控制权。

控制设备		×
	当前控制权限:示教	器
	💿 示教器	
	🔘 InoRobShop	
	🔘 远程以太网客户端	
	● 远程IO单元	启动速度:
	🚫 远程Modbus单元	30
	确认	

当控制权不在示教器上时,示教软件工具栏出现一个"锁"的标识。将不能操作示教器控制 控制器,比如修改坐标系参数、运行程序等,此时示教器只能起到观测作用。



当控制权在"远程 IO 单元"或"远程 Modbus 单元"时,需要在启动速度栏指示程序第一次运行的启动速度百分比。通过外部 IO 修改速度后,(工位预约模式下的速度加、速度减),该值失效,机器人以设置的速度运行。通常该启动速度低于 100,在诸如工位预约模式下,确保第一次慢速运行。

机械锁定

在机械锁定模式下,示教或运行时,机器人不运动,但其他功能都正常。

机械锁定状态	×
当前模式:正常模式	
• 正常模式	
机械锁定	
确认	

错误信息保存

将控制器的错误信息保存到 SD 卡中。

错误信息导出

将 SD 卡中的错误信息导出到控制器的 USB。

3.2.7 功能扩展

a) 视觉标定

用于确定视觉坐标系与机器人相关坐标系的关系。详见 4.5 节视觉标定

b) 码垛工艺设置

在码垛工艺设置界面,可以查看并新增垛型。垛型用于在【监控】-【托盘变量】中进一步 发展为托盘变量。详见 4.3 节码垛工艺

c) 跟随工艺设置

用于配置直线型传送带和圆盘形转台的跟随工艺,配合与外部相机的交互,实现跟随动态抓 取。详见 4.4 节跟随工艺。

d) 锁螺丝工艺

设置螺丝锁紧过程的工艺参数,配合锁螺丝相关指令编程,实现锁螺丝动作。详见4.6节锁 螺丝工艺。

3.3 编程与运行

3.3.1 编程面板介绍

编程/运行面板如下图所示,面板左侧标号②部分为文件夹列表,右侧标号③部分为程序文件列表,上方标号①部分为文件编辑工具条。

Novance C 编程	o #	控 💮 设置	2	E E	
	Î	5 👜 –	-(1)		
🗋 文件夹列表 🔂 🗂	m	TeachProgram/x2	01509/		
TeachProgram	序号		文件名	文件大小	文件日期
x201509	001	a20150901.pro		236B	2015-08-17
xch	002	a20150902.pro		820B	2015-08-17
	003	b001.pro		1716B	2015-08-17
(2)	004	b002.pro		2216B	2015-08-17 😽
	005	c001.pro		2216B	2015-08-17
			(3)		
$\leftarrow \rightarrow$					
(1) 通知			?		

文件编辑工具栏:通过文件操作工具栏中的工具可新建、删除程序文件,也可对己有的文件 进行复制粘贴,双击程序列表中的文件名可以将其打开。



点击新建按钮创建一个新的程序文件,弹出如下窗口:

新建文件		×
文件名称(后缀.p	ro):	
a20150903		
确定	取消]

在文件名文本框中输入程序文件的名称,文件名只能由字母、数字以及下划线组成,且首位 必须为字母,长度不得超过 32 个字符。仅仅大小写不同的文件会被认为是同名文件,因此 会禁止使用大小写名称不同的文件。

输入文件名后点击确定完成文件创建,双击文件名称进入程序编辑面板。

文件夹列表:显示全部文件夹,使用文件夹便于对程序进行分类管理,每个文件夹中可包含 多个程序文件。点击"新建"可新建一个文件夹,单击某个文件夹可显示该文件夹下的程序列 表,双击可进入该文件夹,点击"返回"按钮退出当前文件夹。文件夹名称要求与程序名类似, 只能由字母、数字以及下划线组成,且首位必须为字母,但长度限定为 16 个字符。文件夹 嵌套最多三层



程序列表:显示当前文件夹下的所有程序,程序按字母 a-z,数字 0-9 的顺序排列,双击某个程序可以将其打开。

Invance 編程 國 推 () 设置 [] [] [] [] [] 021 1/ART, [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [InoTeach	Pad				
Image: Control of the control of th	Inovan	🦕 📝 编程 💽 监控 💮 设置		<u> </u>		
901 TART. 2 002 [0]: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••		■ ■ ■ = test.	Lpro			
002 [0]:	001	TART;				<u>(2)</u>
003 Movj P[0],V[30],Z[0]; 004 Movj P[1],V[30],Z[0]; 005 Movj P[2],V[30],Z[0]; 006 #Movj P[0],V[30],Z[5]; 007 #Movj P[1],V[30],Z[5]; 008 #Movj P[2],V[30],Z[5]; 009 Goto L[0]; 010 END; 001/0010 pint: J1: -5.143 J2: -7.527 J3: -1287.199 J4: 338.713 J5: 0.000	002	[0]:			0	
004 Movj P[1],V[30],Z[0]; 005 Movj P[2],V[30],Z[0]; 006 #Movj P[0],V[30],Z[5]; 007 #Movj P[1],V[30],Z[5]; 008 #Movj P[2],V[30],Z[5]; 009 Goto L[0]; 010 IND; 001/0010 pint: J1: -3.143 J2: -7.527 J3: -1287.199 J4: 338.713 J5: 0.000	003	/lovj P[0],V[30],Z[0];				$\overline{(5)}$
005 Movj P[2],V[30],Z[0]; 006 #Movj P[0],V[30],Z[5]; 007 #Movj P[1],V[30],Z[5]; 008 #Movj P[2],V[30],Z[5]; 009 Goto L[0]; 010 tND; 001/0010 Joint: J1: -5.143 J2: -7.527 J3: -1287.199 J4: 538.713 J5: 0.000 (4) (5)	004	/lovj P[1],V[30],Z[0];			+ ~	
006 ##Movj P[0],V[30],Z[5]; 007 ##Movj P[1],V[30],Z[5]; 008 ##Movj P[2],V[30],Z[5]; 009 Goto L[0]; 010 END; 001/0010 Joint: J1: -3.143 J2: -7.527 J3: -1.287.199 J4: 338.713 J5: 0.000 (< 9)	005	/lovj P[2],V[30],Z[0];				
007 #Movj P[1],V[30],Z[5]; 008 #Movj P[2],V[30],Z[5]; 009 Goto L[0]; 010 END; 001/0010 J2: -7.527 J3: -1287.199 J4: 338.713 J5: 0.000 J6: 0.000	006 #	#Movj P[0],V[30],Z[5];				-6
008 ##Movj P[2],V[30],Z[5]; 009 Goto L[0]; 010 END; 001/0010 Jeint: J1: -3.143 J2: -7.527 J3: -1.287.199 J4: 338.713 J5: 0.000 J6: 0.000 < 9	007 #	#Movj P[1],V[30],Z[5];			$\mathbf{\vee}$	_
009 Goto L[0]; 010 END; 001/0010 Joint: J1: -3.143 J2: -7.527 J3: -1287.199 J4: 338.713 J5: 0.000 J6: 0.000 9	008 #	#Movj P[2],V[30],Z[5];				$\overline{7}$
010 tND; 001/0010 Joint : J1: -3.143 J2: -7.527 J3: -1287.199 J4: 338.713 J5: 0.000 J6: 0.000 < 9	009	ooto L[0];				
001/0010 Joint: J1: -3.143 J2: -7.527 J3: -1287.199 J4: 338.713 J5: 0.000 J6: 0.000 K 9	010	ND;			Q	8
001/0010 Joint: J1: -3.143 J2: -7.527 J3: -1287.199 J4: 338.713 J5: 0.000 J6: 0.000						
001/0010 Joint: J1: -3.143 J2: -7.527 J3: -1287.199 J4: 338.713 J5: 0.000 J6: 0.000					$ \sim$	
	001/0010	Joint : J1: -3.143 J2: -7.527 J3	3: -1287.199 J4: 338.713	J5: 0.000 J6: 0.000	< 2	-9
	•)通		\$?			

编号	功能	描述		
4	和它沪提工日夕	对程序文件进行编辑操作,详细说明见		
L	住广编再工共余	3.3.4 程序编辑		
		该区域显示程序指令的具体内容,单击		
2	程序指令编辑区	可选中某行,被选中的行变为蓝色。双		
		击某行可修改该行指令。		
3	程序行号区	显示每条指令所在行的行号。		
Л	当前行/百行粉	显示被选中的命令行的行号和该程序当		
4	当时们/芯门奴	前包含的总行数。		
-	空位按钮	点击该按钮,弹出下图所示窗口,输入		
5	足也19组	行号,光标可跳转到指定行。		
6	页面添动文	点击单箭头光标跳转一行,点击双箭头,		
0	火田依幼东	程序翻页。		
7	搜索/替换按钮	搜索或替换程序中的内容		

8	坐标显示区	显示机器人当前坐标信息。		
q	示教面板按钮	点击该按钮,调出示教控制面板。如图		
5		所示,示教面板的使用说明参见 3.3.2.		
10	缩放按钮	编辑区的缩放		
11	自动行行的	以黄色箭头标示启动行,用来表明程序		
11	后列门你识	的启动位置。		

定位按钮弹出小键盘如下图所示:



关于黄色箭头——启动行:

启动行,用来表明程序的启动位置。在程序运行过程中,启动行会随着程序选中行(蓝色选中状态)同步向后执行。但非运动时,人为点击列表,程序选中行变更,启动行不会变更。

3.3.2 指令编辑

指令编辑器提供了机器人编程所需的全部指令以及语法格式,免去使用键盘输入的麻烦,降低用户的开发难度。文档以以下任务为例,讲解示教编程过程,相关指令的详细描述参考第2章。

任务描述:如图所示,P[0]、P[1]、P[2]是空间中的三个点,要使机器人末端完成以下轨迹: P[0]-P[1]-P[2]-P[1]-P[2]-P[1]-P[0]。



首先通过 3.3.2 中的示教方法将机器人末端移动到 P[0]点,在程序编辑工具条中点击"添加"

按钮 · 弹出指令编辑器界面,如图所示。图中右边部分给出了常用指令,左边部分对指令进行了分类,点击指令类别按钮,右边将显示该类型的全部指令。



当点击某个指令时,将显示该指令的语法结构和参数列表,此处选择"运动指令"->"Movl",显示如下界面。



通过 Movl 指令将机器人移动到期望位置点,完成该指令的编辑需要以下四步:

第一步:示教期望位置

通过示教将机器人移动到期望的点 P[0](上文已完成),图中框①显示了机器人当前位置的坐标。

第二步: 添加位置点变量

图中框②部分可添加/修改位置点变量,点击"新增点"当前位置点 P[0]被保存为新的位置变量;选中某个已有的位置变量后点击"修改点",位置变量更新为当前位置数据。

注意:在非关节坐标系下取奇异点会出现报错!

第三步:指令参数编辑

如图中框③所示,指令列表已经给出,用户只需修改参数值,"[]"内为用户可修改的参数 值,参数值可以是数值或变量。每个参数的含义与使用参考第2章。 第四步:插入指令 点击框④中的保存,编辑的指令被插入到当前行的下一行,如图所示。

Inovance 🗹 编程 💿 监控 💮 设置
🚰 🕒 🖻 💼 #= TeachProgram/x201509/a20150903.ç 🖺 👼 🕞
001 START;
002 Movi P[0],V[30],Z[0];
003 END; 新插入的指今
×
*
02/0003 X: 363.815 Y: 009.545 Z: 084.169 A: -152.845

执行图中指令机器人可实现从当前位置运动到 P[0]点的任务。任务中需要在 P[1] 、P[2]间循 环两次,此处选择使用 For 指令。点击:流程控制指令->For,弹出 For 指令编辑窗口,如图 所示:

For <exp1> , <exp2> , Step[1</exp2></exp1>	.]		保存 × 取消
左操作数	操作符 =	右操作数	
B R	< >	数字 B R	
LB LR	<= >=	LB LR	

For 指令有三个参数,分别点击各参数对其进行编辑,如图所示:

For B0=0 , B0<2 , Step[1]			森 × 取消
左操作数 0	操作符 < < > <= >=	右操作数 2 数字 B R LB LR	

最后点击"保存", For 循环指令插入到程序中, 如图所示:

	▶ ■ ■ #= TeachProgram/x201509/a20150903.p	G
001	START;	_
002	Movl P[0],V[30],Z[0];	•
003	For B0=0,B0<2,Step[1]	
004	EndFor;	\mathbf{A}
005	END;	•

完成任务的剩下操作将在下节补充。

3.3.3 文件编辑

编写程序时不但需要插入新的指令,还需要对已有的指令进行编辑操作,通过编辑工具可实现编辑操作,编辑工具条如图所示:



多选:点击该按钮后,程序行号前出现多选框,可以选中多行程序。

添加:添加一条新的运动指令,点击该按钮后出现指令编辑器窗口。在指令编辑器中选择、 编辑要插入的指令。

复制:复制选中的一条或多条指令。

粘贴:将复制的指令插入到当前行的下一行。

注释: 注释掉一条语句, 使得该语句无效, 对已注释的语句施放会取消注释

保存:将程序指令保存到机器人控制器中。

历史记录:显示最近打开的文档。

返回:返回到程序列表面板。

接着按照 3.3.3 中的操作添加到达 B 点和 C 点的运动指令,如图所示:



任务中机器人需要从 C 点返回 B 点,指令与上图中第 4 行指令相同,最后回到 A 点,与第 2 行指令相同,可以选择使用复制/粘贴工具。

第一步:单击选中要复制的指令,点击复"复制"按钮

第二步:选中粘贴位置的上一行,点击"粘贴"按钮,如图所示。

E E E E E E E E E	
001 START;	
002 Movl P[0],V[30],Z[0];	9
003 For B0=0,B0<2,Step[1]	
004 Movl P[1],V[30],Z[0];	~
005 Movl P[2],V[30],Z[0];	~
006 EndFor;	
007 Movl P[1],V[30],Z[0];	•
008 Movl P[0],V[30],Z[0];	\mathbf{i}
009 END;	•

程序中使用了循环语句,如果不使用循环,可将三行指令复制,此时需要用到多选,点击"多 选"按钮,行号前出现多选框,此时可选中多行指令,如图所示。



选中后进行复制/粘贴操作,并将 For 指令去掉,也可实现任务中的运动轨迹,如图所示

001 START;	
002 Movl P[0],V[30],Z[0];	
003 ##For B0=0,B0<2,Step[1]	
004 Movl P[1],V[30],Z[0];	•
005 Movl P[2],V[30],Z[0];	
006 ##EndFor;	
007 Movl P[1],V[30],Z[0];	
008 Movl P[2],V[30],Z[0];	5
009 Movl P[1],V[30],Z[0];	
010 Movl P[0],V[30],Z[0];	
011 END;	

编辑完成后保存程序。

3.3.4 程序运行

在运行前,建议在编辑状态下调试程序。注意:示教编程模式下,程序的连续运行、单步前进、单步后退均为点动模式。调试完成后,切换到运行模式,即可运行当前程序。界面如图所示,左边显示程序,右边显示运动过程中机器人关节角度和基坐标点(机器人本体末端在

基坐标系下位姿)的变化,上方显示当前的运行时间和所处的行号,可通过右下方的运动控制按钮控制程序的启停。

InoTeachPad			x
Inovance C Z	行 回 监控 ⑥ 设置	x E	9 2 0
🗉 xc.pro	④ 0时0分0秒	1/4	观察窗口:
001 START;		<i>(</i> - D	X: 911.895
002 Movj P[0],V[30	运行时间],Z[0];	红豆	Y: -03.215
003 Delay T[700];			Z: 695.252
004 END;			A: 127.861
			B: 030.080
			C: -161.274
			J1: 002.968
			J2: -15.379
			J3: -09.037
			J4: -37.645
			J5: -69.742
			J6: 254.953
			坐标值 数字变量 IO监控
• 通知 停止状态			

运行时间:是指启动到停止所用的时间。而非仅仅单个程序运行时间,这在多程序连续运行 (如工位预约、主子程序调用)非常有用,提供运行的总时间。

3.4 监控

3.4.1 变量监控

通过变量监控面板可以监控程序运行过程中各变量的值,变量包括全局数值变量、局部数值 变量、位置变量,全局平移变量和局部平移变量,变量在程序中的使用说明参考第2章。列 表头为蓝色时,表明该列表被选中,可通过右侧翻页控制按钮选择性翻页。

InoTeac	InoTeachPad											
Inova	nce (乙 编程	🧿 监控 🤇	<u>(</u>) 设置			<u>_</u>		$\overline{\begin{array}{c} \hline \hline$			
1	量	IO监控	通信状态	司服状态	日志版	本信息						
全局数	她值变量	局部数值变量	位置变量	全局平移变量	局部平移变量	托盘变量						
收藏	变量名	ない 数値	收蘠	₹ 变量名	数值	收藏	变量名	数值				
	B000	0		R000	0		D000	0.000	1			
	B001	0		R001	0		D001	0.000				
	B002	0		R002	0		D002	0.000				
	B003	0		R003	0		D003	0.000				
	B004	0		R004	0		D004	0.000				
	B005	0		R005	0		D005	0.000				
	B006	0		R006	0		D006	0.000				
	B007	0		R007	0		D007	0.000				
	B008	0		R008	0		D008	0.000	×			
	B009	0		R009	0		D009	0.000	×			
Joint:	J1:6	i6.763 J	2:-44.959	J3:-791.839	J4:-257.366			<	2			
● 通												

a) 全局数值变量和局部数值变量

双击某个变量弹出如下窗口,此时可修改变量的值。

B值修改			×
B000	0	[0,255]	
	确定	取消	

b) 位置变量

可替换、添加、删除、重命名位置变量,如图所示。 选中某个位置变量,点击"替换"位置变量的值被机器人当前位置替换。 点击"添加"按钮,可添加一个新的位置变量,变量值为机器人当前位置。

InoTeachPac	ł									
Inovance	[] 编	程 🕑	监控 🔘	设置		<u>i</u> 🕺	<u> </u>			<u></u>
变量	IO监	控 通信	犬态 伺服	状态 E	1志 版本	本信息	替换落	添加 删除	重命名保存	
全局数值	变量 局部数	值变量 位于	雪变量 全原	局平移变量 局	部平移变量	托盘变量		6		
变量名	J1/X	J2/Y	J3/Z	J4/A	J5/B	J6/C	坐标系	工具号	用户号	
P[000]	65.037	-53.558	-438.287	-106.162	0.000	0.000	1	0	0	
P[001]	45.188	-53.558	-438.286	-106.162	0.000	0.000	1	0	0	
P[002]	20.886	-53.558	-438.286	-106.162	0.000	0.000	1	0	0	
P[003]	-2.471	-53.558	-438.287	-106.162	0.000	0.000	1	0	0	
P[004]	-34.513	-53.558	-438.287	-106.162	0.000	0.000	1	0	0	
P[005]	-58.893	-53.558	-438.286	-106.162	0.000	0.000	1	0	0	
										≽
Joint:	J1:66.763	J2:-44.9	59 J3:-	791.839	J4:-257.366	运行	了到选定 位	置变量	<	2
●) 通知					?					

运行到位置变量:

选中该行变量,点击下方的"运行"按钮即可运行到位置变量处。

双击某个变量,可对其进行修改,如图所示。

P[0]			×
J1/X -91.491	J2/Y -18.494	坐标系 1 臂参数1 -1	臂参数2 0
J3/Z -1798.131	J4/A 8.799	工具号 4 臂参数3 0	臂参数4 0
J5/B 0.000	J6/C 0.000	用户号 0 取当前臂参	数 确定 取消

位置变量监控特性:

1.暂停或停止时,监控窗口显示的位置变量才刷新。
2.由于程序的预进,观测到的位置变量值可能存在超前。

c) 全局平移变量和局部平移变量

双击某个变量弹出如图所示窗口,可对变量进行修改。平移变量的值可在框中直接输入,也可在通过"取点 1"、"取点 2",然后点击"计算平移量"得到。单击"确定",参数被保存。

PRO	PR001										
参考	点一 取当	前点 1	L			参考	点二 取当	前点	2		
J1:	14.967	J2:	-27.890	J3:	-2450.510	J1:	26.424	J2:	-18.039	J3:	-2450.510
J4:	-349.780	J5:	***	J6:	***	J4:	-349.780	J5:	***	J6:	***
Crd:	1	Tol	0	Usr	0	Crd	1	Tol	0	Usr	0
PRO	PR000 计算平移量										
J1:	11.456	J2:	<mark>9.851</mark>	J3:	0.000	Crd	1	Tol	0		确定
J4:	0.000	J5:	0.000	J6:	0.000	Usr	0				取消

d) 托盘变量

托盘变量包含着托盘可以复制、粘贴、删除、修改对应的托盘变量。(托盘变量与平移变量 类似,一共存在 **256** 个托盘变量可供使用)。

InoTeachPad							• ×
Inovance	🖸 编程 🙋	监控 🙆	设置				•
变量	IO监控 通信	状态 伺服	跋态	日志版	本信息		
全局数值变量	局部数值变量位	置变量 全)	局平移变量	局部平移变量	托盘变量		
托盘序号	托盘名	层数	每层个数	奇偶层反向	标签朝外	垛型名	1
000	0	2	18	0	0	PM_A_18_189	
001							
002							
003							
004							
005							
006							
007							
008							×
009							×
Joint: J1	:66.763 J2:-44.9	959 J3:	791.839	J4:-257.366			_
●通知				?			

双击一个空的托盘变量,会跳转到"垛型选择"页面;选择完成,点击"新建托盘"后,则进入托盘变量的编辑界面。

关于更多托盘变量的信息详见 4.3 节码垛工艺。

3.4.2 IO 监控

IO 监控面板可以监控/改变系统 IO 的状态,分为数字信号监控和模拟信号监控两部分。 系统会根据开机连接时读取的 IRLink 模块信息来显示 IO。

a) IN/OUT

界面左侧列表为输入数字(IN)信号,右侧列表为输出数字(OUT)信号。每个输入数字信号(In[***])的状态都在当前页面中显示。

InoTeach	hPad								•
Inovar	nce	🕑 编程	◎ 监控	() 设置			<u>r</u>	50	\bigcirc
变	量	IO监控	通信状态	伺服状态	日志	版本	信息		
IN/	OUT	AD/DA							
	收讙	IO号	状态	强制开关		收藏	I0号	状态	
		In[000]	ON	不强制			Out[000]	OFF	
		In[001]	OFF	不强制			Out[001]	OFF	
		In[002]	OFF	不强制			Out[002]	OFF	
		In[003]	OFF	不强制			Out[003]	OFF	
		In[004]	OFF	不强制			Out[004]	ON	
		In[005]	OFF	不强制			Out[005]	OFF	\sim
		In[006]	OFF	不强制			Out[006]	OFF	
		In[007]	OFF	不强制			Out[007]	OFF	≫
Joint:	JI	:66.764	J2:-44.959	J3:-791.837	J4:-257.30	56			
●) 選	知				?				

翻页:

列表头为蓝色时,表明该列表被选中,可通过右侧翻页控制按钮选择性翻页。

输入数字信号的强制控制:

开启强制模式,模拟输入信号变更为人为设置状态。此时,信号的状态与外部接线的实际输入无关。当恢复回"不强制"状态,输入信号的状态又返回到外部接线输入的实际值。 在使用时,先点击列表中对应 In 信号的强制开关,使之变更为"强制";然后即可点击状态, 人为切换 ON/OFF。

注意: IN[000]-IN[003]为系统 IO,分别代表急停、使能、切换,用户更改无效。

输出信号的状态控制:

一般情况下,直接点击对 Out 信号的状态项,切换 ON/OFF。

切换需要 IO 控制权状态为 RC_ACTIVE, 否则状态显示为灰色, 尝试在示教器人为更改状态 时会失败,并提示缺少控制权。这些操作都会变更 Out 控制权:利用 InoRobShop 配置 IRLink 端口控制权为 PLC;在示教器外设配置-I/O 配置中为某项功能关联了输出信号。详情见 5.3.3 IO 权限管理。

b) AD/DA

界面左侧列表为输入模拟量(AD)信号,右侧列表为输出模拟量(DA)信号。每个模拟量 信号的状态都在当前页面中显示。

输出类型:配置模拟量信号的类型是电流还是电压。

范围:模拟量信号的范围,根据 IRlink 产品型号,每个模拟量端口都有几种选定范围。 状态:模拟量的参数值。当为电压信号时,以 V 为单位;当为电流信号时,以 mA 为单位。 点击状态项,即可指定输出值。

在示教器【设置】-【外设配置】-【IRLink 配置】中,或 InoRobShop 等其它软件中,可以更 改模拟量端口的属性(包括这里监控中显示的输出类型、范围),但需要重启生效。

输出模拟量信号的开关:用于控制输出信号是否被设置为状态里指定的值。当开关为 OFF 时,即使状态值被变更,实际也不会生效。点击即可切换开关。

与 OUT 类似, DA 信号的状态变更, 也需要该 DA 的 IO 控制权为 RC_ACTIVE。关于 IO 控制权, 详见 5.3.3 IO 权限管理。

In	oTeachPa	nd										
	Inovance	. (🖸 编程	◎ 监	空 💮 设	置			<u>i</u>	- 50		\bigcirc
	变量	1	IO监控	通信状态	6 伺服状系	5	日志	版本值	記			
	IN/O	UT	AD/DA									
	收藏	序号	输出类型	范围	状态	收藏	序号	输出类型	范围	状态	开关	
		00	电压	-5~5V	1.8		00	电压	0~5V	5	OFF	
		01	电压	-5~5V	0		01	电压	0~5V	0	OFF	
		02	电压	-5~5V	0		02	电压	0~5V	0	OFF	
		03	电压	-5~5V	0		03	电压	0~5V	0	OFF	
		04	电流	0~20mA	0							
		05	电流	0~20mA	0							\sim
		06	电流	0~20mA	0							
		07	电流	0~20mA	0							≫
J	oint:	J1:0	0.000	J2:-0.000	J3:0.000)	J4:0.0	000				< 2

3.4.3 通信状态

InoTeachPad		编程	◎ 监控	() 设置		1	
变量	IO	监控	通信状态	伺服状态	日志版	本信息	
	[夕:	你		状态	
	-		Ether	Net1	动态IP	: 10.44.53.26	-
	-		Ether	Net2	静态IP:	192.168.23.25	
	-		控制器	BUSB	ป	设备未连接	
			SD	卡	已连	接并成功挂载	
			Ether	CAT1		通信正常	
			IR-li	nkl		通信正常	
Joint:	J1:66.763		J2:-44.959	J3:-791.839	J4:-257.366		< 👱
● 通知					?		

该界面可查看系统硬件的状态,如图所示,包含以下几种情况:

名称	状态分类	名称	状态分类
	网线未连接		网线未连接
	动态IP: XX.XX.XX.XX		静态IP: 192.168.23.25
EtherCAT1	被禁用	EtherCAT2	被禁用
	未定义状态		未定义状态
	信息获取失败		信息获取失败
	设备未连接		设备未连接
	已连接并成功挂载		已连接并成功挂载
控制器 USB	已连接但挂载失败	SD卡	已连接但挂载失败
	未定义状态		未定义状态
	信息获取失败		信息获取失败
	通信正常		通信正常
	从站掉线		从站掉线
	网线未连接		网线未连接
EtherCAT1	连接了非 EtherCAT 设备	IR-link1	连接了非IR-link 设备
	被禁用		被禁用
	未定义状态		未定义状态
	信息获取失败		信息获取失败

EtherNEt2 直接连接时,如果 EtherNet1 接了外网,则能看到 EtherNet1 的动态 IP。

3.4.4 伺服状态

在伺服状态面板中能实时监控每个伺服参数。

InoTeachPad							- • •
Inovance	🕐 编程	◎ 监控	(6) 设置		X		
变量	IO监控	通信状态	伺服状态	日志	版本信息		
J1	J2	13	J4				
序号	当前值		参数名	3		备注	
00	1020		伺服软件机	反本号		H0100	
01	462850		伺服软件非构	示版本号		H0002	
02	23110		编码器软件	版本号		H0004	
03	14101		电机型	号		H0000	
04	2		伺服型	号		H0102	
05	1		绝对位置	模式		H0201	
06	-1		实际电机	转速		H0B00	
07	0		转矩指	Ŷ		H0B01	
08	0		平均负载	成率		H0B12	×
09	-50740613		绝对位置	反馈		H0B17	×
Joint:	J1:66.763 J2	:-44.959	J3:-791.839	J4:-257.3	56		< 👤
● 通知				?	(

3.4.5 日志

通过监控中的日志面板可以查看操作记录以及报警记录,如图所示。日志记录了每一次操作的内容与操作时间;报警记录了操作过程中出现的异常,日志和报警记录可以为故障诊断提供信息支持,机器人报警的处理方法参考附录三。

InoTe	achPac									• 💌
Ino	vance	☑ 编	程	◎ 监控	(3) 设置					•
	变量	IO监控	Î	通信状态	伺服状态	日志	版本信息			
損	操作日常	志 报警日	志							
序	号		时间				详细信息描述			
	0	2017-01-1	1 13:	50:42.459		用户	•操作: 打开监控模	块		1
	1	2017-01-1	1 13:	50:33.395		用户	•操作: 打开设置模	块		
	2	2017-01-1	1 13:	41:35.070		用户	•操作: 打开监控模	块		
	3	2017-01-1	1 13:	36:28.932		用户	・操作: 打开编程模	块		
	4	2017-01-1	1 13:	34:20.823		用户	•操作: 打开监控模	块		
	5	2017-01-1	1 13:	34:11.846		用户	□操作:打开设置模	块		
	6	2017-01-1	1 13:	34:07.211		用户	操作: 打开设置模	块		
										×
Joint	t:	J1:66.763		J2:-44.959	J3:-791.839	J4:-257.5	366		<	2
	通知					?				

注意:清除报警是通过双击右上角的报警灯来清除。当出现限位报警时,可以通过反向运动 清除。

3.4.6 版本信息

该界面可查看版本号,如图所示。

InoTeachPad		扁程				D +		Ţ	50	
党里	IOH	111 I	迪信 状态	何服私态	1	口志 九	X 41后忌			
			对	象			版本			
			示教	器版本			S01.14N	101		
			控制	器版本			S01.14N	101		
			InoRob	Shop版本			2.1.*.	*		
Joint:	J1:66.763		J2:-44.959	J3:-791. 8	39	J4:-257.366				< _
(1) 1745						0	(\mathcal{D}	\mathcal{D}	
● 通知						?	C			

厂家模式下,能看到更多信息。

3.4.7 锁螺丝状态

用于显示当前单个锁螺丝的过程记录和所有锁付操作的统计。详见 4.6 节锁螺丝工艺。

InoTeachPad							
Inovance	🕑 编程	◎ 监控	(6) 设置				2 🔎
变量	IO监控	通信状态	伺服状态	日志	版本信息	锁螺丝状态	
							计数清零
			燙项		值		
		锁	付结果		NULL		
		终	点扭矩		0		
		锁付	周期(ms)		0		
		锁	付圈数		0.000		
		锁付总数			0		
		合	格个数		0		
		滑	牙个数		0		
		浮	锁个数		0		
		N	G个数		0		
		ŕ	計格率		0%		
Joint:	J1:17.768	J2:34.709	J3:-633.836	J4:-359.03	30		< 2
● 通知	示教器版本信息	思不匹配		?	(

4 应用性功能

4.1 工位预约

工位预约是多个工位共用一套机器人控制器和示教器的解决方案。该项功能支持最多三个工 位,对应有三个加工程序;当某个工位能发出加工请求时,就能利用工位预约控制机器人在 该工位上加工。其它工位发加工请求,机器人则会在当前程序执行完后前往相应工位加工。 当前程序执行完之前,多个工位发出请求,则机器人会按优先级处理。例如工位1先发出请 求,随后另外两个工位3、2也先后发出请求,则系统会先运行第一个发出请求的程序(即 工位1),随后按优先级运行剩下的程序。(若工位2优先级高于3,则先执行2再执行3)



在实施前,提前设计外部控制盒上的按钮与对应的 IO 功能,以及对应的 IRLink 接线端口。 然后连接硬件设备并在示教器上进行 IO 设置(在【设置】-【系统设置】-【IO 设置】窗口, 详见 3.2.6 (f) I/O 设置)。最后切换到工位预约模式即可。

配置示例:

需求:机器人有3个工位。3个工位协同运作,控制机器人运动。 实施:

1. 配置一个 IRLinkRTU, 后接至少两个 0808 模块, 在示教器的 IRLinkRTU 页面增加对应配置。

通讯设置	ECAT扩展	IRLinkRTU	时间日期	用户设置	I/O设置	其他设置	
RTU数:1	添加删除		D设置_RTU1				
RTU_1	详细信息	ж	站数:2				
		3	添加 从站0:0	808 删除			
		3	忝加 从站1:C	808 删除			
		3	忝加				

2. 依照下表接线,并进行 IO 设置。

IO 功能	IO 选项	IO 接线
急停	IN[3]	第一个 0808 模块的第 4 个输入端口
清除报警	IN[4]	第一个 0808 模块的第 5 个输入端口

启动	IN[5]	第一个 0808 模块的第 6 个输入端口
停止	IN[6]	第一个 0808 模块的第7个输入端口
暂停	IN[7]	第一个 0808 模块的第 8 个输入端口
工位程序1	IN[8]	第二个 0808 模块的第1个输入端口
工位程序 2	IN[9]	第二个 0808 模块的第 2 个输入端口
工位程序3	IN[10]	第二个 0808 模块的第 3 个输入端口
速度加	IN[11]	第二个 0808 模块的第 4 个输入端口
速度减	IN[12]	第二个 0808 模块的第 5 个输入端口

总体连接示意图如下:



3. 连接示教器,在正常模式下,在每个工位上进行示教,保存程序。在 IO 设置中选择 IO 子程序。



4. 在示教器【系统设置】-【其他设置】-【控制设备】中切换为"远程 IO 单元",系统将自动切换到运行模式。按下外部控制的"启动"按钮,在某个工位需要加工时,触发其工位程序按钮即可。

注意事项:

- 一个工位正在被运行或处于待运行状态时,再次响应该工位会无效。
- 运行过程中不能进行控制设备的变更。
- 在工位预约模式下,示教软件只能进行监控和解除工位预约模式,不能进行其它操作。
- 工位预约启动速度是指开启工位预约后,默认的机器人运行速度,是一个百分比。通过 外部 IO 修改速度后,(工位预约模式下的速度加、速度减),该值失效,机器人以设置 的速度运行。工位预约的启动速度根据需求自由配置,默认值为 100 代表以最大速度的 100%运行。
- 工位预约中的工位程序应当尽量避免死循环,但是一旦出现,则亦可以使用,比如在工位1的程序出现无限循环现象,则一直在此处循环,不进入工位2。

modbus 工位预约

通常的工位预约是 IO 接线直接控制的,只能控制 "IO 设置"中的内容。而利用 modbus 工 位预约能达到更多的控制,如具体的速度值设定,读取伺服报警等等。

配置:

1、通过二次开发配置 modbus 从站。(见 modbus 具体配置说明)

2、【设置-外设配置-I/O 配置】中选择子程序路径,其后 IO 选项要选择非 NULL,可以是未配置过的任意 IN 端口。

注意:使用 modbus 外设控制时,应避免再使用外部实际接线的 IO 控制,以免控制冲突。 3、【系统设置-其他设置-控制设备】中选择远程 Modbus 设备。

操作:

参照《modbus 从站地址表》使用控制命令控制。modbus 从站地址表相比示教器上的 IO 设置能提供更多的控制功能。Modbus 从站地址表:(详见附录三)

4.2 API 功能

API 是外部设备作为客户端,与机器人控制器作服务器通讯接口,外部设备可以利用这些 API 监控或设置机器人的状态。

API 使用的前提条件

应用端的利用 API 控制机器人或变更参数需要获取控制系统的控制权。否则只能利用 API 读取、监控机器人状态。关于系统控制权详见 5.3.1 权限管理。

API 使用

VS 平台 C++语言应用 API 简介:

1、启动 VS,新建一个 C++工程。

2、将提供的动态链接库(IMC100API.dll)、头文件(IMC100API.h)和 lib 文件(IMC100API.lib) 复制到工程文件夹中。

3、在应用程序文件中加入头文件的声明, #include "IMC100API.h"。

4、用户就可以在工程中调用 API 库中的任何函数,开始编写应用程序。

API 指令详见附录三。

监控类应用

1、需要与目标机器人建立连接,调用 Init_ETH()函数。

2、调用对应监控类函数即可。

控制类应用

1、通过示教器,选择控制设备为远程以太网设备。

2、与目标机器人建立连接,调用 Init_ETH()函数。

3、调用 Acqpermit()函数取得当前控制权,如果部分控制指令需要较高级别用户模式,则需要调用 UserLogin()函数登陆到对应模式。

4、调用相关控制函数。

4.3 码垛工艺

码垛工艺是围绕托盘变量进行的设置、编程。托盘变量包含着一个码垛托盘相关的一系列信息,既包含垛型名、托盘层数、每层个数、奇偶特性等信息,也包含生成的托盘的放置点位置信息。托盘变量是依据垛型产生的,垛型指码垛托盘的一层排布规则,用户可根据自身需求,扩充垛型。

完整的码垛操作可分为三个步骤:

- 1. 新建垛型(若已存在满足需求的垛型,可跳过)
- 2. 编辑托盘变量
- 3. 码垛编程

4.3.1 新建垛型

新建垛型是在【设置】-【工艺设置】-【码垛工艺设置】页面操作的。在码垛工艺设置页面, 能看到所创建的所有垛型。点击"新建垛型"按钮,即可开始新建。

垛型是基于两种基本垛型的,一种是旋转垛型,一种是阵列型。新建时按各自的方式生成垛型,保存后退出即可。

对于旋转型,几个货物平行排布成一堆,四堆一致的货物排成旋转样式。新建该种垛型时,只需填入每层个数及垛型名即可生成垛型。最终生成的垛型名会自动增加前缀 "PM_R_"。如下图,新建一个每层 16 个货物的旋转型垛型。



对于阵列型,几个货物以竖直或水平方向平行的排成一列,多个具有各自特点的列组合成整 个垛型。填写"新列数量"和"新列方向",然后点击"新增一列",则可完成一列的创建。 按照这种方式,新增个多列,构成总体垛型。最终生成的垛型名会自动增加前缀"PM_A_"。 如下生成一个三列的阵列垛型:

	第一列	第二列	第三列
列数量	4	2	4
列方向	水平	竖直	水平



4.3.2 编辑托盘变量

对于编辑托盘变量,在【监控】-【托盘变量】页面完成。

双击托盘变量,若该托盘变量为空,则自动新建托盘变量,此时需要选择垛型,然后依据该 垛型配置托盘,最终生成托盘放置点。若现有垛型不满足需求,则应进入【设置】-【码垛 工艺设置】页面,新增垛型。

若监控页面选择的托盘变量不为空,则自动进入托盘编辑页面。在该页面中修改托盘参数, 重新生成托盘点。 新建托盘变量

修改托盘变量



注意:

修改托盘变量仅限于保持同一垛型的托盘修改,若需要更改垛型,则应在【监控】-【托盘 变量】页面,删除该托盘变量,再新建托盘变量。

其中,生成托盘点的标准流程:

托盘校准-托盘设置(奇偶层、标签设置)-生成点-托盘调节及验证(修改点、层复制、排序、运行点)。

全局数值变量)	局部数值变量	位置	变量 全局	平移变量 局	部平移变量	托盘变量		<u>†</u> ∎ ₽ ₽
托盘号	0	序号	х	Y	Z	A	В	С
货物长(mm)	640.00	PO	1277.992	60.028	1518.231	-89.990	-0.005	-0.007
货物宽(mm)	110.00	001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
层高(mm)	320.00	002	0.000	110.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	003	0.000	220.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<u> </u>	004	0.000	330.000	0.000	0.000	0.000	0.000
间距(mm)	0.00	005	375.000	265.000	0.000	90.000	0.000	0.000
托盘尺寸mm 100	0x1000x1000	006	485.000	265.000	0.000	90.000	0.000	0.000
托盘校准	层复制	007	595.000	265.000	0.000	90.000	0.000	0.000
奇偶同向	无标签	800	705.000	265.000	0.000	90.000	0.000	0.000
生成点	运行点	009	-265.000	705.000	0.000	-90.000	0.000	0.000

托盘校准:采用类似用户坐标系设置的三点法构建坐标系,作为托盘的第一点。

奇偶同向/奇偶反向:点击按钮切换奇偶特性。奇偶同向指奇数层与偶数层货物方向相同; 奇偶反向指奇数层与偶数层货物方向相反,货物以交替排布的方式堆叠。

无标签/标签朝外/标签同向:

一般的货物的标签贴在货物的 4 个侧面上,利用本功能可以人为设置标签的朝向。 设后续所有货物的标签朝向与第一个朝向所成角度为 X。

无标签:不考虑标签朝向,按最相差最少的角度排布,特点:-90< x <=90。

标签朝外:保证第一个标签(基准点)朝外,则其它所有标签朝外,特点:-180< x <=180。 标签同向:横竖朝向都相同,特点: 0<= x <180。



生成点:根据垛型、货物长宽高、层数、间距、基准点,生成最终的托盘放置点数据,包含着该托盘上放置货物的每个位置点。

修改点:双击托盘变量数据列表行,修改值。

层复制:将一层数据复制到另一层。

运行点:运行到右侧列表中的选中行的位置,常用于检测。

排序:生成点之后,需要调整托盘中货物拜访的先后次序。在托盘变量页面右上角有个按钮,点击跳转到新页面,如下:
InoTeachPad								×
Inovance	🕑 编程	◎ 监控	(3) 设置			34		
变量	IO监控	通信状态	日志	版本信息				
全局数值变量	局部数值变量	直 位置变量	全局平移变	量 局部平移变量	托盘变量			
码垛类型:	旋转型							
垛型名: I	MD_R_8			8				
		5	6					
				7				
			2					☆
奇数层			1	3	4			••
排	序		1			保存	退出	≽
Tool[0] at Base:	: X:323.017	Y:220.532	Z:-1.698	A:66.394			<	2
●通知				?		\mathbf{O})

该页面中,托盘上货物的默认顺序会以数字在图形上显示。点击"排序"按钮,托盘上货物 变得可点击。依次点击各个货物,便按点击顺序的先后确定了货物的顺序。 注意:

若需修改,再次点击"排序"按钮即可。

在一次排序完之前禁止再次点击"排序"按钮进行排序操作。

排序完成后注意保存。

4.3.3 码垛/拆垛编程

一个完整的码垛程序编制包含以下两个步骤:

1. ReSetPallet 指令初始化托盘

2. 制作循环,执行码垛点的放置和收回

注意:循环每执行完一次,下次再运行放垛指令,会自动移动到下一个托盘点。若需强制运行到其它托盘点,则应使用 SetPalletRunNo 指令设置。运行过程中因故障停止后,可利用 SetPalletRunNo 指令重新设置开始点,接着上次运行。

范例:

START;

ReSetPallet[1];

For B0=0,B0<8,Step[1]; ##托盘上有 8 个货物,循环执行 8 次

MovToPut Pallet[1],P[1],50,0,50,V[80],PickV[30];

MovFromPut Pallet[1],P[1],50,0,50,V[80],PickV[30];

EndFor;

```
IsPalletFinished(Pallet[1],LB1);
If LB1==1
Print "OK";
EndIf;
End;
拆垛与码垛类似。
```

4.4 跟随工艺

跟随工艺是针对在传送带上运动的工件,机器人根据其运动的情况进行跟踪并进行拾取等操作的一种工艺,整个过程中工件在传送带上保持运动状态不停止,机器人与其建立动态同步关系,即机器人"跟踪"工件的运动,如示意图所示。



完整的跟随工艺操作可分为三个步骤:

- 坐标系设置。在传送带上建立用户坐标系,按照跟随运动的直线和圆盘传送带的两种形 式,用户坐标系设置分别选用"三点法"和"旋转法"。
- 传送带参数设置。其中包含基本参数、编码器、工件高度、检测参数等多个步骤,需要 按照先后次序进行设置。
- 3. 跟随指令编程。

实际流程大概为



功能规格:

(1) 支持直线和圆盘两种传送带类型;

- (2) 传送带数量: 可配置4条, 最多只能使能2条;
- (3) 检测方式:视觉或光电传感器;
- (4) 跟随运动指令: MoveL, MoveC, JumpL, 对于SCARA不支持MoveJ, Jump;
- (5) 工件种类: 同一传送带可设置16种不同类型的工件;
- (6) 视觉数据类型: 机器人坐标或像素坐标;
- (7) 视觉通信格式: TA, X1,Y1, theta1,T1, TA, X2,Y2, theta2,T2……;
- (8) 一帧图像中对象的数量: 最多10个;
- (9) 对象存储队列长度: 500个。
- (10) 传送带速度限制: 直线型 60m/min, 圆盘形 30r/min.

4.4.1 坐标系设置

坐标系设置是在【设置】-【坐标系设置】-【用户坐标系】页面操作的。 直线运动平台:



P1为原点,保持标定板在运动过程中与传送带位置不变,使 P1移动到 P2位置,P1-P2为 x 正方向。P3为 xy 第一象限内的点。

取点具体方法:

三点法: (原理: 三点确定一个平面)

工具坐标系	用户坐标系		
当前用户	迟1		用户1 直接输入法 三点法 旋转法
		×	
	1	×	·····································
	2	×	取点1 未定义
	3	×	取点2 未定义 生成
	4	×	取点3 未定义
	5	×	
	6	×	X 0.000 mm Y 0.000 mm Z 0.000 mm
	7	\times	A 0.000 ° B 0.000 ° C 0.000 °
上一页	下-	·页	

请注意取点时为了提高精度,建议三个点的位置尽量远,同时末端有工具时请勾选对应工具。 旋转运动平台:



旋转使传送带上同一位置分别移动到 P1、P2、P3,示教这三个点,得到以旋转中心为原点,以 P1为x 正方向的坐标系。

旋转法:(原理:三点确定一段固定的圆弧)

J	具坐标系	用户坐标系	5	
	当前用	户号1		用户1 直接输入法 三点法 旋转法
			×	
		1	×	状态
	_			取点1 未定义
		2	~	
		3	×	取点2 未定义 生成
		4	×	取点3 未定义
		5	×	
		6	×	X 0.000 mm Y 0.000 mm Z 0.000 mm
		7	×	A 0.000 ° B 0.000 ° C 0.000 °
	上一页	آ	一页	

请注意取点时为了提高精度,建议三个点的位置尽量远,同时末端有工具时请勾选对应工具。

4.4.2 传送带参数设置

该设置部分在【设置】-【功能扩展】-【跟随工艺设置】页面完成。 该界面为跟随工艺主界面,

ł	见觉标定	码垛工	艺设置	跟随	工艺设置	
	传送带当前	编号	编辑	使能	传送带0:基本参数	
	0		~		传送带类型: 直线型 关联坐标系: 0	
	1					
	2				编码器通道: 0 检测方式: 视觉	
	3					
	4				·	
	5				dX 0.000 mm dY 0.000 mm dZ 0.000 mm 参数设置	
	6					
	7				dA 0.000 , dB 0.000 , dC 0.000 ,	
	上一页		下-	页	-	

主界面包含了编辑选项、使能选项、基本参数、补偿参数、参数设置按钮等内容。

编辑:选定了当前编号之后,对该编号的传送带进行编辑。

使能:选中表示传送带处于运行状态。

在设置过程中需要说明的是,界面由顶部页面标题、右侧导航栏和中间的参数选型三部分组成页面标题显示了传送带编号和当前界面内容。点击上/下一步时参数临时保存,断电消失;最后一个界面点【完成】参数被固化,中间界面点保存也可固化。

点击【参数设置】按钮就可以进入具体设置步骤了。

进入第一个界面"基本参数设置":

机器人设置 零点设置 生	经标系设置 运动参数	外设配置 系统试	设置 功能扩展	🗎 保存
視觉标定 码垛工艺设置	限驗工艺设置			
传送带0:基本参数设置	>→页面标题	题+/		>基本参数设置
				编码器校准
传送帶类型 直线	2 🔽 编	₿器通道 0	-	工件高度校准
关联用户坐标系 2	- 检	劉 方式 传感器	_)	边界参数设置
				检测参数设置
↓ 注意:请确保要关联的用 参数选型↔	目户坐标系已设置完成!			上一步
			导航栏⊷←	下一步

如图所示,其中包含了:

1、传送带类型;2、编码器通道;3、用户坐标系;4、检测方式;

注意:由于用户坐标系 0 是系统固定的,且与基坐标系重合不能修改。关联的坐标系一般选用 1~15。

按照需求进行设置即可,完成后点击【下一步】。 进入第二个界面"编码器校准":

视觉标定码垛	王艺设置 跟随]	艺设置			
传送带0: 编码器	分辨率设置				基本参数设置
	x	Y	z	编码器	 >编码器校准
取第一点	-9.435	309.044	45.134	-481	 工件高度校准
取第二点	-9.435	309.044	45.134	-481	 边界参数设置
编码器方向	+ -				检测参数设置
编码器分辨	3257.469	inc/ra	d 计算		上一步
					下一步

如图所示,其中包含了:

1、取两个点; 2、编码器方向; 3、编码器分辨;

其中分辨率设置按照如下步骤:

分辨率: 传送带每移动 1mm 或 1 弧度, 编码器转过的脉冲数。 设置方式: 标定或手动输入, 编码器方向也可以手动选择。



如图,标定方法:

1) 在传送带上放置一个 mark 点 P1,示教机器人对准 P1, 点击【取第一点】。

2)保持 mark 点相对传送带位置不变,移动传送带使其到达 P2 位置,使机器人对准 P2 取 第二点。

3) 点击【计算】。

按照需求进行设置即可,完成后点击【下一步】。 进入第三个界面"工件高度校准":



首先解释设置工件高度的意义:其概念为工件抓取点到传送带坐标系零点的相对高度。即抓取位置在传送带坐标系下的 z 坐标值。设置器高度的功能是,视觉或光电仅能检测到工件的 xy 位置,通过该参数设定抓取工件时的高度值。按照以下方法:

标定方法:

1) 点击工件列表选择需要设置的工件。

2)将机器人工具末端移动到工件抓取位置,点击【取当前高度】。

完成后点击【下一步】。

进入第四个界面"边界参数设置":



由于在"基本参数设置"中"传送带类型"选择不同,直线型和圆盘型两种形式,所以在该部分设置中呈现的界面有所区别。以下解释边界设置的意义和设置方法:

工作边界:用上下界两条直线表示,保证两直线间的部分都在机器人工作范围内。直线型传送带边界线垂直于移动方向,用传送带坐标系 x 值表示;圆盘形用相对传送带坐标系 x 轴的偏角表示。

拾取下界:若工件靠近但未到达工作下界时开始执行抓取动作,机器人将在运动过程中超界。 为了防止这种情况,需要设置拾取边界,当工件超出拾取下界时就不再抓取。拾取下界的设 置原则为:保证从拾取下界到工作下界的时间内能完成抓取动作。

标定方法: 使机器人移动到靠近机器人工作边界的位置, 点击【取当前点】。

停止距离:机器人在工作边界时会出现急停,动作剧烈。通过设定停止距离实现平滑停止, 距边界还剩该距离时开始平滑,一般设置为5°或5mm。

完成后点击【下一步】。

进入第五个界面"检测参数设置",由于由于在"基本参数设置"中"检测方式"选择不同, 有传感器和视觉两种形式,这两种形式检测方法相去甚远,所以分开介绍,首先介绍传感器 设置:



如图所示,设置分为两个部分:1、传感器设置;2、传感器位置校准;按照如下方法: 1、传感器设置:

DI:光电传感器在 IRLINK 模块上的输入端口号;

信号类型: 传感器被工件触发时输出的信号边沿。

工件类型编号:一条传送带最多支持 16 种工件,使用传感器时不能识别工件类型,只能指 定一种。

检测位置:触发传感器的瞬间,工件在传送带坐标系下的位置。

2、 传感器检测位置标定方法:

1) 将工件放到传感器上游,开启传送带使其以工作速度运动,工件以自然状态经过传感器,运动到工作空间时使传送带停止。控制器自动记录下传送带的偏移量。

2)移动机器人到达工件上方,调整机器人位置和姿态,点击【示教位置读取】记录当前位姿。

3) 点击【检测位置计算】计算出触发传感器时工件的位姿,该位姿即工件坐标系参数。 注意:

1)保证标定时工件经过传感器的速度与正常工作时相同。

2)标定过程中勿使人手或其他物体触发传感器。

3) 如果机器人末端装有工具,读取示教位置时请选择对应的工具号。

设置完成后,点击【完成】结束所有设置。

然后介绍视觉检测方式:

视觉标定码均	除工艺设置 跟随工艺设	置		
传送带0: 检测	参数设置相机基本参	数		基本参数设置
相机触发DO	31	相机数据类型	机器人坐标 🔽	 編码器校准 工件高度校准
拍照间距	130 mm	重复检测判定距离	5 mm	 边界参数设置
相机触发信号	上升沿	视觉坐标系编号	0	 >检测参数设置
				上一步
				下一步

"相机基本参数"界面:

相机触发 DO:相机硬件触发拍照 IO 在 IRLINK 模块上输入端口号。

相机触发信号类型:相机被触发时,IO模块输出信号的变化类型,上升沿或下降沿。

拍照间距: 传送带每移动该长度或角度, 触发一次拍照。拍照间距应略小于相机视野。一般 设置为(相机视野<减去>工件大小),详细设置方法参考 4.4.3。

重复检测判定距离:前后两次拍照可能会识别到同一物体,需要内部判断是否重复,当两个 物体距离小于该距离时认为是同一个物体, 剔除一个, 详细设置方法参考 4.4.3。 相机数据类型:像素或机器人坐标。

视觉坐标系编号: 当视觉系统发送给控制器的数据为像素坐标时, 需要在控制器中完成坐标 变换, 该参数指定视觉坐标系参数的编号。传送带视觉标定结果保存在该视觉坐标系下。 设置后点击【下一步】。进入"视觉标定—视觉点获取"界面:



视觉标定 码垛工艺设置 跟随工艺设置

若视觉数据为像素坐标,需要在控制器中完成标定,采用9点法。视觉标定分两步:该界面 输入9个点的像素坐标,读取拍照时传送带的位置。

完成后点击【下一步】,进入"视觉标定-示教点获取"界面:



将标定板移动到机器人工作空间,依次示教9个点,读取传送带示教位置,点击"偏移"计 算出9个点在拍照位置时的坐标。点击【标定/下发】将标定结果保存到视觉坐标系中。 完成后点击【完成】结束所有设置。

4.4.3 关键参数说明

1、 拍照间距

如图所示, 阴影部分为相机视野, 物体经过相机下方时相机被触发拍照, 用户需要设定 拍照间距, 即传送带每移动多大距离触发一次拍照。直观的理解是拍照间距等于视野宽 度, 此时相机能拍到传送带上每一部分。这样设置时存在问题, 如图 2 所示, 第一次拍 照时工件位于虚线位置, 第二次拍照时工件运动到了右侧的实线位置, 前后两次拍照都 不能识别到工件 A。



为了避免这种情况,需要设置合适的拍照间距,原则是保证每个工件至少有一次被完整 拍到。考虑极限情况如图 2 所示,第一次拍照时工件位于图中左侧虚线位置,即将全部 进入相机视野,第二次拍照时工件位于右侧实线位置,即将离开相机视野,这样前后两 次都不能识别到该工件,而只要拍照间距略小于这个距离就能保证至少有一次完整拍 到。因此合适的拍照间距为:

 $L_{trig} < L_{vision} - D_{max}$



上式给出了拍照间距的上界,需要说明的是拍照间距并不是越小越好。拍照间距减小,则拍照时间间隔减小,要求相机的处理时间更短,当拍照触发时间间隔小于视觉处理时间时将不能正常工作,它们之间的关系为:

$$T_{trig} = \frac{L_{trig}}{v_{conveyor}} > T_{vision_process}$$

综上所述,拍照间距不能太大也不能太小,可按下列公式给定,其中 δ_{vision} 为视觉综合误差。

$$\begin{cases} L_{trig} = L_{vision} - D_{max} - \delta_{vision} \\ \delta_{vision} < 10mm \end{cases}$$

按上述公式得到拍照间距后,如果发现运行中报"视觉处理时间过长",说明不符合条件*。 此时不应修改拍照间距,可以降低传送带速度或者优化视觉缩短处理时间。

2、重复检测判定距离

拍照间距的设置原则是保证每个物体至少被完整拍到一次,这样有可能同一个物体被拍 到两次,如下图所示,左侧虚线为第一次拍照时工件的位置,右侧实线为第二次拍照时 工件的位置,前后两次都能识别到该工件,两次的结果都传输给机器人去抓取将出现一 次空抓。为了避免这种情况需要设定重复剔除距离,当两个工件的距离小于重复检测判 定距离时,将剔除其中一个。重复剔除距离的设置原则是不能误剔除两个正常靠近的物 体。因此可按下列公式给定:

$$L_{remove} < 2R_{\min} = D_{\min}$$



4.4.4 跟随指令编程

以下给出一个完整的跟随工艺的范例,本例采用视觉检测的方式进行跟随工艺的操作。 程序代码 START; L[0]: ##打开端口。外部设备作服务器地址 10.44.53.13,端口号 1025: ##本地控制器作客户端,端口号 1026。 Open Socket("10.44.53.13",1025,1026,B0); If BO == 0Goto L[0]; CnvVision (Conveyor[1],ON,1026); P[30]=(0,0,10,0,0,0),(0,0,0,0),(7,0,0); ##定义 P[30]为在1号传送带上物体的正上方 10mm 处 L[1]: Movj P[0],V[30],Z[0]; ##接收1号传送带,0号类型的物体的数据 GetCnvObject(1,0), Goto L[1]; ##使用工具2末端完成与传送带1的速度同步运动 RefSys Conveyor(1,Tool[2]); ##P[30]是在传送带1坐标系下的点 Movl P[30],V[100],Z[1],Tool[2]; ##打开开关,吸附物体 Set Out[1],ON; Delay T[1]; ##切换到机器人坐标系 RefSys Base; Jump P[1],V[100],Z[0],LH[10],MH[-750],RH[10]; ##将物体移动至 P[1]处 ##放置物体 Set Out[1],OFF,T[0]; Delay T[1]; Goto L[1]; CnvVision (Conveyor[1], OFF, 1026); Close Socket.111: END;

以上程序中的指令在"2.控制指令"中都有介绍,下面针对其中有关视觉检测的几个指令进行详细的使用介绍:

1.指令 CnvVison ON 是传送带视觉开启/关闭指令: 用来开启传送带视觉,开启后控制器将自动接收视觉对象,将接受到的数据保存在视觉队列 中并最终其在传送带上的位置。该指令应放在程序初始化部分。

视觉对象数据包括 x,y,theta,type 四个参数,theta 的单位是度;一次拍照最多可处理 10 个对象,按如下格式与控制器通信:

TA, X1,Y1, theta1,T1, TA, X2,Y2, theta2,T2.....;

每个有效对象都以 TA 开头,遇到非 TA 标识符,后面的数据不再解析。 相机未拍摄到物体,则返回 NG。

2.指令 GetCnvObject/CopyCnvObject 是传送带对象查询指令:

参数: 传送带编号、类型编号、标签号

功能:查询对象是否进入工作空间,若有对象在工作空间内执行下一条,若没有则跳转到 L 处。若使用 Copy 查询后该对象在队列中扔保留,下次查询扔能查到,可用于码垛等多次跟

随同一个对象的情况,若使用 get 查询后该对象在队列中删除。

GetCnvObject(0 , 1), Goto L[2] ;					
传送带编号:	0	标签号:	2		
类型编号:	1				

3.指令 RefSys 是切换参考系:

参数: Base(基坐标系)、Conveyor(传送带)、WorkBench(待扩展)

功能:机器人运动分静态和动态,默认为静态运动,当使用动态运动时需要指定参考坐标系。 通过该指令切换参考系。

执行完 RefSys 后,机器人进入与动平台同步模式。

RefSys Conveyor[0] ;							
	Base	Conveyor	WorkBench				
序号	0						

注意事项:

1、执行完 RefSys Conveyor 后机器人将一直与传送带保持同步运动,直到执行 RefSys Base, 若不能及时执行 RefSys Base 机器人将会跟随传送带运动至出界。因此在逻辑上一定要保证 RefSys Conveyor 与 RefSys Base 成对存在,如果使用 Goto,子程序等,一定要及时返回,保 证 RefSys Base 逻辑上能执行到,且两条指令之间程序段的时间不能大于传送带移动到边界 的时间。

2、切换坐标系指令应成对使用,一次动态跟随结束时应先切换到基坐标系,不允许在不同 动态参考系之间直接切换。

3、同步模式下的运动为直角插补,禁止使用关节运动。进入跟随传送带同步模式后,机器 人一直处于运动状态,需要机器人静止的指令将无效,具体如下:

无效: (使用无效果,但不会造成其他影响)

SetToolParm、SetUserParm、OffSetUserParm、Cnvrt、运动指令中的User[***]。

无法执行:(运行时会停在该句指令,这些指令需要机器人处于静止状态)

Wait IN, Print TimeStart, TimeOut

禁止使用:(若使用则导致运行错误)

Home、Until、Movj、Jump(但 JumpL 支持)、GetCurPoint、PE。

4.5 视觉标定

视觉标定是机器人系统视觉功能使用的前提,标定就是为了获得相机与机器人的相对位置关系和标定的误差,同时将像素坐标转到机器人坐标。

影响相机标定精度的因素主要有人为调点精度、工装治具精度、视觉检测精度、本体绝对精度、标定算法精度。以下分别介绍"手动-固定仰视"和"手动-随动二轴"。

以下主要介绍一个完整的"手动-固定仰视"过程,然后根据设置的不同补充介绍"手动-随动二轴"的标定方式。

视觉标定操作后,可分为2个步骤:

- 1. 视觉标定参数设置
- 2. 指令编程及标定结果验证

4.5.1 视觉标定参数设置

该设置部分在【设置】-【功能扩展】-【视觉标定】页面完成。 该界面为视觉标定主界面,

1	视觉标定	码垛工	艺设置	跟随工艺设置				
	视觉坐标系	《编号	编辑	视觉坐标系	[5]:未定义			
	0			相机名:未	定义			
	1			相机安装方	试: 未定义			
	2			X方向平均	误差(mm):	0	Y方向平均误差(mm):	0
	3					-		-
	4			X万回最大	误差(mm):	0	Y万问菆大误差(mm):	0
	5			X方向单位	像素尺寸(mm):	0	Y方向单位像素尺寸(mm):	0
	6			标定工具X	方向偏移(mm):	0	标定工具Y方向偏移(mm):	0
	7							
	上一页	下	一页		相机基本参数	初	!觉标定	

主界面包含了视觉坐标系编号编辑选项和部分标定结果与误差。

在进行其它操作前,需要先选择要编辑的视觉坐标系。(相机视觉坐标系的编号范围 0-15) 再点击【视觉标定】进入标定步骤:

首先进入第一个页面"相机基本参数":

视觉标定 码垛工艺设置 跟随工艺设置	
视觉坐标系[0]:相机基本参数 → → 页面标题↔	>相机基本参数
相机 IP 192 · 1 68 · 0 · 1	相机安装方式
相机名: 端口号: 0 连接 参数编辑 🖓	 标定方式
相机触发方式 🕥 I/O触发 💿 以太网触发	
发送的字符串	基准点示教
接收数据格式 帧头	九点示教
相机源讯测试	参数生成
数据接收区:	上一步
	E -#

相机名命名规范:字母开头,由字母、数字以及下划线组成,最多10个字符。

当前为全手动无通讯不需要设置相机基本参数。 按照需求进行设置即可,完成后点击【下一步】。 进入第二个界面"相机安装方式":

视觉标定 码垛工艺设置 跟随工艺	设置	
视觉坐标系[5]: 相机安装方式	固定仰视式	相机基本参数
0-固定俯视式		>相机安装方式
1-固定仰视式		
2-可移动式J2	Ē.	
3-可移动式J4		
4-可移动式J5		カム (二) 九 点 示教 (二) 1 (□
5-可移动式J6		参数生成
		上一步
		下一步

相机安装方式	说明				
可移动式J2	相机安装在SCARA机器人或直角坐标型机器人的接口2上。				
可移动式J4	相机安装在SCARA机器人或直角坐标型机器人的接口4上。				
可移动式J5	相机安装在6-轴机器人的接口5上。				
可移动式J6	相机安装在6-轴机器人的接口6上。				
固定俯视式	相机和目标对象不移动,相机俯视机器人的工作范围。相机获取机器				
	人坐标系中的位置信息				
	相机安装后必须与指定坐标系的XY平面垂直。(角度差可能导致准确				
	度不够)				
	指定的坐标系为机器人坐标系和本地坐标系。				
固定仰视式	相机不移动并仰视机器人工作范围(的一部分)。例如,该安装方式				

用于检查机器人所运载的对象的位置。 按照需求进行设置即可,完成后点击【下一步】。 进入第三个界面"标定方式": 视觉标定 码垛工艺设置 跟随工艺设置	
视觉坐标系[1]:标定方式 手动标定 全自动标定	相机基本参数 相机安装方式 >标定方式 基准点示教 九点示教 参数生成 上一步 下一步

选择"手动标定" 完成后点击【下一步】。 进入第四个界面"基准点示教":

机器人设置 零点设置 坐标系设置	运动参数	外设配置 系统设置	功能扩展	日 保存
视觉标定 码垛工艺设置 跟随工艺说	置			
视觉坐标系[5]: 基准点示教				相机基本参数
基准点一基准点二				 相机安装方式
				标定方式
J1: 9.424 J2:	103.326	J3: 1041.683		>基准点示教
J4: 24.816 J5:	0.000	J6: 0.000		 九点示教
取当前点				参数生成
				上一步 下一步
Base: X:154.288 Y:243.650 Tool[0]:	Z:46.297	A:92.316		< 2

调整机器人 XY 平面运动对准视觉视野中心,选取基准点一,然后绕 Z 轴旋转一段距离后, 再次调整 XY 平面运动对准视觉视野中心选取基准点二。

完成后点击【下一步】。

进入第五个界面"九点示教":

视觉标定 码垛工艺设置 跟随工艺设置	
视觉坐标系[5]: 九点示教	相机基本参数
	相机安装方式
取当前点	
□ 获取相机坐标:(单位:像素)	标定方式
相机X 0 6 5 4	基准点示教
相机Y 0	│ >九占示数
机器人关节坐标:(单位:°)	
	参数生成
NAM NAM NAM	上一步
	下一步
机器人设置 零点设置 坐标系设置 运动参数 外设配置 系统设置 功能扩展	日 保存
视觉标定 码垛工艺设置 跟随工艺设置	
视觉坐标系[5]: 九点示教 	相机基本参数
1 2 3	相机安装方式
	标定方式
相机X 2493.270	基准点示教
相机Y 1666.560	
机器人关节坐标:(单位:°)	>九点示教
22.832 93.173 1041.710 7 8 9	参数生成
21.570 0.000 0.000	上一步
	下一步
Base: X:130.641 Y:244.590 Z:46.298 A:137.575 Tool[0]:	> 2

按照图中的顺序在视觉视野中均匀取点,每移动一个点就通过视觉软件读出相机坐标,手动 输入到相机坐标 XY 中,若机器人与视觉系统建立通讯连接,则勾选"获取相机坐标"就可 以获取需要的坐标值,然后点击"取当前值"下发到示教器中。 完成后点击【下一步】。

Inovance	🕑 编程	i 💽 1	新空 🚫 i	设置				
机器人设置	霍 零点设置	量 坐标系词	段置 运动参	参数 外证	段配置 系	系统设置	功能扩展	日 保存
视觉标定 码垛工艺设置 跟随工艺设置								
视觉坐标	孫[5]:九点	示教						相机基本参数
序号	J1/相机X	J2/相机Y	J3	J4	J5	J6		相机安装方式
1	-5.565	110.815	1041.683	32.316	0.000	0.000	● 机器人	标会方式
2	6.470	97.268	1041.690	33.826	0.000	0.000		TATE / STA
3	17.076	82.027	1041.678	38.464	0.000	0.000	A 1111	基准点示教
4	19.170	87.873	1041.705	30.529	0.000	0.000	◎ 相机	
5	9.407	103.147	1041.716	25.017	0.000	0.000		>九点示教
6	-0.743	116.311	1041.715	22.003	0.000	0.000		
7	4.397	123.713	1041.725	9.459	0.000	0.000		参数生成
8	14.712	108.637	1041.725	14.219	0.000	0.000		上一步
9	22.832	93.173	1041.710	21.570	0.000	0.000		下一步
Base: Tool[0]:	X:130.641	Y:244.590) Z:46.	298	A:137.575		_	< 2
● 通知	下发设置数				$\overline{)}$) () () () () () () () () () (
					0	C		
Inovance	🕑 编程	e 💽 1	출控 () i	设置		22		
Inovance 机器人设置	「二编档】	e 💽 H	空 () i 2월 运动왕	没置	公配置 3		▶ 25 □ □ □	
Inovance 机器人设置	「二编档】	2 💽 y	监控 💮 ì 833 运动参	没置	公配置 新	Kýn (上 功能扩展	
Inovance 机器人设置 视觉标定	 (二) 编程 (二) 编程 (二) 编程 (四) 编程	2 ② 1 2 坐标系试 2 2 跟随工	協控 (ジ) iの置 运动参び) i	设置 参数 外证	公配置 新	【 孫統设置	上 功能扩展	
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉坐标	 「」编程 零点设置 码垛工艺 孫[5]:九点 	 ・ ・	 益控 (ジ) i ひます ごの ちいます 	设置 参数 外证	投配置 3	《统设置	▶ 25 功能扩展	▲ 保存 相机基本参数
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉坐标 序号	 「」 编程 零点设置 码垛工艺i 孫[5]: 九点ジ J1/相机X 	 全标系证 金标系证 设置 跟随工 示教 J2/相机Y 	 ・ 益控	设置 参数 外i	段配置 3 J5	美统设置	▶ 25. 功能扩展	▲ 保存 目 保存 相机基本参数 Ⅰ 相机安装方式
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉坐标 序号 1	 编档 零点设置 码垛工艺前 承[5]:九点就 J1/相机X 467.963 	 聖标系記 聖标系記 設置 跟随工 示教 J2/相机Y 363.072 	 法控 設置 运动参 艺设置 J3 	设置 参数 外i	Q配置 系 J5	(旅设置) ら	功能扩展	■ 保存 ■ 保存 ■ 相机基本参数 ■ 相机安装方式 ■ 日机安装方式
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉坐标 序号 1 2	 編 零点设置 码垛工艺 承[5]:九点え J1/相机X 467.963 1563.980 	 全标系证 金置 跟随工 成置 成置 取随工 363.072 400.357 	 法控 受置 运动参 艺设置 J3 	设置 参数 外i	段配置 秀	Line Contraction (1997) 大統设置 J6	<u>上</u> 功能扩展 〇 机器人	■ 保存 目机基本参数 目机安装方式 「 「 「 「 「 「 「 「 」 </td
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉坐标 序号 1 2 3	 ○ 编程 零点设置 码垛工艺i 研垛工艺i 月1/相机X 467.963 1563.980 2556.340 	 全标系號 金子标系號 金子标系数 金子标数 金子标数 金子标系数 金子标系数 金子标系数 金子标系数 金子标系数 金子标系数 金子标案数 金子标系数 金子标系数 金子标系数 金子标系数 金子标系数 金子标系数 金子标数 金子标数	☆ 前 公 前 ひ 前 む 前 ひ 前	设置 参数 外ù	G配置 종 J5	よ な は な な な な な な の の の の の の の の の の の の	▶ ひ能扩展 ○ 机器人	▲ 日本 1000 日本 1000日本 1000100010000000000
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉标定 视觉子标 月 1 2 3 4	 ○ 编档 零点设置 码垛工艺i 承[5]:九点ź J1/相机X 467.963 1563.980 2556.340 2523.130 	 単标系記 単标系記 単标系記 設置 跟随工 読数 J2/相机Y 363.072 409.653 991.081 	 法控 設置 运动者 艺设置 J3 	设置 参数 外i J4	段配置 秀	よ な 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	▶ 功能扩展 ③ 机器人 ● 相机	■ 保存 ■ 保存 ■ 保存 ■ 相机基本参数 ■ 相机安装方式 ■ 相机安装方式 ■ 指机安装方式 ■ 基准点示教 ■
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉坐标 序号 1 2 3 4 5	 ○ 编程 零点设置 码垛工艺前 承[5]:九点元 J1/相机X 467.963 1563.980 2556.340 2556.340 2523.130 1542.050 	 全标系试 金标系试 金子标系试 金子标系式 金子标示式 金子标示式 金子标示式 金子标示式 金子标示式 金子标示式 金子标示式 金子标式 金	 法控 (ジ) 1 日本 <	设置 参数 外i	段配置 3	Line Line Line Line Line Line Line Line	▶ 功能扩展 ③ 机器人 ● 相机	■ 保存 目 保存 目 保存 目 保存 目 保存 目 保存 目 小 局 市
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉坐标 序号 1 2 3 4 5 6	 ○ 编程 零点设置 码垛工艺 码垛工艺 11/相机X 467.963 1563.980 2556.340 2523.130 1542.050 548.162 	 単标系記 単标系記 単标系記 設置 跟随工 設置 認随工 設置 認道 2/相机Y 363.072 409.653 991.081 1011.490 1012.340 	益控 ② ③ 〕 ③	设置 参数 外i	段配置 新 リ5	J6	<u>上</u> 功能扩展 ⑤ 机器人 ⑥ 相机	 日机基本参数
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉标定 视觉子标 月 1 2 3 4 5 6 7	 ○ 编程 零点设置 ● 零点设置 ● 母垛工艺i ● 母垛工艺i ● 女子の ● 女の ● 女の <	 全标系記 金标系記 安置 建标系記 安置 現随工 市秋 10/1400 10/12.340 1732.710 	益控 ② 〕 ③	设置 参数 外i	Q配置 3	J6	 ・ ・	 日机基本参数
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉坐标 序号 1 2 3 4 5 6 7 8	 ○ 编程 零点设置 零点设置 码垛工艺前 承[5]:九点元 J1/相机X 467.963 1563.980 2556.340 2556.340 2523.130 1542.050 548.162 442.797 1542.430 	 全标系は 全标系は 金标系は 安置 現随工 市秋 363.072 400.357 409.653 991.081 10112.340 1012.340 1732.710 1760.450 	☆ 前 (○) i (○)	设置 参数 外i	Q配置 3	J6	▶ 功能扩展 ○ 机器人 ● 相机	■ 保存 目保存 相机基本参数 相机安装方式 局 局 点示式 人点示教 今数生成 上一步
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉标定 视觉子标 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9	○ 编程 ○ 编程 ○ 零点设置 ○ 零点设置 ○ 同垛工艺i ○ 日垛工艺i ○ 日↓	 全标系記 金标系記 安置 限随工 大秋 363.072 409.653 991.081 1011.490 1012.340 1732.710 1760.450 1666.560 	益控 ② ⅰ 3 3	设置 参数 外i	Q配置 系 J5	J6	▶ 功能扩展 ○ 机器人 ● 相机	 日机基本参数 田机基本参数 相机安装方式
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉坐标 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9	 「 (場本) (場本) (場本) (場本) (周珠工艺) (周珠工艺) (1/相机X) (467.963) (1563.980) (2556.340) (2523.130) (1542.050) (548.162) (442.797) (1542.430) (2493.270) 	 単标系記 単标系記 単标系記 設置 跟随工 読数 リ2/相机Y 363.072 409.653 991.081 1011.490 1012.340 1732.710 1760.450 1666.560 	益控 ② 〕 ③	设置 参数 外i J4	Q配置 系 J5	J6	 ・ ・	目前 保存 相机基本参数 相机安装方式 小定方式 基准点示教 >九点示教 参数生成 上一步 下一步
Inovance 机器人设置 视觉标定 视觉标定 视觉子标 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Base: Tool[0]:	○ 编程 零点设置 零点设置 可求[5]:九点范 (5]:九点范 (5]:九点范 (5]:九点范 (5]:九点范 (5]:九点范 (5]:九点范 (5]:九点范 (5]:九点范 (5]:1/相机X (5]:1/40,050 (5]:42,050 (5]:48,162 (4]:42,797 (1):542,430 (2]:493,270	 上の目的には、 上の目前には、 上の目前には、	 法控 受置 运动部 艺设置 J3 D Z:46. 	设置 参数 J4 298	Q配置 3	其余:设置 月6	 ・ ・	■ 保存 目 保存 相机基本参数 相机安装方式 月 小点示教 小点示教 一步 下一步

"机器人"、"相机"页面分别显示了刚才读入的九个示教点。双击某个点可以修改该点数值。 完成后点击【下一步】。

with the second	◎ 监控	🙆 设置				
机器人设置 零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展	日 保存
视觉标定 码垛工艺设置	跟随工艺设置					
视觉坐标系[5]: 参数生成						相机基本参数
误差:(单位:mm)						相机安装方式
X方向平均误差:	0.104	Y方向	四均误差:	0.058		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
X方向最大误差:	0.235	Y方向自	贵大误差:	0.102		基准点示教
X方向单位像素尺寸	0.045	Y方向单	自位像素尺寸:	0.045		九点示教
标定工具X方向偏移	-14.616	标定工	具Y方向偏移:	-62.39		↓ >参数生成
						上一步
						75/1%
Base: X:130.641 Tool[0]:	Y:244.590	Z:46.29 8	A:137.575			< 👤
•) 通知 下发设置数据成	功!		?	(I		

记录"标定工具 X 方向偏移","标定工具 Y 方向偏移"这两个值; 点击【完成】;

Inovance	🕑 编程	[] []	2 🙆 设置				
机器人设置	零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设	置 功能扩展	🗎 保存
工具坐标系	用户坐标系						
当前工具	民号5		工具5	直接输	入法	三点法 五点法	ŧ
		×					
	1	\times			_		
	2	\times	X -14.616	5	mm	Y -62.390	mm
	3	\times	Z 0.000		mm	A 0.000	•
	4	\times					
	5	×					
	6	\times					
	7	×					
上一页	T	一页					
Base: X:1 Tool[0]:	30.641	Y:244.590	Z:46.29 8	A:137.57	75		< 2
● 通知 固	化设置至控制	訓器成功		?			

进入【设置】-【坐标系设置】-【工具坐标系】-【直接输入法】

将最后记录的标定工具 XY 方向上的两个偏差分别输入到工具坐标系的 X 和 Y, 建立工具坐标系。

4.5.2 指令编程及标定结果验证

以下给出一个完整的视觉标定编程的范例。

Novance ☑ 编程 ☑ 监控 ⑥ 设置	
E C2163/testY.pro	G
001 START;	
002 P[2] =(1845.52,1421.04,46.298,137.574,0,0),(1,0,0,0),(5,5,5);	•
003 END;	
	$+ \approx$
Cnvrt (P[2], P[3], Tool[5]); III 译存	★ 取消
 视觉基准点 坐标系 Joint World Tool User 工具号 5 	
002/0003 Base: X: 138.341 Y: 214.243 Z: 46.298 A: 137.574 Tool[0]:	< 👤
	I

取 P[2] 点注意设置最后一项坐标系号,工具号,用户号。 Cnvrt 指令说明:将 P[2] 点转换到工具坐标系下的 P[3] 点。 "固定标定"的方式不需要勾选"视觉基准点"。

Inovance Image: Column and and and and and and and and and an	
C2163/testY.pro	
001 START;	
002 P[2] =(1845.52,1421.04,46.298,137.574,0,0),(1,0,0,0),(5,5,5);	0
003 Cnvrt(P[2],P[3],Tool[5]);	
004 Print P[3];	+ ~
005 END;	
	••
	~
	- *
	Q
005/0005 Base: X: 191.221 Y: 250.436 Z: 46.298 A: 137.574	<
◎ 通知 191.064,250.631,46.298,-140.896,0.0 ?	

最后的结果显示在通知栏中,与标定点进行比较确定标定的精确度。

4.5.3"手动-随动二轴"补充介绍

为了明确数值的来龙去脉且以上步骤与"手动-固定仰视"操作过程一样,所以仅保留图片以说明数值的正确性。

Novance C 编程	◎ 监控	🚫 设置		2		
机器人设置零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展	日 保存
视觉标定码垛工艺设	置 跟随工艺设置	E				
视觉坐标系[6]: 相机安装	装方式	可移i	动式J2			相机基本参数
0-固定俯视式			\bigcirc			ー >相机安装方式
1-固定仰视式		6	$\langle \rangle$			标定方式
2-可移动式J2 3-可移动式J4		Î,				
4-可移动式J5		ŞŢ				九点示教
5-可移动式J6	2	<u> </u>				参数生成
						下一步
Base: X:292.716	Y:-68.650	Z:-4.003	A:65.048			
●通知			?	(

完成后点击【下一步】。

Inovance	了编程	◎ 监控	() 设置		2		
机器人设置	零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展	日 保存
视觉标定码	品垛工艺设置	跟随工艺设置	1				
视觉坐标系[6	5]: 标定方式						相机基本参数
				東会			- 相机安装方式
		Ċ		「元定			>标定方式
		C	全自动标	沅定			基准点示教
							九点示教
							参数生成 上一步
							下一步
Base: X:292 Tool[0]:	2.715	Y:-68.650	Z:-4.003	A:65.048			< 2
● 通知 下发	设置数据成	动!		?	(I		

完成后点击【下一步】。

○ 编程 ○ 监控 ② 设置 ○ □ <th></th>	
机器人设置 零点设置 坐标系设置 运动参数 外设配置 系统设置 功能扩展	🖁 保存
视觉标定 码垛工艺设置 跟随工艺设置	
视觉坐标系[6]: 基准点示教	相机基本参数
	相机安装方式
	标定方式
J1: -48.517 J2: 83.331 J3: -90.066	>基准点示教
J4: 30.234 J5: 0.000 J6: 0.000	九点示教
取当前点	参数生成
	上一步
Base: V-202 716 V-60 650 7-4 003 A-65 040	
Tool[0]: A.252./10 T00.050 Z4.003 A.05.040	
机奋人设直 零点设直 坐标系设直 运动参数 外设配直 系统设直 切能排展	
视觉标定 码垛工艺设置 跟随工艺设置	
视觉坐标系[6]: 基准点示教	相机基本参数
基准点一基准点二	相机安装方式
	标定方式
J1: -57.640 J2: 25.155 J5: -112.000	>基准点示教
	九点示教
—————————————————————————————————————	参数生成
	下一步
Base: X:348.405 Y:-176.514 Z:-5.007 A:-137.067 Tool[0]:	> 2

使用尖端通过不同的姿态对同一个点,用于建立工具坐标系,并计算在工具坐标系下的点作 为基准点。



完成后点击【下一步】。

Inovance	🕑 编程	◎ 监控	(2) 设置		2	1	
机器人设置	零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展	日 保存
视觉标定	码垛工艺设置	置跟随工艺设置	5				
视觉坐标系	系[6]: 九点示教	Ŕ					相机基本参数
取当前,	<u>ل</u>) (
	*** 机坐标:(单位:	:像素)					
相机X 相机Y	258.875		6				· 基准点示教
机器人关节	5坐标:(单位:°))					>九点示教
-70.260	87.074	-0.025					参数生成
38.450	0.000	0.000					上一步
							下一步
Base: X: Tool[0]:	260.916	Y:-127.941	Z:0.001	A:55.261			< 👱
●) 通知				?	(

完成后点击【下一步】。

Inovance	之 编档	a 💽 🖆	控 🙆 i	殳置			<u>)</u>	
机器人设置	士 零点设置	盐 坐标系设	置 运动参	参数 外谈	配置 系	统设置	功能扩展	日 保存
视觉标定	码垛工艺;	设置 跟随工艺	设置					
视觉坐标	系[6]:九点	示教						相机基本参数
序号	J1/相机X	J2/相机Y	J3	J4	J5	J6		相机安装方式
1	-70.260	87.074	-0.025	38.450	0.000	0.000	◎ 机器人	
2	-70.220	90.358	-0.013	35.124	0.000	0.000	O DONHON	が走方式
3	-70.637	94.763	0.008	31.135	0.000	0.000	O 1010	基准点示教
4	-67.333	91.725	0.021	30.868	0.000	0.000	◎ 相机	
5	-66.884	87.459	0.018	34.686	0.000	0.000		>九点示教
6	-67.330	83.469	0.006	39.124	0.000	0.000		
7	-63.772	78.970	-0.001	40.067	0.000	0.000		参数生成
8	-63.557	83.610	0.015	35.211	0.000	0.000		上一步
9	-63.114	87.674	0.021	30.701	0.000	0.000		下一步
Base:	V:260.016	V: 127.041	7.0 0		A-FE 261			
Tool[0]:	X:260.916	Y:-127.941	2:0.0	DI	A:55.261	6		
● 通知	下发设置数据	居成功!			?	(14)(•)(
					\bigcirc			
Троуганор	🕑 编程	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e 🔅 i	25			<u>)</u> 25	
movance								
机器人设置	[零点设置	i 坐标条设	置 运动参	國 913	如置 系	统设置	功能扩展	□ 保存
视觉标定	码垛工艺证	受置 跟随工艺	设置					
视觉坐标	系[6]: 九点元	示教						相机基本参数
序号	J1/相机X	J2/相机Y	J3	J4	J5	J6	_	 相机安装方式
1	258.875	238.114					> ±0 ₩ 4	
2	619.752	229.330						标定方式
3	1054.450	205.507						
4	1059.840	502.202					◎ 相机	墨准点小 软
5	663.629	527.615						- >九点示教
6	203.024	504.491						1
7	151,278	827,444						参数生成
8	629,846	826,158						上一步
9	1070.210	880.440						下一步
Passa								
Tool[0]:	X:260.916	Y:-127.941	Z:0.00	01	A:55.261			< 2
●通知					?		$) (\mathbf{b}) ($	
						C		

完成后点击【下一步】。

Inovance	🖸 编程	些 拉 资 世 四 世 四 世 四 世 四 世 世 世 世	🔅 设置		2		
机器人设置	零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展	日 保存
视觉标定	码垛工艺设置	跟随工艺设置	L				
视觉坐标系	§[6]:参数生成						相机基本参数
误差	:(单位:mm)						- 相机安装方式
X方I	句平均误差:	0.012	Y方向	平均误差:	0.022		- 标定方式
X方I	句最大误差:	0.039	Y方向翻	最大误差:	0.069		基准点示教
X方I	句单位像素尺寸	t: 0.033	Y方向单	单位像素尺寸:	0.039		九点示教
标定	工具X方向偏移	8: -27.772	标定工	具Y方向偏移:	-55.258		
							上一步完成
Base: X: Tool[0]:	260.916	Y:-127.941	Z:0.001	A:55.261			
●通知				?	(

点击【完成】。

Inovance	🕑 编程	监控 监控	🔅 设置		🥻 🔔 🗿	
机器人设置	零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置 系统	设置 功能扩展	日 保存
工具坐标系	用户坐标系					
当前工具	民号6		工具6	直接输入法	三点法 五点法	
		\times				
	1	×				
	2	×	X -27.772	mm	Y -55.258	mm
	3	×	Z 0.000	mm	A 0.000	•
	4	×				
	5	×				
	6	×				
	7	×				
上一页	٦	一页				
Base: X:2 Tool[0]:	60.916	Y:-127.941	Z:0.001	A:55.261		< 2
●通知				?		

○ 編程 ◎ 监控 ◎ 设置	
C2163/testY.pro	
001 START;	
002 Movj P[6],V[30],Z[0];	9
003 P[2] =(512.982,707.435,0.001,55.261,0,0),(1,0,0,0),(6,6,6);	-
004 Cnvrt(P[2],P[3],Tool[5]);	+ 🛠
Cnvrt (P[2], P[3], Tool[6], P[6]); III (保存	★ 取消
✓ 视觉基准点 坐标系 Joint World Tool User 工具号 6	
004/0006 Base: X: 260.916 Y: -146.849 Z: 0.001 A: 55.261	

此处需要勾选"视觉基准点"

Novance ☑ 编程 ☑ 监控 ⑥ 设置	
E E E E E E	₽
001 START;	
002 Movj P[6],V[30],Z[0];	0
003 P[2] =(512.982,707.435,0.001,55.261,0,0),(1,0,0,0),(6,6,6);	•
004 Cnvrt(P[2],P[3],Tool[5]);	+ ~
Cnvrt (P[2], P[3], Tool[6], <mark>P[6]</mark>);	★ 取消
数值 R*** LR*** P[k] 6	
004/0006 Base: X: 260.916 Y: -146.849 Z: 0.001 A: 55.261 Tool[0]:	<

Cnvrt 指令说明:将 P[2] 点转换为工具坐标系下 P[3] 点,用户号不变,其中拍照点为 P[6]。

○ 监控 ○ 世 ○ 世 ○ 世 ○ □<	
C2163/testY.pro	
001 START;	
002 Movj P[6],V[30],Z[0];	9
003 P[2] =(512.982,707.435,0.001,55.261,0,0),(1,0,0,0),(6,6,6);	-
004 Cnvrt(P[2],P[3],Tool[6],P[6]);	+ ~
005 Print P[3];	
006 END;	•••
	~
	- 🛛
	Q
	<u> </u>
006/0006 Base: X: 260.916 Y: -146.850 Z: 0.001 A: 55.261 Tool[0]:	< 2
● 通知 3] = 331.069,-117.173,0.001,-125.560 (?)	

P[3]为打印点,完成变量配置和指令配置之后,运行:

Inovance	[] 编	程 🧕	监控 (3)	设置			<u>y</u> ⁶			
	IO监	控 通信机	太态 日	志 版4	信息					
全局数值	变量 局部数	值变量 位置	查查量 全 质	局平移变量 局	部平移变量	托盘变量	Ρ	Ð	R H	
变量名	J1/X	J2/Y	J3/Z	J4/A	J5/B	J6/C	坐标系	工具号	用户号	
P[000]	182.469	257.345	46.297	27.622	0.000	0.000	3	4	0	
P[001]	206.068	268.102	46.298	-17.626	0.000	0.000	3	4	0	
P[002]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	
P[003]	191.221	250.436	46.298	137.574	0.000	0.000	3	5	0	
P[004]	292.716	-68.650	0.000	65.048	0.000	0.000	3	0	0	
P[005]	348.405	-176.514	-5.007	-137.067	0.000	0.000	3	0	0	
P[006]	290.499	-201.159	0.001	55 261	0.000	0.000	3	6	0	
P[007]	331.100	-117.141	-0.000	65.048	0.000	0.000	3	6	>0	
										≽
Base: Tool[6]:	X:331.100	Y:-117.1	41 Z:-0	0.000	A:65.048				<	2
●) 通知					?				$)(\cdot$	

P[7]是直角坐标系转换到工具坐标系下的点,将通知栏中的显示的坐标和 P[7]点的坐标做

误差分析。

4.6 锁螺丝工艺

锁螺丝机是基于 Scara 机器人的一款机器人,用锁螺丝电批轴取代原有的 J4 轴。在使用时,提前预设好锁螺丝/拆螺丝的工艺,锁螺丝机将自动完成螺丝的搜索、拧紧或拧松工作。完整的流程可分为如下三步:

- 1、 配置锁或拆工艺:利用示教器配置锁螺丝工程文件*。
- 2、 拧紧/拧松编程:对锁而言,围绕使用一条指令 LockScrew,即可自动按照配置的工艺执行整个锁付过程;拆同理,也只围绕使用一条指令 UnLockScrew。
- 3、运行。

锁螺丝工程文件*:锁螺丝工程文件以".stp"为后缀名,每个工程包含最多 16 组锁工艺和 16 组拆工艺。每组锁或拆工艺各自具有自己的一套工艺参数,以满足各自的锁或拆的动作 需求。

4.6.1 螺丝锁付

(1) 配置拧紧工艺

进入示教器【设置】-【功能扩展】-【锁螺丝工艺设置】页面配置工艺。页面最左侧为锁螺 丝工程文件列表,显示当前存在的工程文件。配有相应新增、重命名、删除、复制、粘贴、 列表翻页功能。进行如下操作:

作锁螺丝工程,选 6一个工程文件	机器人设置	零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展	日保存
	螺丝工艺设置				2.	选择拧紧或	 :拧松	
	DEÍ		拧紧	拧松				r ()
	phone.stp		IZ0	备注名:		M3	软启动时间(ms):	200
			工艺1 工艺2	搜索速度(r	rpm):	100	搜索圈数:	0.100
			工艺3	高速转速(r	rpm):	1000	高速转矩(mN·m):	200
				目标转速(r	rpm):	50	目标扭矩(mN·m):	300
				锁付最小圈	图整文:	1.000	锁付最大圈数:	10.000
				搜索超时时	f间(ms):	2000	目标转矩保持时间(ms):	100
	上一页	下一页	- +					

(a)选择工程。若初次使用,列表为空,点击"新建"按钮,新建一个的锁螺丝工程,如新建的 phone.stp。

(b)选择拧紧或拧松,对于螺丝锁付,这里选择"拧紧"。

(c)配置工程中的工艺。右上角工具栏配有新增、上传、删除、复制、粘贴、下载功能, 以对每套工艺进行操作。

● 新增:在当前工程中新增一套工艺,所有工艺参数均为 0。

- 删除:删除当前工程中的工艺。
- 复制、粘贴:将一套工艺中的所有参数复制到另一套工艺中。
- 保存:通用的"保存"按钮,保存当前工程(包括所有工艺)。
- 上传:上传当前伺服中的锁或拆工艺。
- 下载:将当前工程中的这套工艺下载到伺服中。

*工艺参数解析

在编程时,一个锁螺丝指令可以完成螺丝拧紧的全部操作。其过程分为以下几个阶段: 搜索-高速拧紧-低速拧紧-保持-结束,工艺参数就是负责控制这些阶段执行的节奏。



锁付时拧紧动作分解:

1)搜索阶段:轴3带动电批吸嘴向下运动,同时电批以"搜索速度"开始空转,这样可以 方便批头和螺帽对准。当电批刚好转动"搜索圈数"左右时,螺丝接触到螺孔表面,电批则 自动切换到高速拧紧阶段;

2) 高速拧紧:此阶段会以较高的速度进行快速拧紧,当扭矩到达设定的"高速转矩"表明 高速拧紧已完成,然后切换到低速拧紧阶段

3) 低速拧紧: 同样,电批以低速转动,扭矩不断增大,当到达"目标扭矩"时,表明低速 拧紧已完成

4)随后保持拧紧一段时间,至此结束,即完成一个螺丝的锁付。

参数解释:

搜索速度:低速搜索阶段寻找孔位的速度,用于批头对孔。

搜索圈数:当扭矩到达"搜索圈数"时,表明已找到孔位,然后进入高速拧紧阶段。

高速转速: 高速拧紧阶段的电机转速。

高速转矩:当扭矩到达"高速转矩"时,表明高速拧紧已完成,然后进入低速拧紧阶段。

目标转速:低速拧紧阶段的电机转速。

目标扭矩:当扭矩到达"目标扭矩"时,表明低速拧紧已完成,随后保持一段时间(见下"目标转矩保持时间"),锁付完成。

软启动时间: (15 及以上版本可忽略)

目标转矩保持时间:到达目标转矩后将保持一段时间,用以稳固拧紧、防止扭力反弹。

锁付最小圈数:达目标扭矩时,若转动的圈数小于该参数,代表浮锁。

锁付最大圈数:达目标扭矩时,若转动的圈数大于该参数,代表滑牙。

(2) 拧紧工艺编程

锁螺丝指令 LockScrew 集成了单个螺丝拧紧的全部过程,使用者可以很方便地进行编程。注意:锁螺丝指令 LockScrew 使用前需要 LoadScrewParm 先加载工程文件,使用后需要 CheckLock 等待锁付完成并检测结果。下面是一个典型的锁螺丝应用示例:

1) 加载工程: 程序需要使用 LoadScrewParm 指令,将锁螺丝工程文件中的工艺加载

2) 拾取螺丝:机器人通过 Movj 运动到起始位置 P[0],随后移动批头至供料机螺丝吸附预备 位 P[1],等待到达 P[1]点后,通过 Set 指令打开气阀(连接气阀的 IO 口用户自定义),吸附 螺丝上升至 P[0],并快速移动到位置 P[2],直线运动到锁付准备位 P[3],

3)锁付:执行螺丝锁紧指令 LockScrew。LockScrew 指令控制轴 3 从 P[3]运动到 P[4],同时 使能电批,使得电批轴同步进入拧紧过程,并完成锁付。CheckLock 会不断检测此次拧紧效 果,并返回锁付结果。

4) 返回: 锁付完成后通过 Set 指令关闭气阀,直线回到 P[2],快速回到初始位置 P[0]。 注意:切记示教好再再现,防止 P[2]高度过低导致碰到障碍物。



范例: START; LoadScrewParm("aa.stp",B1); Movj P[0],V[30],Z[0]; Movl P[1],V[30],Z[0]; WaitInPos; Set Out[7],ON; Movl P[0],V[30],Z[0]; Movj P[2],V[30],Z[0]; Movl P[3],V[30],Z[0]; LockScrew (0,P[4],V[30]); CheckLock B0; If B0==1 Print "OK"; Else Print "NG"; EndIf; Set Out[7],OFF; Movl P[2],V[30],Z[0]; END;

(3) 拧紧状态监控

在【监控】-【锁螺丝状态】-【锁付统计】中,监控状态。列表前四项为当前螺丝的锁付状态。后六项为整个锁付过程(含多个螺丝的拧紧)的统计。

其中,第一项参数"单个锁付结果"开始为 NULL,锁付完一个,即会显示结果:

结果	含义
ОК	锁付完成,锁付正常
滑牙	未找到孔位或大于最大圈数仍没到达目标扭矩
浮锁	小于最小圈数就到达目标扭矩

Inovance	☑ 编程	◎ 监控	()设置		<u></u>	L	5.	
变量	IO监控	通信状态	伺服状态	日志	版本信息	锁螺丝状态	2	
锁付统计	锁付波形							
			参数项		值		计数清零	
			锁付结果		NULL			
		终)	点扭矩(m N ⋅m)		***			
		ŧ	逝付周期(ms)		***			
			锁付圈数		***			
			锁付总数		0			
			合格个数		0			
			滑牙个数		0			
			浮锁个数		0			
			NG个数		0			
			合格率		0%			
Joint:	J1:0.000	J2:-0.000	J3:0.000	J4:0.000	J5:0.0	. 00	16:0.000	< 📍

4.6.2 螺丝拆解

(1) 配置拧松工艺

与螺丝锁付配置工艺方法类似,先选择工程,再选择"拧松",然后配置工艺。

Novance C 编程	◎ 监控	(2) 设置		X		
机器人设置零点设置	坐标系设置	运动参数	外设配置	系统设置	功能扩展	日 保存
螺丝工艺设置						
	拧紧	拧松			🗈 🚹 🛍 🛛	i i ()
phone.stp	工艺0	备注名:			等待时间(ms):	1000
		搜索速度(r	pm):	100	搜索圈数:	0.100
		拆螺丝牙距	E(0.01mm):	100	拆螺丝圈数:	10.000
	- +					

*工艺参数解析

一个拆螺丝指令可以完成螺丝拧松的全部操作。其过程分为以下两个阶段:低速搜索-高速拧松,各个阶段具体描述如下:

 1)低速搜索阶段:电批以低速"搜索速度"进行空转,这样可以方便批头和螺帽对准。当 电批转动到"搜索圈数"左右时,批头接触到螺帽表面,电批则自动切换到高速拧松阶 段;

2) 高速拧松阶段: 该阶段中,机器人轴3根据拆指令中的回退高度、回退速度进行运动, 电批轴则根据"回退速度"和"拆螺丝牙距"等参数进行拧松。

关键参数解释:

搜索速度: 低速搜索阶段寻找孔位的速度, 以便批头和螺帽对准。

搜索圈数:当扭矩到达"搜索圈数"时,表明已批头已接触到螺帽,然后进入高速拧松阶段。 **拆螺丝牙距:**螺丝牙距。

拆螺丝圈数:即拆螺丝所需要拧松圈数。

等待时间: 15B 版本已无, 可忽略

(2) 拧松工艺编程

拆螺丝指令 UnLockScrew 集成了螺丝拧松的整个过程,因此使用者在编程时不必关心这些过程的具体实现,只需直接使用指令。下面是一个简单的拆螺丝应用示例:

- 1) 加载工程: 程序使用 LoadScrewParm 指令,将锁螺丝工程文件中的拧松参数加载。
- 2) **准备拆卸:** 机器人通过 Movj 等运动指令运动到起始位置 P[3], 然后快速移动批头至螺 丝拧松预备位 P[0], 等待 P[0]到位后通过 Set 指令打开气阀
- 新卸:执行 UnLockScrew 指令使得机器人轴 3 带动电批从 P[0]运动到 P[1],与此同时, 电批同步开始进入拆螺丝的搜索阶段,待批头到达 P[1]点后,批头开始拧松螺丝,而且 轴 3 边回退(向上移动), CheckUnLock 会等待拆锁完成,并返回拧松结果。
- 4) **返回:** 拆完后运动到起始位 P[3],也即螺丝放置点,通过 Set 指令关闭气阀,放置螺丝 至放料盒。



程序: START: LoadScrewParm("aa.stp",B0); Movj P[0],V[30],Z[0]; WaitInPos; Set Out[7],ON; UnLockScrew(0,P[1],V[30],2,12); CheckUnLock(B1); If B1==1 Print "OK"; Else Print "NG"; EndIf; Movl P[3],V[30],Z[0]; WaitInPos; Set Out[7], OFF; Delay(0.1); END;

5 其它

5.1 TCP 多端口连接功能



多个视觉或 API 操作通过以太网交换机与机器人控制器相连,并进行通信。 如两台 PC 都以远程连接方式连接控制器,发出 API 指令,控制器能处理两边发出的指令。

5.2 控制器 FTP 服务器功能

控制器加入 FTP 服务器功能,可通过 FTP 协议实现对控制器文件的远程访问及修改,控制器 FTP 服务器为用户提供的账户名为 robot,登入密码为 123456,登入后的目录默认为控制器 SD 卡目录。

注意:使用 FTP 功能需要保证控制器中已插入 SD 卡,否则可能会导致连接失败情况。

示例——从控制器中取出机器人程序 "A.pro":

假设某计算机与控制器通过网络连接,得知控制器网络地址为 10.44.52.108,在计算机的文件浏览器的地址栏输入 ftp://10.44.52.108,如下图所示:

€	 ✓ 4y 搜索 10.44.52.108 	٩
组织 ▼		

敲入回车键,即可弹出登入界面,在界面中输入用户名及密码。(账户名为 robot,登入密码 为 123456)

登录身份		×				
?	服务器不允许匿名登录,或者不接受该电子邮件地址。					
	FTP 服务器:	10. 44. 52. 108				
	用户名 (1):	robot 👻				
	密码(2):	•••••				
	登录后,可以将这个服务器添加到您的收藏夹,以便轻易返回。					
⚠	PTP 将数据发送到服务器之前不加密或编码密码或数据。要保护密码和数据 ' 的安全,请使用 WebDAV。					
	🗌 匿名登录 (à)	保存密码 (5) 登录 (L) 取消				

登入后,默认的目录为控制器上的 SD 卡目录:

	44.52.108 •	- 4 / 搜索 10.44.52.108	A PREC PREC	Addition and the	<u>x</u> ם ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
组织 ▼					a= ▼ ⊘
 ☆ 收藏夹 ▶ 下載 	lost+found 文件夹	MonitorLog 文件夹	PalletInfo 文件夹		
📃 桌面 🗓 最近访问的位置	plcprogram 文件夹	TeachProgram 文件夹			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					

从 TeachProgram 文件夹中,将 A.pro 文件复制出即可。

需要说明的是,FTP 登入方式有许多种,可采用文件管理器方式,DOS 命令行方式,一些常用的 FTP 软件或者可通过程序编写规定的 FTP 用户协议,对控制器文件及文件夹进行操作。
5.3 权限管理

5.3.1 控制器系统控制权

控制器系统控制权是设备对机器人进行控制操作的先决条件,只有获取控制权后,设备才能 实现对机器人的当前所有功能,否则只能读取和监控机器人状态。系统控制权同一时刻只能 属于一个设备。

在示教器的【系统设置】-【其他设置】-【控制设备】中,能对权限进行管理。修改控制权限需要编辑及以上权限,且必须在机器人处于非运动状态下。

系统出厂默认的控制权为示教器所有。当需要其他设备(InoRobShop、远程以太网设备、IO 设备、Modbus 设备)控制机器人时,必须通过示教器切换控制权至对应设备。有需要时,也可将控制权切换回示教器。

注意:

控制权切换不需重启机器人控制器。

无论控制权为哪类设备所属,硬件上的急停开关始终有效。

a) 示教器取得控制权

当系统控制权为示教器所有时,示教器能操作控制器。其他设备只能读取或观测参数,不能 修改参数或操纵控制器。

b) InoRobShop 取得控制权

当系统控制权为 InoRobShop 所有时, InoRobShop 能操作控制器。其他设备只能读取或观测 参数,不能修改参数或操纵控制器。

c) 远程以太网设备取得控制权

当系统控制权为远程以太网设备所有时,远程以太网设备能操作控制器。其他设备只能读取 或观测参数,不能修改参数或操纵控制器。

最多同时可以有 4 个连接远程以太网设备与机器人连接。当系统控制权由其他设备切换至以 太网设备时,则第一次 4 个以太网设备均无实际控制权,需要通过指令申请获得控制权。

一个以太网设备申请到了系统控制权,就可实现对控制器的控制。其它三个设备没有控制权, 只能进行参数读取和状态监控。但他们均可通过指令申请强制获取控制权,获取成功后原有 控制权的设备将失去控制权。控制权在以太网设备上后,以后每次开机默认控制权在第一个 以太网设备上。

d) 远程 IO 设备获取控制权

当系统控制权为远程 IO 设备所有时,远程 IO 设备能操作控制器。其他设备只能读取或观测 参数,不能修改参数或操纵控制器。工位预约就可以是此种情形的应用。

e) 远程 Modbus 设备获取控制权

当系统控制权为远程 Modbus 设备所有时,远程 Modbus 设备能操作控制器。其他设备只能 读取或观测参数,不能修改参数或操纵控制器。工位预约就可以是此种情形的应用。

5.3.2 IRLink 组态配置权限

可以通过 InoRobShop 或示教器两种途径配置 IRLink 模块。

只有当 InoRobShop 未配置 IRLink 主站时,示教器才可以配置 IRLink 模块。一旦通过 InoRobShop 配置 IRLink 模块后,示教器上不可以再配置 IRLink 模块。除非再次利用 InoRobShop 配置一个空的 IRLink 模块。无论哪种方式,更改配置后需要重启系统才能生效。 目前 SCARA 系统出厂默认由示教器配置 IRLink,且配置为 2 个 0808 模块。

5.3.3 IO 控制权

这里的 IO 控制主要指输出端口(DO、DA 等)的控制,不包含输入端口。

控制	
权	
RC	系统占用:【外设配置】-【IO 配置】,将输出端口与特定系统功能绑定。此时,输出
	端口信号只与功能相关。不能人为更改信号状态。
	非系统占用:一般状态下的信号端口。能人为更改信号状态,在【IO监控】中变更
	或通过 Set 指令变更。
PLC	PLC 拥有控制权,端口输出只听从 InoRobShop 等 PLC 控制

当使用 InoRobShop 配置 IRLink 组态时,默认配置模块的前 16 个 DO 端口(两个 0808 或一 个 0016)的控制权均属于 RC。其后配置的 DO 端口的控制权默认为 PLC。默认配置模块的 AO 端口控制权均属于 PLC。利用 InoRobshop,可进行控制权 RC\PLC 切换,在线生效无需重 启控制器。

当使用示教器新增IRLink 模块时, IO 控制权均默认为 RC, 且示教器无法将控制权修改为 PLC。但在【外设配置】-【I/O 配置】中,可将某项功能关联给某个 DO,从而变为系统占用。

6 应用案例

案例一: 六自由度机器人搬运

任务描述:采用六自由度机器人吸附工件,从一处搬运至另一处。工件的起始方位与终点方 位存在姿态上不同。



任务分析:



位置	表达形式	任务描述	
工件初始位置	P1	在该点执行吸附操作,将工件拾取。	
工件目标位置	P2	工件想要达到的点	
准备位 A	Offset(P[1],PR1)	拾取工件的准备位置,快速运动和直线插补的临界点	
准备位 B	Offset(P[2],PR2)	释放工件的准备位置,快速运动和直线插补的临界点	
准备位 C	Offset(P[2],PR3)	释放工件的位置	
过渡点 P0	P0	在 P0 与 P3 间翻转工件,在安全高度完成姿态变化	
过渡点 P3	Р3	同上	

流程图:



编程:

```
START;
Movj Offset(P[1],PR1),V[100],Z[2];
                              ##移动至 P[1]上方准备位
                              ##移动到 P[1]处
Movl P[1],V[50],Z[0];
Set Out[1],ON;
                          ##开启吸附装置
                              ##延时 1S,等待吸附稳定
Delay T[1];
                              ##移回准备位 A
Movi Offset(P[1],PR1),V[100],Z[2];
                              ##运动至过渡点 P0
Movj P[0],V[100],Z[2];
                              ##翻转运动至过渡点 P[3],负责工件姿态的变换
Movj P[3],V[100],Z[2];
Movj Offset(P[2],PR2),V[100],Z[2];
                              ##移动至准备位 B
Movl Offset(P[2],PR3),V[50],Z[2];
                              ##准备位 C 为距离 P[2]上方微小间隙的位置, 留给空间
                              供吸力释放
                              ##关闭吸附装置
Set Out[1],OFF;
                              ##延迟 1S, 工件下落
Delay T[1];
                              ##退回到 P3
Movj P[3],V[100],Z[2];
Movj P[0],V[100],Z[2];
                              ##退回到 P0
.....
.....
.....
END;
```

案例二: 直角坐标机器人码垛应用

工作场景

如图所示,是流水线生产中的一个环节,上个环节已完成产品装箱,本环节需要完成码垛,将箱体按顺序摆排放在托盘上,每层放5个,共4层,相邻两层间排列顺序不同。



任务分析

完整的工作流程包括箱体输送、机器人码垛以及托盘输送,箱体和托盘的输送由传送带、光电开关和 PLC 实现,码垛由直角坐标机器人完成,本文只介绍机器人码垛部分。如图所示,箱体传送带将箱体传送到 A 位置,机械手需要从 A 处抓取箱体,按顺序摆放到托盘上,箱体的拾取通过气压吸盘实现。机器人末端运动轨迹为 A-B-C-D-C-B-A,循环操作,其中 C、D、E 点随箱体摆放位置的不同而变化。



位置	表达形式	任务描述
А	P[0]	箱体拾取位置,在该点打开吸盘,拾取箱体,通过示教得到。
В	Offset(P[0],PR0)	拾取过度位置,在A点正上方,偏移量PRO。
E	P[n]	箱体摆放点, n=1~20, 不同箱体位置、姿态不同, 通过示教得到。
с	Offset(P[n],PR1)	摆放过度点,在该点前完成姿态调整,在 E 点正上方,偏移 PR1。
D	Offset(P[n],PR2)	摆放释放点,在该点松开吸盘,箱体靠重力落下,在 E 点正 上方,偏移 PR2。

工作流程

机器人工作流程如图所示,箱体传送带上装有传感器检测箱体是否到达指定位置,传感器信号接到机器人控制器的 IN[2],同时该信号用来触发箱体传送带的启停。实际使用中将传送带调节到适当的速度,避免机器人等待。机器人循环码放 20 个箱体后需要更换托盘,通过OUT[2]触发更换,通过 IN[3]检测是否更换完毕。

机器人工作流程图如下图所示:



程序代码

```
START;
                                     ##移动到工作原点0
Home[0];
Movj Offset(P[0],PR0),V[100],Z[2];
                                     ##快速移动至 B 点
                                 ##端口 Out[1]为 OFF,关闭吸盘。
Set Out[1],OFF;
B0=1;
                                     ##变量初始化
L[0]:
                                     ##与后文 GOTO 配合使用,循环操作
                                     ##每个托盘放20个箱体,循环操作20次
For (B0=1,B0<21,Step[1])
                                     ##等待箱体被传送到 A 位置
    Wait In[2] == OFF,T[10]
    Movl P[0],V[50],Z[0];
                                 ##直线插补移动至 A 点
    Set Out[1],ON,T[0];
                                     ##启动吸盘,吸附箱体
                                     ##延时 1S, 等待吸附稳定
    Delay T[1];
    Movl Offset(P[0],PR0),V[100],Z[2];
                                     ##直线插补移动至 B 点
                                     ##快速移动至 C 点,准备摆放第 B0 个箱体
    Movj Offset(P[B0],PR1),V[100],Z[2];
    Movl Offset(P[B0],PR2),V[50],Z[2];
                                     ##直线插补移动至 D 点
    Set Out[1],OFF;
                                 ##关闭吸盘,放下箱体
                                 ##延迟 1S, 等待吸附结束, 箱体落下
    Delay T[1];
    Movj Offset(P[0],PR0),V[100],Z[2];
                                     ##快速移动至 B 点,准备拾取下一个箱体
EndFor;
                                 ##输出端口2置ON,通知更换托盘
Set Out[2],ON;
                                     ##等待托盘更换完毕
Wait In[3] == OFF,T[10]
```

Set Out[2],OFF; B0=1; Goto L[0]; END;

附录一:机器人报警及处理方法列表

故障码	中文注释	故障原因	处理方法
0x0001	初始化失败	 1. 创建或打开 ParaFile. PF 文件失败; 2. 创建或打开 ComErrorFile. PF 文件失败; 3. 创建或打开 ServoWarnFile. PF 文件失败; 	检查系统硬件;断电重 新启动;
0x0002	启动示教盒通信线程失败	没有正常启动示教盒通讯线程或硬件 损坏	断电重新启动或更换硬 件
0x0003	启动视觉通信线程失败	没有正常启动视觉通讯线程或硬件损 坏	断电重新启动或更换硬 件
0x0004	启动 DSP 通信线程失败	没有正常启动 dsp 通讯线程或硬件损	断电重新启动或更换硬 件
0x0005	启动调度线程失败	没有正常启动ARM 调度线程或硬件 损坏	断电重新启动或更换硬 件
0x0006	启动插补测试线程失败	没有正常启动插补测试线程或没有开 放内部测试功能	检查软件版本
0x0007	EtherCAT 通信打开失败	1. 配置文件错误; 2. EtherCat 从站与系统配置不符;	 1.恢复出厂设置,并重 新上电; 2.检查从站配置
0x0008	打开参数配置文件失败	参数配置文件开发失败或文件损坏	恢复出厂设置,并重新 上电
0x0009	译码错误	程序语法错误	检查程序编写规范
0x000A	译码行号错误	示教盒发送行号指令超出范围	检查示教程序是否有误
0x000B	IO 等待时间超时	10等待的时间超出设置时间	1. 检查 IO 端口; 2. 重新设置等待时间
0x000C	读取指令错误	 1. 示教文件损坏; 2. 示教文件编写不符合规范 	 1. 重新示教文件; 2. 检查示教程序编写规范;
0x000D	子程序不容许嵌套调用	子程序有嵌套调用	更改示教程序
0x000E	运动指令译码错误	运动指令译码错误	检查示教程序
0x000F	无法找到初始化文件	初始化文件损坏或丢失	 1.恢复出厂默认值,重 新上电; 2.更换硬件
0x0010	再现数据计算错误	 1. 示教点取点错误; 2. 示教点在奇异范围 	重新选取示教点

0x0011	创建轴插补线程失败	1. 测试插补线程创建失败;	1. 更换硬件;
0//0/11		2. 内部测试功能没有开放;	2. 更换软件版本;
0x0012	jump 指令失败	1. jump 指令中点数据计算错误	重新选取示教点
0x0013	IRLink 初始化失败	1. IRLink 从站个数配置错误;	从新确认 IRLink 配置
00014	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	2. IRLink 从站顺序配置错误;	松本SD上
0x0014	小我性厅床什大败		位直の下
0x0015	DSP 进信错误	DSP 软件运行错误	22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0x0016	DSP 便能错误	DSP 软件运行错误	22 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0x0017	DSP 程序运行错误	DSP 软件运行错误	22 <b< td=""></b<>
0x0018	回零失败	相对编码器回零失败	重新进行回零
0x0019	使能缺失	运行状态去失使能	检查系统是否使能状态
0x0020	停止到启动过快	停止到启动过快	慢速将停止切换至启动
0x0021	传入参数错误	译码传入参数错误	检查指令参数
0x0022	找不到指令行	输入行号超出范围	选择运行的指令行
0x0023	找不到点数据	点未定义	检查点是否定义
0x0024	数据逆解计算错误	该点在机器人的奇异点	修改该点的坐标
0x0025	点数据坐标系参数错误	坐标系值超出范围	重新取点
0x0026	直线或圆弧指令臂参数不允 许突变	MOVL MOVC 指令不允许臂参数突变	重新取点或者增加关节 过度点
0x0027	V参数超出范围	V 参数超出范围(1-100)	修改 V 参数
0x0028	Z参数超出范围	Z 参数超出范围(0-5)	修改Z 参数
0x0029	TOOL参数超出范围	TOOL参数超出范围(0-15)	修改Tool 参数
0x002A	USER 参数超出范围	USER 参数超出范围(0-15)	修改User 参数
0x002B	ACC 参数超出范围	ACC参数超出范围(1-100)	修改 Acc 参数
0x002C	until参数超出范围	IO 号超出范围(0-255)	修改Until In 参数
0x002D	Pallet 参数错误	Pallet (PNo,i,j,k),PNo,i,j,k大 于等于0	修改Pallet 参数
0x002E	托盘未定义	托盘序号未定义	托盘定义后使用
0x002F	Repeat 参数错误	Repeat 参数超出范围	修改Repeat 参数
0x0030	运行译码错误	运行过程中指令解析出错	检查运行的指令,根据 提示修改
0-0021	基坐标系寸动时数据逆解运	基坐标系下寸动目标位置超出运行空	1、 检查寸动步长大小
0x0031	算错误	间或处于奇异区	2、 检查寸动方向
0.0000	工具坐标系寸动时数据逆解	工具坐标系下寸动目标位置超出运行	1、 检查寸动步长大小
0x0032	运算错误	空间或处于奇异区	2、检查寸动方向
0.0007	用户坐标系寸动时数据逆解	用户坐标系下寸动目标位置超出运行	1、 检查寸动步长大小
0x0033	运算错误	空间或处于奇异区	2、检查寸动方向
0x004D	以太网通信出错	以太网通信数据不完整	检查通信线路环境,重 新传输数据;
	nine 出错	以太网被多个终端连接	检查是否有多个终端连
0x004E	PPC III III		接同一个控制器
0x004E 0x004F	视觉指令错误	视觉指令打开错误	接同一个控制器 检查视觉指令

0x0051	EtherCAT 断开	EtherCAT 连接后断开	检查EtherCAT通信情况
0x0052	IRLink 断开	IRLink 连接后断开	检查 IRLink 通信情况
0x0053	启动和暂停相隔时间太短	启动和暂停间隔时间短	重新启动运行
0.0054	苏取知兴些尔佐大阪	执行长众时间受快尔仿苏阳生呀	检查视觉处理后重新获
0x0054	获取视觉特征值关败	执行指令时视觉特征值获取失败	取视觉特征值
0x0055	译码未完成	程序可能存在指令符号或语法错误	检查编辑程序的指令语
0,0056	机 哭 人 米刑 结 足	机哭人没有相关的类刑团供	法 重启或检查 DSP 固件
0x0050	FPCA 初始化错误	FPCA 固件错误或自动显觉	重启或检查 FPCA 固件
0x0057	DSP 初始化错误	FPCA 固件错误或启动异常	重启或检查 DSP 固件
0x0050	运行状太档式转换	行 6 时 由 () 3 月 1 日 () 3 H 1 () 3	全口或位直 DSI 固门 检杏柑式设置
0x0039	必用 机态候 以 将 狭 み 罢 I 0	区11时相关过11 侯氏校获 10 相关会称设置进得	检查[0 余粉设罢售况
0x005A	以且10 学数相庆 ID 抽起进程		检查10多级以直用几
0x005B	示教器无 IRLink 配置权	二次开发平台已经配置 IRLink	位 兰 州 线 庄 按 雨 的 使 用 当 前 配 置 , 或 者 取 消 二 次 开 发 配 置
0x005D	共享内存映射错误	RC 与 PLC 的共享内存映射错误	联系技术支持
0x005E	(用户自定义报警1)	系统触发了用户定义的报警	检查用户报警
0x005F	(用户自定义报警2)	同上	同上
0x0060	(用户自定义报警3)	同上	同上
0x0061	(用户自定义报警4)	同上	同上
0x0062	(用户自定义报警5)	同上	同上
0x0063	(用户自定义报警6)	同上	同上
0x0064	(用户自定义报警7)	同上	同上
0x0065	(用户自定义报警8)	同上	同上
0x0066	(用户自定义报警9)	同上	同上
0x0067	(用户自定义报警10)	同上	同上
0x0068	(用户自定义报警11)	同上	同上
0x0069	(用户自定义报警12)	同上	同上
0x006A	(用户自定义报警13)	同上	同上
0x006B	(用户自定义报警14)	同上	同上
0x006C	(用户自定义报警15)	同上	同上
0x006D	(用户自定义报警16)	同上	同上
0x006E	干涉区1报警	机器人处于干涉区域内	检查机器人位置和干
0x006E	王洪区 9 报 整		一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
0x0001	千沙区23版曾		
0x0070	干涉区 4 报 整		
0x0071	干涉区 5 报擎		
0x0072	1120118目 王洪区6坦敬		
0x0073	1 12 L U 1K 言 王洪区 7 坦敬		
0x0074	- 10ビー11K言 王渋区8掲数		
0.0075	「地区の地帯		
0x00/6	丁砂区9批管	同上	同上

0x0077	干涉区 10 报警	同上	同上
0x0078	干涉区 11 报警	同上	同上
0x0079	干涉区 12 报警	同上	同上
0x007A	干涉区 13 报警	同上	同上
0x007B	干涉区 14 报警	同上	同上
0x007C	干涉区 15 报警	同上	同上
0x007D	干涉区 16 报警	同上	同上
0x007F	数据流模式未关闭	系统处于数据流模式	解除数据流模式
0x0080	运行模式按下急停	急停键被按下	解除急停,清除报警
0x0081	无后退数据	后退数据已经执行完毕	终止后退操作
0x0082	关闭端口号错误	端口号不在设定范围或端口号根本 没有被打开过	检查端口号
0x0083	TCP 端口溢出	外围 TCP 应用连接过多	关闭无用的 TCP 连接
0.0004		API 通道被其它应用长时间暂用或	关闭或减少之前 API
0x0084	AF1 处理相厌	之前的 API 应用处理出现故障阻塞	应用工艺
0x0085	圆弧轨迹不可控	圆弧起始点是不确定的点	圆弧指令前后要增加 其它运动指令
0x0089	IP冲突	IP 设置冲突	重新设置IP
0009 4	SD卡未识别到正确的文件系	cn 卡上的文件系统不正确	再始武重新校式 化 CD 上
0X008A	统	50下工的文件东纪小工调	史 恢 或里利俗 <u>以</u> 化 SD 下
0x008B	伺服参数读取失败	控制器读取伺服参数失败	优化伺服与控制器连接 环境
0x008C	锁螺丝工艺组不在范围内	工艺组只有16组,设置并非在范围内	重新设置工艺组,确保 在范围内0 [~] 15
0x008D	不合法的10配置	配置的 IO 被 PLC 控制或不存在	重新配置 IO
0x008E	不合法的 I0 设置操作	设置的 I0 缺少 I0 控制权	检查10控制权
0x0090	拧紧启动失败	锁螺丝启动参数发送至伺服端失败	 1、检查电批伺服固件 是否和控制器匹配 2、清零重启
0x0091	电批停止失败	锁螺丝停止参数发送至伺服端失败	 1、检查电批伺服固件 是否和控制器匹配 2、清零重启
0x0092	螺丝状态检测失败	从伺服端读取锁螺丝锁状态失败	 1、检查电批伺服固件 是否和控制器匹配 2、清零重启
0x0093	读拧紧设置参数失败	从伺服端读取锁螺丝设置参数失败	 1、检查电批伺服固件 是否和控制器匹配 2、清零重启
0x0094	写拧紧设置参数失败	往伺服端写锁螺丝设置参数失败	 1、检查电批伺服固件 是否和控制器匹配 2、清零重启
0x0095	锁螺丝数据显示失败	从伺服端获取锁螺丝显示数据失败	1、 检查电批伺服固件 是否和控制器匹配

			2、 清零重启
			1、 检查电批伺服固件
0x0096	锁螺丝计数清零失败	往伺服端写清锁螺丝计数器标志失败	是否和控制器匹配
	有明佛语共再体和中断	白明性语世语体仍无长	2、清零重启
0x0097	何服错误获取线程失败	何服错误获取线程死掉	里新后动机器入 1
00008	控松启动生断	拆螺丝户动余粉发送至伺服端生附	1、 位 但 电 机 何 服 回 件 县 丕 和 按 制 哭 匹 配
0x0098		小哧些眉动多效及赵王问旅洞八弦	2、清零重启
			检查电批伺服固件是否
0x0099	与行松设直参数失败	往何服喘与拆嚓丝设直参数失败	和控制器匹配
020004	诗 拧 於 设 罟 参 数 失 政	从伺服端莽取拆螺丝设置数据失败	检查电批伺服固件是否
000074			和控制器匹配
0x009B	拧松回退点设置超限	回退点设置超限	将拧松回退点设置在限
0-004.0	TCD 逆口进识	TCD 进口沿 罢进记	[<u> </u>
UXUUAU		105 项口仪直闭庆 	里利以且加口
0x00A1	动态视觉没有关闭	觉	关闭动态视觉
0x00A2	传送带错误或相机像素错误	传送带或相机的传输数据类型错误	重新设置传送带号或相
			机传输数据类型
0x00A3	· 动态视觉转换错误	动念视觉像家和相机坐标系转换出错	检查转换矩阵
0x00A4	- 尤后退数据	没有可以后退的数据	清除报错
0x00A5	圆弧运动前缺乏 Movj或 Mov1	圆弧运动削一条指令个是 Mov J 或 Mov1 (仅在单生云教时中现)	保证圆弧指令刖一条指
		MOVI(仅在半少小我时面现)	令足为MOVJ 或 MOVI
0x00A6	找不到指定文件	文件不存在或文件路径错误	件路径是否正确
			重新保存,或检查参数
0x00A7	保存状态错误	锁螺丝机保存状态错误	范围
0x00A8	导出状态错误	锁螺丝机导出状态错误	重新导出
0x1001	目录存在重复创建	将要创建目录此路径下已经存在	更换要创建的目录名
0x1002	内存操作错误,不存在前级目	当前创建的目录不存在父目录	更换路径重新创建目录
	求		刷新日录 检查日录具
0x1003	重命名原目录不存在	为不存在的目录重命名	
			刷新目录, 检查目录是
0x1004	删除目录不存在	将要删除的目录不存在	否存在
0.1007	发送目录错误(不是目录或者	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	刷新目录,检查目录是
0x1005	不存在)	极要求反达给上位机的目录个合法	否存在
0v1006	创建文件,内存出错,路径错	创建路径有错	刷新文件,检查创建路
0x1000	误		径
0x1007	重命名原文件不存在	为不存在的文件重命名	刷新文件,检查文件是
			否存在
0x1008	删除又件个存在或者是路径	删除文件不存在	刷新文件,检查文件是
	不存在		省仔仕

0x1009	文件的给定路径不存在	给定创建的文件路径不合法	检查创建路径的合法性
0x100A	发送的是非文件	发送的文件不是文件	手持盒端检查要求发送的是否是文件
0x100B	发送的是非目录	发送的目录不是目录	手持盒端检查要求发送的是否是目录
0x100C	帧顺序错误	大文件发送过程中帧顺序错误	重新发送文件
0x100D	异常导致网线断开	1. 不按正常操作关闭手持盒; 2. 异常的断网	 非正常操作的错误, 请在关闭时候主动断 开; 异常要结合目前已有 的错误码检查错误原因
0x100E	设置时间格式错误	设置时间格式错误	按照用户手册给出正确 的时间格式
0x100F	执行系统校时出错	系统计算时间回路有错	检查当前网络连接环境
0x1010	执行 RTC 校时出错	RTC 外部电池不存在或者电量不足	重新更换电池或者检查 当前硬件
0x1011	执行拷贝出错	拷贝文件过程操作不当	参考用户手册重新执行 拷贝操作
0x1012	执行剪切出错	剪切文件过程操作不当	参考用户手册重新执行 剪切操作
0x1013	视觉设备通信异常	1. 无法连接视觉设备 2. 通讯网络异常断开	 1. 检查视觉设备是否正常; 2. 检查当前网络连接环境
0x1101	ARM 从 DSP 得到数据长度无效	向 DSP 请求数据时, DSP 未按要求返回有效数据	检查 dsp 软件版本或更 换硬件
0x1102	ARM 从 DSP 获得数据的校验 和出错	向 DSP 请求数据时, DSP 未按要求返回有效数据或返回数 据有误码	检查 dsp 软件版本或更 换硬件
0x1103	ARM 往 FPGA 写入块数据出错	GPMC 通道异常	检查 dsp 软件版本或更 换硬件
0x1104	ARM 从 FPGA 读入块数据出 错	GPMC 通道异常	检查 dsp 软件版本或更 换硬件
0x1105	FPGA 上的块数据缓冲区满	FPGA 缓冲区已满,不能接受新数据	延时一段时间后再次尝 试写入数据
0x1106	打开ARM与DSP间的通道出 错	GPMC 通道异常或已经被占用	重启
0x1107	打开ARM与DSP间的通道出 错	GPMC 通道异常或已经被关闭	重启
0x1108	DSP处于 BUSY状态,对ARM 指令无应答	DSP 对 ARM 指令不做回应	检查 DSP 状态,是否被 暂停或终止运行
0x1109	当前线程试图获取保护ARM 与 DSP 通道的信号量出错	CPMC 通道被频繁占用, 当前不能申请使用 CPMC 资源	延时一段时间后再次尝 试使用

0x110A	等待 DSP 应答超时	DSP对ARM 指令应答时间	检查DSP 状态,是否被
0x110B	DSP 未能成功执行 ARM 下发的指令	DSP对 ARM 指令执行不成功	检查dsp软件版本或更 换硬件
0x110C	ARM 设置给 DSP 的参数非法	ARM 设置给 DSP 的参数不正确, 如超出参数范围	检查函数调用接口的参 数,确保参数无误
0x110D	ARM 设置给 DSP 的命令非法	ARM 向 DSP 请求的命令无效	检查名字字,确保DSP 中有对该命令的处理
0x110E	系统配置的轴数和在线扫描 的轴数不一致	机型不匹配或者伺服有掉线	检查机型及伺服连线, 确保当前使用机器人和 配置的机器人一致
0x110F	发送给 DSP 的轴数据和再次 从 DSP 读取的数据不一致	数据校验出错	检查软件版本或更换硬 件
0x1110	发送给 DSP 的 IO 数据和再次 从 DSP 读取的数据不一致	数据校验出错	检查软件版本或更换硬 件
0x1111	EtherCAT 指令控制伺服进入 Homing 模式时出错	伺服无法进入 Homing 模式	检查软件版本或更换硬 件
0x1112	EtherCAT 指令控制伺服退出 Homing 模式时出错	伺服无法退出 Homing 模式	检查软件版本或更换硬 件
0x1113	EtherCAT 指令在设置伺服 Homing 参数时出错	所设置 Homing 参数伺服不接受	检查软件版本或更换硬 件
0x1114	ARM 设置给 DSP 相关参数时 数据校验错	数据校验出错	检查软件版本或更换硬 件
0x1115	打开 GPMC 通道时参数错	GPMC 通道号不正确	默认通道为0,确保通道 号正确
0x1116	GPMC 通道内存映射出错	GPMC 数据通道无法映射至内存	检查软件版本或更换硬 件
0x1117	以内存映射方式打开 GPMC 通道出错	GPMC 通道异常	检查软件版本或更换硬 件
0x1118	以IOCTL控制方式打开 GPMC通道出错	GPMC 通道异常	检查软件版本或更换硬 件
0x1119	GPMC 设备处于错误状态	GPMC 通道异常	检查软件版本或更换硬 件
0x111A	以IOCTL方式打开 DMA 通道 出错	GPMC 通道异常	检查软件版本或更换硬 件
0x111B	成功读取的数据长度和期望 的不一致	GPMC 通道异常	检查软件版本或更换硬 件
0x111C	成功写入的数据长度和期望 的不一致	GPMC通道异常	检查软件版本或更换硬 件
0x111D	ARM 上程序申请内存出错	系统无法分配所要求内存	查看系统内存是否接近 消耗极限或申请内存是

			否过大
	IR-LINK 总线上配置 IO 数据		检查软件版本或更换硬
0x111E	偏置信息出错	数据校验出错	件
0v111E	IR-LINK 总线上配置 AD 数据	数据校验出错	检查软件版本或更换硬
UXIIII	偏置信息出错		件
0x1120	IR-LINK 总线上配置 DA 数据	数据校验出错	检查软件版本或更换硬
	/ 佣 且 旧 芯 田 相		
0x1121	IR-LINK 总线上配置 Encoder	数据校验出错	检查软件版本或更换硬
	> 数据师直信息出错		14
0x1122	IR-LINK 总线上配置 AD 参数	数据校验出错	检查软件版本或更换硬
	(重程)出销 IR_I INK 兑线上配署 DA 参数		件 检查软件版 太 武再拖硬
0x1123	(量程)出错	数据校验出错	件
0.1124	IR-LINK 总线上设置模块数	粉根核政山雄	检查软件版本或更换硬
0x1124	码出错	剱佑 <u>仪</u> 迤出钼	件
0-1125	将控制器规划位置与编码器	当前轴不存在或者 GPMC 通道异常或	检查软件版本或更换硬
0x1125	反馈位置进行同步时出错	DSP 固件异常	件
0x2001	段数据重合	前次输入和本次输入的目标位置一样	重新示教点
0x2002		无法计算出圆弧插补信息	重新示教其他点计算圆
072002			弧
0x2003	直线输入参数计算错误	无法计算出直线插补信息	重新示教具他点计算直 #
			54 下伺服,然后切换至关
			节模式,
0x2004	逆解运算错误	出现速度过大或出现编码器位置突变	清除报警后再上伺服,
			并将机器人移动至合适
			位置
0x2005	奇异位置错误报警	机器人运动到奇异位置点,	移动机器人离开奇异位
0.12000	可开匹重阳以闲言	如 2,3 关节拉直,5 关节处于 0 度附近	置点
0x2006	再现运动中出现拉伺服	可能某个关节的驱动器出现故障	检查驱动器是否出现异
0.12000			常
0x2007	保留	姿态变化太大	重新示教其他点计算本 [日初七]
			检查是否有没有对应的
0x2008	IO 的 Index 访问范围超出	IO 访问物理端不存在	物理10模块
			修改对应的参数,修改
0x2009	jump 参数设置错误	取入同度入了 WT 位, 以他知世 且入丁 最大高度, 或终止位 置大千最大高度	限高, 或重新选取起始
		私八时友, 为六工世主八十联八时及	位置或终止位置

0x200A	臂型参数错误	直线或者圆弧运动时,对于6关节机 器人,前一个运动和后一个运动中,3 和5关节的臂型,有穿越了0度位置; 对于scara,第二关节穿越了0点位 置	将后条运动指令改成 movJ或者重新取点,保 证臂型一致
0x200B	设置运动特性参数不合理	运动参数输入范围不合理	重新修改运动参数
0x200C	DA 操作错误	通道配置成电流输出,但使用了电压 指令,或配置成电压,使用了电流指 令操作	使用与配置一致的指令 操作DA端口
0x200D	发出伺服使能命令,但实际反 馈未使能	伺服主电未上	检查控制柜的强电按钮 是否按下
0x200E	关节运动输入参数错误	MoveJ 运动中目标位置不正确	关节参数正解计算的空 间位置超出了Delta的 工作空间,检查参数, 调整对应的关节位置
0x200F	机器人未回零	使用增量编码器时机器人未进行回零 操作。	对于相对编码器,先进 行回零操作
0x2010	机器人半径方向越界	机器人末端 X、Y 合成半径大于设定的 半径	在直角坐标系下, jog 使机器人末端X、Y合成 半径减小的方向运动
0x2011	机器人 Z 正方向越界	机器人末端 2 大于设定值	在直角坐标系下,jog 使机器人末端朝2负方 向运动
0x2012	机器人乙负方向越界	机器人末端 Z 小于设定值	在直角坐标系下, jog 使机器人末端朝Z正方 向运动
0x2013	机器人越界	在线运行时,示教点越界	更改示教点,使示教点 处于机器人工作空间内
0x2016	码垛机器人的2、3轴夹角太 小	码垛机器人的2、3轴夹角太小	示教模式下,正向转动 第3轴,或负向转动第2 轴
0x2017	码垛机器人的2、3轴夹角太 大	码垛机器人的2、3 轴夹角太大	示教模式下,负向转动 第3轴,或正向转动第2 轴
0x2018	机器人速度异常	机器人关节速度超出了允许的最大速 度	降低直线速度
0x2019	运动参数错误	运动规划参数异常	检查运动参数的设置是 否合理
0x201A	机器人位置速度或姿态速度 超过设定值	机器人末端运动超出了设定的位置速度或姿态速度	 如果使用了 MoveJ 指 令,请将 MoveJ 速度系 数设小 检查设置的姿态速度 与 J4关节速度是否一致

0x2021	机器人超出工作范围上界	在跟随过程中超出了设定的工作范围	根据传输带参数设置说 明,调整上界位置	
0x2022	机器人超出工作范围下界	在跟随过程中超出了设定的工作范围	根据传输带参数设置说 明,调整下界位置	
0x2023	传送带速度过大	传送带速度超出合理范围	传输带速度超出最大速 度限制(线性传输带最 大 lm/s,旋转传输盘最 大 180 度/s)	
0x2024	传送带速度波动过大	传送带速度波动	检查传输带电机是否存 在速度波动过大或者传 输带有异常	
0x2025	视觉数据等待超时	发送视觉触发信号后长期未收到返回 数据,视觉处理周期大于拍照时间间 隔	检查视觉处理一次的时 间是否大于两次视觉出 发的时间间隔	
0x2026	机器人坐标类型错误	跟随指令中使用了静态坐标或普通运 动中使用了动态坐标。	检查RefSys间的运动指 令点类型,点坐标系应 为7	
0x2027	动态点坐标错误	给定的动态目标位置错误、奇异或出 界	检查传输带的参数设置 是否合适	
0x2028	传送带跟随命令语法错误	连续使用了 RefConvyor 或 RefBase	检查是否RefConvyor 和 RefBase 配对使用	
0x2029	建立抓取工件坐标系失败	没执行GetCnvObject就执行了 RefConvyor。	先调用 GetCnvOb ject 指 令	
0x202A	传送带视觉端口错误	使用了多个视觉传送带	检查是否同时使用了2 个以上视觉输入	
0x202B	不允许单步示教	传送带给随相关的指令不允许单步示 教	不允许对RefConvyor和 RefBase之间的指令进 行单步操作	
0x202C	指令中使用了未使能的传送 带	指令中使用了未使能的传送带	检查使用的传输带编 号,是否未使能	
0x202D	跟随过程中不允许 PTP 运动	跟随工艺中使用了 MoveJ 等关节运动	检查 RefConvyor 和 RefBase 之间是否使用 了 ptp 或者 jump 指令 (注: delta 中可使用 jump)	
0x202E	传送带速度方向错误	检测到传送带速度为负值	 1. 检查传输带界面中的 编码器分辨率值的正负 号是否正确 2. 检查传输带是否有打 滑现场 	

0x202F	直角示教启动的位置在奇异 无法逆解的位置	直角示教启动的位置在奇异位置,无 法逆解	关节移除奇异位置
0x2041	规划轨迹中有触发限位	规划的轨迹有限位	检查对应段的规划轨 迹,中间过程点是否有 触发限位
0x2042	规划轨迹中有进入奇异位置	规划轨迹有奇异位置	检查对应段的规划轨 迹,中间过程点是否有 触发奇异位置
0x0243	规划轨迹中有无法逆解的 位置	规划轨迹中间点无法逆解计算	修改出错段的位置取 点
0x2044	动态跟随预处理位置超出 工作下界	动态跟随预处理时检测到目标点超 出工作下界	 1、检查接收到的视觉数据点是否在合理范围内 2、检查给定的运动指令动态坐标是否超出工作下界
0x2101	轴1正限位报警	到达关节极限位置	往关节的反方向运动, 若非关节模式,先切换 至关节模式
0x2102	轴1负限位报警	到达关节极限位置	往关节的反方向运动, 若非关节模式,先切换 至关节模式
0x2103	轴1驱动报警	驱动器出现报警	根据驱动器功能码,做 相应的故障排除
0x2104	轴1规划溢出报警	规划值超出了最大计算范围 (-1073741823 [~] 1073741824)	检查绝对原点位置是否 选择在靠近计数极限边 沿位置,若是,则在原 点位置时,将驱动器位 置清圈数
0x2105	轴1跟随误差过大报警	规划位置和实际位置差过大	调整伺服参数,将相应 滞后减小
0x2106	轴1速度过大报警	运行速度大于设定的最大速度	降低笛卡尔空间的最大 速度
0x2107	轴1的驱动强电未上	强电未上	检查驱动器电路,是否 强电未上
0x2111	轴2正限位报警		
0x2112	轴 2 负限位报警		
0x2113	轴2驱动报警		
0x2114	轴 2 规划溢出报警	同轴1	同轴1
0x2115	轴2跟随误差过大报警		
0x2116	轴2速度过大报警		
0x2117	轴2的驱动强电未上		
0x2201	轴3正限位报警	同轴1	同轴1
0x2202	轴3负限位报警		

0x2203	轴3驱动报警		
0x2204	轴 3 规划溢出报警		
0x2205	轴3跟随误差过大报警		
0x2206	轴3速度过大报警		
0x2207	轴3的驱动强电未上		
0x2211	轴4正限位报警		
0x2212	轴4负限位报警		
0x2213	轴4驱动报警		
0x2214	轴 4 规划溢出报警	同轴1	同轴1
0x2215	轴4跟随误差过大报警		
0x2216	轴4速度过大报警		
0x2217	轴4的驱动强电未上		
0x2301	轴5正限位报警		
0x2302	轴 5 负限位报警		
0x2303	轴5驱动报警		
0x2304	轴 5 规划溢出报警	同轴1	同轴1
0x2305	轴5跟随误差过大报警		
0x2306	轴5速度过大报警		
0x2307	轴5的驱动强电未上		
0x2311	轴6正限位报警		
0x2312	轴 6 负限位报警		
0x2313	轴6驱动报警		
0x2314	轴 6 规划溢出报警	同轴1	同轴1
0x2315	轴6跟随误差过大报警		
0x2316	轴6速度过大报警		
0x2317	轴 6 的驱动强电未上		
0x8001	无网络设备错误		
0x8002	无主站错误	_	
0x8003	无效域错误		
0x8004	无此从站错误	_	
0x8005	无效过程数据错误	_	
0x8006	无效服务数据错误	_	
0x8007	无效入口对象错误	_	
0x8008	域内存地址分配错误	_	检查FPGA及DSP固件加
0x8009	激活主站失败错误	ECAT 通信初始化错误	载是否成功
0x800A	服务数据公共错误	_	
0x800B	注册周期回调错误	_	
0x800C	过程通信配置错误	_	
0x800D	初始化模块错误	_	
0x800E	解析配置错误		
0x800F	配置 DSP 通道参数错误	_	
0x8010	域注册错误		
0x8011	创建定时器错误		

0x8012	启动定时器错误		
0x8013	配置 ECAT 通信周期错误		
0x8014	配置 ECAT 版本选择错误		
0x8015	配置 ECAT 伺服从站数错误		
0x8016	配置 ECAT IO 从站数错误		
0x8017	配置 ECAT IO 模块数错误		
0x8018	配置 ECAT IO 类型错误		
0x8019	配置 ECAT IO 不支持错误		
0x801A	配置 ECAT 内存申请错误		检查 FCAT 配置信自
0x801B	配置 ECAT 报警共享内存错误	ECAT 从站配置错误	确保配置正确保存后重
0x801C	配置 ECAT 伺服操作模式错误		后
0x801D	配置 ECAT 寄存器错误		
0x801E	配置 ECAT IO 数量与在线 IO 数量不匹配错误		
0x801F	配置 ECAT 伺服数量与在线 伺服数量不匹配错误		
0x8020	配置 ECAT 伺服供应商代码 不支持错误		
0x8028	写缓冲区错误		
0x8029	写启动命令错误		
0x802A	读状态寄存器错误		
0x802B	读数据链路状态错误		
0x802C	读服务数据通道错误		
0x802D	读服务数据长度错误		
0x802E	服务数据长度错误		
0x802F	服务数据接收错误		
0x8030	服务数据通道忙错误		
0x8031	服务数据报文错误		检查FCAT网络连接情况
0x8032	读过程数据通信错误	ECAT 通信运行错误	检查ECAT 从站是否有掉
0x8033	读过程数据长度错误		电等
0x8034	过程数据长度错误		
0x8035	过程数据接收错误		
0x8036	网络设备打开错误		
0x8037	GPMC IOCTRL 错误		
0x8038	GPMC ECAT 读错误		
0x8039	GPMC ECAT 写错误		
0x803A	读发送时间戳错误		
0x803B	读接收时间戳错误		
0x803C	读过程数据剩余错误		
0x803D	读应用时间戳错误		

0x803E	现场总线 LED 打开错误		
0x803F	现场总线 LED IOCTRL 错误		
0x8040	ARM看门狗错误		
0x8041	DSP 看门狗错误		
0x8042	ECAT 从站掉线错误		确保ECAT 从站网线已正
0x8N42	ECAT 从站 N 掉线错误		确连接后 掉电重启
0x8043	接入了非 ECAT 从站设备错误		将 ECAT 网线插入 ECAT
0x8044	ECAT 网口1未连接错误		図ロ
0x8045	ECAT 网口2未连接错误		
0x8046	设置 ECAT 启动时间错误	ECAT 周期通信启动错误	检查从站状态是否异常
0x805C	翻转位未改变错误		
0x805D	SDO 协议超时错误		
0x805E	命令无效或未知错误		
0x805F	对象不可被访问错误		
0x8060	试图读一个只写对象错误		
0x8061	试图写一个只读对象错误		
0x8062	对象不存在对象字典中错误		
0x8063	对象不能被映射为过程数据 错误		
0x8064	被映射的对象长度超出过程 数据长度错误		
0x8065	基本参数不兼容错误		
0x8066	设备内部不兼容错误	-	
0x8067	硬件导致访问失败错误	-	检查服务数据请求
0x8068	服务参数长度不匹配错误	ECAT 从站服务数据通信错误	如伺服功能码操作数据
0x8069	服务参数长度太长错误	-	格式等
0x806A	服务参数长度太短错误	-	
0x806B	子索引不存在错误		
0x806C	参数值越界错误		
0x806D	所写参数值太大错误		
0x806E	所写参数值太小错误		
0x806F	最大值小于最小值错误		
0x8070	数据无法传输或存储错误		
0	本地控制导致数据无法存储		
0x8071	错误		
0x8072	设备状态导致数据无法存储 错误		
0x8073	对象字典动态总错误或对象 字典不存在错误		

0x807A	配置 IR-LINK 通信周期错误				
0x807B	配置 IR-LINK 版本选择错误				
0x807C	配置 IR-LINK 伺服从站数错误				
0x807D	配置 IR-LINK 从站数错误				
0x807E	配置 IR-LINK 模块数错误				
0x807F	配置 IR-LINK 类型错误				
0x8080	配置 IR-LINK 不支持错误				
0x8081	配置 IR-LINK 内存申请错误	TD_I TNV 儿 杂志而已留存共行	检查IR-LINK 配置信息		
0x8082	配置IR-LINK报警共享内存错误	111 LINA /外町山直田 庆	·····································		
0x8083	配置 IR-LINK 伺服操作模式错误				
0x8084	配置 IR-LINK 寄存器错误				
	配置 IR-LINK IO 数量与在线				
0x8085	IO 数量不匹配错误				
0.000.0	配置 IR-LINK 从站数量与在线				
0x8086	从站数量不匹配错误				
0x8087	配置 IR-LINK 伺服供应商代码 不支持错误				
0x8090	写缓冲区错误				
0x8091	读服务数据通道错误				
0x8092	读服务数据长度错误				
0x8093	服务数据长度错误				
0x8094	服务数据接收错误				
0x8095	服务数据通道忙错误		检查 IR-LINK 网络连接		
0x8096	服务数据报文错误		情况		
0x8097	读过程数据通信错误		检查 IR-LINK 从站是否		
0x8098	读过程数据长度错误	IR-I INK 运行错误	掉电等		
0x8099	过程数据长度错误	IN DIM 211 旧区			
0x809A	过程数据接收错误				
0x809B	网络设备打开错误				
0x809C	GPMC IR-LINK 读错误				
0x809D	GPMC IR-LINK 写错误				
0x809E	IR-LINK 从站掉线错误		确保IR-IINK从站网线		
0x8N9E	IR-LINK 从站 N 掉线错误		已正确连接后		
0x800E	接入了非IR-LINK 从站设备错		山山		
040071	误		↓F · U== /H		
0x80A0	IR-LINK 网口0未连接错误	IR-I INK 网口未连控	将 IR-LINK 网线插入		
0x80A1	IR-LINK 网口1 未连接错误	IN LINN PHAKETY	IR-LINK 网口		

0x80A2	设置 IR-Link 启动时间错误	IR-Link 周期信启动错误	检查从站状态是否异常	
0xE001	FPGA 运行正常	正常运行告警	无需处理	
0xE002	ARM 从 SD 卡加载 FPGA 固 件文件失败	从 sd 卡的第一个分区读取 FPGA_FW bin 固件异常,可能原因是 没有这个文件或者该文件被破坏	检查 SD 卡是否存在 FPGA_FW.bin 固件	
0xE003	ARM 从 SPI flash 加载 FPGA 固件文件失败	从 SPI flash robotfw 分区读取 FPGA_FW.bin 固件异常,可能原因是 没有这个文件或者该文件被破坏	检查 SPI flash robotfw 是否存在 FPGA_FW.bin 固件	
0xE004	ARM 复位 FPGA 失败	ARM 给 FPGA 芯片复位信号没有收 到应答	需要检查FPGA与ARM 通信管脚配置	
0xE005	传输 FPGA 数据过程失败	ARM 给 FPGA 芯片发送数据异常	需要检查 FPGA 与 ARM 通信管脚配置	
0xE006	加载固件后与 FPGA 握手失 败	ARM 给 FPGA 发送数据完毕后,没有 收到 FPGA 正常运行报告	需要检查 FPGA 自身芯 片或者固件是否正确	
0xE007	控制通道1运行正常	正常运行告警	无需处理	
0xE008	控制通道1分配内存失败	系统软件出错	检查是软件版本,断电 重启	
0xE009	ARM从SD卡加载控制通道1 固件文件失败	SD 卡上找不到控制通道 1 上所配置 的固件	检查 SD 卡是否存放于 系统配置控制通道 1 对 应的固件	
0xE00A	ARM 从 SPI flash 加载控制通 道 1 固件文件失败	SPI flash robotfw 分区上找不到控制 通道1上所配置的固件	检查 SPI flash robotfw 分区上是否存放于系统 配置控制通道1对应的 固件	
0xE00B	控制通道1固件长度超出范围	目前假设固件最大为 1Mbyte,该固件 已经超出	检查固件是否已经超出 长度	
0xE00C	控制通道 1 通过 ARM 联络 FPGA 失败	FPGA 可能没有正常工作	检查 FPGA 运行灯是否 正常闪烁	
0xE00D	复位控制通道1失败	控制通道1可能没有将其配置从 SPI 启动固件程序	检查控制通道1硬件启 动方式	
0xE00E	控制通道1发 START WORD 失败	ARM 与控制通道 1 之间 spi 通信失败	检查 ARM 侧与控制通 道 1 侧 spi 硬件线路	
0xE00F	控制通道1发PINGOP WORD失败	ARM 与控制通道 1 之间 spi 通信失败	检查 ARM 侧与控制通 道 1 侧 spi 硬件线路	
0xE010	控制通道1SPI变速失败	ARM 与控制通道 1 之间 spi 通信失败	检查控制通道1和ARM 芯片是否异常	
0xE011	控制通道1加载数据超时	可能制作固件时配置出错或者固件被 破坏	检查制作固件是否正 确,或者固件是否完整	
0xE012	控制通道1运行应答异常	控制通道1初始化时间过久导致应答 异常	需要更新固件	
0xE013	控制通道0运行正常	正常运行告警	无需处理	

0xE014	分配控制通道0内存失败	系统软件出错	检查是软件版本,断电 重启
0xE015	ARM从SD卡加载控制通道0 固件文件失败	SD 卡上找不到控制通道 0 上所配置 的固件	检查 SD 卡是否存放于 系统配置控制通道 0 对 应的固件
0xE016	ARM 从 SPI flash 加载控制通 道 0 固件文件失败	SPI flash robotfw 分区上找不到控制 通道0上所配置的固件	检查 SPI flash robotfw 分区上是否存放于系统 配置控制通道 0 对应的 固件
0xE017	控制通道0固件长度超出范围	目前假设固件最大为 1Mbyte,该固件 已经超出	检查固件是否已经超出 长度
0xE018	控制通道0通过ARM 联络 FPGA 失败	FPGA 可能没有正常工作	检查 FPGA 运行灯是否 正常闪烁
0xE019	复位控制通道0失败	控制通道 0 可能没有将其配置从 SPI 启动固件程序	检查控制通道0硬件启 动方式
0xE01A	控制通道0发 START WORD 失败	ARM 与控制通道 0 之间 spi 通信失败	检查ARM 侧与控制通 道 0 侧 spi 硬件线路
0xE01B	控制通道0发PINGOP WORD失败	ARM 与控制通道 0 之间 spi 通信失败	检查ARM 侧与控制通 道 0 侧 spi 硬件线路
0xE01C	控制通道 0SPI 变速失败	ARM 与控制通道 0 之间 spi 通信失败	检查控制通道0和ARM 芯片是否异常
0xE01D	控制通道0加载数据超时	可能制作固件时配置出错或者固件被 破坏	检查制作固件是否正 确,或者固件是否完整
0xE01E	控制通道0运行应答异常	控制通道 0 初始化时间过久导致应答 异常	需要更新固件

附录二: Modbus 从站地址表

	主站通讯属性	地址 (10 进制)	地址 (16 进制)	变量名称	数据类型	内容	示教器编程	二次开发编程
		0	0x0000	QW65024,bit 0	位	使能		禁 止
比特	只读(4096个)物	1	0x0001	QW65024,bit 1	位	启动	SetModbusCoil-不 可用	写地
访 问	埋离散重输入,功 能码: 0x02	2	0x0002	QW65024,bit 2	位	急停	GetModbusCoil- 可用	址 位
		3	0x0003	QW65024,bit 3	位	故障		允 许

4	0x0004	QW65024,bit	位	伺服故障
		4		
5	0x0005	QW65024,bit 5	位	-
6	0x0006	QW65024,bit 6	QW65024,bit 位	
7	0x0007	QW65024,bit	位	-
		7		
8	0x0008	QW65024,bit	位	-
		8		
9	0x0009	QW65024,bit	位	-
		9		
10	0x000a	QW65024,bit	位	-
		10		
11	0x000b	QW65024,bit	位	-
		11		
12	0x000c	QW65024,bit	位	-
		12		
13	0x000d	QW65024,bit	位	-
		13		
14	0x000e	QW65024,bit	位	-
		14		
15	0x000f	QW65024,bit	位	-
		15		
16	0x0010	QW65025,bit	位	-
		0		
			位	-
63	0x003F	QW65027.bit	位	-
		15		
64	0x0040	QW65028.bit	位	IN[000]
	-	0		
65	0x0041	QW65028.bit	位	IN[001]
_		1		
66	0x0042	QW65028.bit	位	IN[002]
		2		
67	0x0043	QW65028.bit	位	IN[003]
		3		TT. [0000]
68	0x0044	0W/65028 bit	位	TN[004]
00	0,0011	4		INCOUL
69	0x0045		位	IN[005]
0.5	0,00+5	5	<u>14</u>	T. [000]
70	0x0046	0W/65029 hi+	莅	IN [006]
/0	0.0040	6	127	TU [000]
1	1	U	1	1

读 地

址 位

71	0x0047	QW65028,bit	位	IN[007]
72	0x0048	, QW65028,bit	位	IN[008]
72	0,0049	8 0W65028 hit	位	TN [000]
/3	0,0049	9	<u></u>	IN[003]
74	0x004A	QW65028,bit	位	IN[010]
		10		
75	0x004B	QW65028,bit	位	IN[011]
		11		
76	0x004C	QW65028,bit	位	IN[012]
		12	0	
77	0x004D	QW65028,bit	位	IN[013]
		13	0	
78	0x004E	QW65028,bit	位	INL014]
		14		
79	0x004F	QW65028,bit	位	IN[015]
		15		
80	0x0050	QW65029,bit	位	IN[016]
		0		
81	0x0051	QW65029,bit	位	IN[017]
		1		
82	0x0052	QW65029,bit	位	IN[018]
		2		
83	0x0053	QW65029,bit 3	位	IN[019]
84	0x0054	QW65029,bit	位	IN[020]
		4		
85	0x0055	QW65029,bit	位	IN[021]
		5		
86	0x0056	QW65029,bit	位	IN[022]
		6		
87	0x0057	QW65029,bit	位	IN[023]
		7		
88	0x0058	QW65029,bit	位	IN[024]
		8		
89	0x0059	QW65029,bit	位	IN[025]
		9		
90	0x005A	QW65029,bit	位	IN[026]
		10		
91	0x005B	QW65029,bit	位	IN[027]
		11		
92	0x005C	QW65029,bit	位	IN[028]
		12		

93	0x005D	QW65029,bit	位	IN[029]
		13		
94	0x005E	QW65029,bit	位	IN[030]
		14		
95	0x005F	QW65029,bit	位	IN[031]
		15		
96	0x0060	QW65030,bit	位	IN[032]
		0		
97	0x0061	QW65030,bit	位	IN[033]
		1		
98	0x0062	QW65030,bit	位	IN[034]
		2		
99	0x0063	QW65030,bit	位	IN[035]
		3		
100	0x0064	QW65030,bit	位	IN[036]
		4		
101	0x0065	QW65030,bit	位	IN[037]
		5		
102	0x0066	QW65030,bit	位	IN[038]
		6		
103	0x0067	QW65030,bit	位	IN[039]
		7		
104	0x0068	QW65030,bit	位	IN[040]
		8		
105	0x0069	QW65030,bit	位	IN[041]
		9		
106	0x006A	QW65030,bit	位	IN[042]
		10		
107	0x006B	QW65030,bit	位	IN[043]
		11		
108	0x006C	QW65030,bit	位	IN[044]
		12		ļ
109	0x006D	QW65030,bit	位	IN[045]
		13		
110	0x006E	QW65030,bit	位	IN[046]
		14		
111	0x006F	QW65030,bit	位	INL047]
		15		_
112	0x0070	QW65031,bit	位	IN[048]
L		0		
113	0x0071	QW65031,bit	位	IN[049]
		1		
114	0x0072	QW65031,bit	位	IN[050]
1		2	1	

115	0x0073	QW65031,bit	位	IN[051]
		3		
116	0x0074	QW65031,bit 4	位	IN [052]
117	0x0075	QW65031.bit	位	IN[053]
		5		
118	0x0076	QW65031,bit	位	IN[054]
		6		
119	0x0077	QW65031,bit	位	IN[055]
		7		
120	0x0078	QW65031,bit	位	IN[056]
		8		
121	0x0079	QW65031,bit	位	IN[057]
		9		
122	0x007A	QW65031,bit	位	IN[058]
		10		
123	0x007B	QW65031,bit	位	IN[059]
		11		
124	0x007C	QW65031,bit	位	IN[060]
		12		
125	0x007D	QW65031,bit	位	IN[061]
		13		
126	0x007E	QW65031,bit	位	IN[062]
		14		
127	0x007F	QW65031,bit	位	IN[063]
		15		
128	0x0080	QW65032,bit	位	OUT[000]
		0		
129	0x0081	QW65032,bit	位	OUT[001]
		1		
130	0x0082	QW65032,bit	位	OUT[002]
		2		
131	0x0083	QW65032,bit	位	OUT[003]
		3		
132	0x0084	QW65032,bit	位	OUT[004]
		4		
133	0x0085	QW65032,bit	位	OUT[005]
		5		
134	0x0086	QW65032,bit	位	OUT[006]
		6		
135	0x0087	QW65032,bit	位	OUT[007]
		7		
136	0x0088	QW65032,bit	位	OUT[008]
		8		
1	1	1	1	1

1	1			l I	1
	137	0x0089	QW65032,bit	位	OUT[009]
_			9	0	0000050407
	138	0x008A	QW65032,bit	位	OUT[010]
-	100	0.0000	10	Þ	
	139	0x008B	QW65032,bit	112.	001[011]
-	1.40	00000		合	
	140	0x008C	QVV65032,DIt	117.	001[012]
-	1.41	0,0080	12	合	0117[012]
	141	0,0000	QW05052,011	1 <u>1</u> .	001[013]
-	1/12	0v008E	13 0W65032 bit	位	
	142	0,0081	1 <i>/</i>	177	001[014]
-	143	0x008F	0W65032 bit	位	OUT[015]
	115	0,0000	15	124	001[010]
	144	0x0090	OW65033.bit	位	OUT[016]
			0		
-	145	0x0091	QW65033,bit	位	OUT[017]
			1	-	
	146	0x0092	QW65033,bit	位	OUT[018]
			2		
	147	0x0093	QW65033,bit	位	OUT[019]
			3		
	148	0x0094	QW65033,bit	位	OUT[020]
			4		
	149	0x0095	QW65033,bit	位	OUT[021]
			5		
	150	0x0096	QW65033,bit	位	OUT[022]
_			6		
	151	0x0097	QW65033,bit	位	OUT[023]
F	4.50	0.0000	/	臣	
	152	0x0098	QW65033,bit	11/.	001[024]
\vdash	152	0,0000		冾	
	122	0x0099	Q VV 05 05 5, DI L	1 <u>1</u> .	001[023]
\vdash	154	0x0094	9 0W65033 hit	位	OUT[026]
	134	0,005/1	10	1.1.1	001[020]
-	155	0x009B	QW65033,bit	位	OUT[027]
			11	-	
F	156	0x009C	QW65033,bit	位	OUT[028]
			12		
F	157	0x009D	QW65033,bit	位	OUT[029]
			13		
	158	0x009E	QW65033,bit	位	OUT[030]
			14		

4.50	0.0007		12-	
159	0x009F	QW65033,bit	117	001[031]
1.00	0,000.00		ان	0117[029]
100	UXUUAU	0	117	001[032]
161	0x00A1	QW65034,bit	位	OUT[033]
		1		
162	0x00A2	QW65034,bit	位	OUT[034]
		2		
163	0x00A3	QW65034,bit	位	OUT[035]
		3		
164	0x00A4	QW65034,bit	位	OUT[036]
		4		
165	0x00A5	QW65034,bit	位	OUT[037]
		5		
166	0x00A6	QW65034,bit	位	OUT[038]
		6		
167	0x00A7	QW65034,bit	位	OUT[039]
		7		
168	0x00A8	QW65034,bit	位	OUT[040]
		8		
169	0x00A9	QW65034,bit	位	OUT[041]
		9		
170	0x00AA	QW65034,bit	位	OUT[042]
		10		
171	0x00AB	QW65034,bit	位	OUT[043]
		11		
172	0x00AC	QW65034,bit	位	OUT[044]
		12		
173	0x00AD	QW65034,bit	位	OUT[045]
		13		
174	0x00AE	QW65034,bit	位	OUT[046]
		14		
175	0x00AF	QW65034,bit	位	OUT[047]
		15		
176	0x00B0	QW65035,bit	位	OUT[048]
		0		
177	0x00B1	QW65035,bit	位	OUT[049]
		1		
178	0x00B2	QW65035,bit	位	OUT[050]
		2		_
179	0x00B3	QW65035,bit	位	OUT[051]
		3		
180	0x00B4	QW65035,bit	位	OUT[052]
		4		

181	0x00B5	QW65035,bit 5	位	OUT[053]
182	0x00B6	QW65035,bit	位	OUT[054]
183	0x00B7	QW65035,bit	位	OUT[055]
184	0x00B8	QW65035,bit	位	OUT[056]
185	0x00B9	QW65035,bit	位	OUT[057]
186	0x00BA	QW65035,bit 10	位	OUT[058]
187	0x00BB	QW65035,bit 11	位	OUT[059]
188	0x00BC	QW65035,bit 12	位	OUT[060]
189	0x00BD	QW65035,bit 13	位	OUT[061]
190	0x00BE	QW65035,bit 14	位	OUT[062]
191	0x00BF	QW65035,bit 15	位	OUT[063]
192	0x00C0	QW65036,bit 0	位	J1 伺服告 警
193	0x00C1	QW65036,bit 1	位	J2 伺服告 警
194	0x00C2	QW65036,bit 2	位	J3 伺服告 警
195	0x00C3	QW65036,bit 3	位	J4 伺服告 警
196	0x00C4	QW65036,bit 4	位	J5 伺服告 警
197	0x00C5	QW65036,bit 5	位	J6 伺服告 警
198	0x00C6	QW65036,bit 6	位	J7 伺服告 警
199	0x00C7	QW65036,bit 7	位	J8 伺服告 警
200	0x00C8	QW65036,bit 8	位	J9 伺服告 警(预留)
201	0x00C9	QW65036,bit 9	位	J10 伺服 告警(预 留)

	202	0x00CA	QW65036,bit	位	J11 伺服		
			10		告警(预		
					留)		
	203	0x00CB	QW65036,bit	位	J12 伺服		
			11		告警(预		
					留)		
	204	0x00CC	QW65036,bit	位	J13 伺服		
			12		告警(预		
					留)		
	205	0x00CD	QW65036,bit	位	J14 伺服		
			13		告警(预		
					留)		
	206	0x00CE	QW65036,bit	位	J15 伺服		
			14		告警(预		
					留)		
	207	0x00CF	QW65036,bit	位	J16 伺服		
			15		告警(预		
					留)		
				位	-		
	2047	0x07FF	QW65151,bit	位	-		
			15				
	2048	0x0800	QW65152,bit	位	(示例 :		
			0		取料)		
	2049	0x0801	QW65152,bit	位	(示例 :		允
			1		放料)		许
	2050	0x0802	QW65152,bit	位	-		写
			2				地
	2051	0x0803	QW65152,bit	位	-	SetModbusCoil-	址
			3			可用	位
	2052	0x0804	QW65152,bit	位	-	GetModbusCoil-	允
			4			可用	许
	2053	0x0805	QW65152,bit	位	-		读
			5				地
							址
				位	-		位
	4095	0x0fff	QW65279,bit	位	-		
			15				
法宫(100g 本))	4096	0x1000	QW65280,bit	位	运行	SetModbusCoil-	允
送→(4090/17)线			0			可用	许
四小时。	4097	0x1001	QW65280,bit	位	暂停	GetModbusCoil-	写
			1			可用	地

4098	0x1002	QW65280,bit	位	停止
		2		
4099	0x1003	QW65280,bit 3	位	使能
4100	0x1004	QW65280,bit 4	位	急停
4101	0x1005	QW65280,bit	位	故障复位
4102	0x1006	0W/65280 bit	位	示教 I1/X
4102	UNICOU	6	<u></u>	+ (丽 留)
4103	0x1007	0W65280.bit	位	示教 J1/Y
	0/12007	7	1	+(预留)
4104	0x1008	QW65280,bit	位	示教 J3/Z
		8		+ (预留)
4105	0x1009	QW65280,bit	位	示教 J4/A
		9		+ (预留)
4106	0x100a	QW65280,bit	位	示教 J5 +
		10		(预留)
4107	0x100b	QW65280,bit	位	示教 J6 +
		11		(预留)
4108	0x100c	QW65280,bit	位	示教 J7 +
		12		(预留)
4109	0x100d	QW65280,bit	位	示教 J8 +
		13		(预留)
4110	0x100e	QW65280,bit	位	示教 J9 +
		14		(预留)
4111	0x100f	QW65280,bit	位	示教 J10 +
		15		(预留)
4112	0x1010	QW65281,bit	位	示教 J11 +
		0		(预留)
4113	0x1011	QW65281,bit	位	示教 J12 +
		1		(预留)
4114	0x1012	QW65281,bit	位	示教 J13 +
		2		(预留)
4115	0x1013	QW65281,bit	位	示教 J14 +
		3		(预留)
4116	0x1014	QW65281,bit	位	示教 J15 +
		4		(预留)
4117	0x1015	QW65281,bit	位	示教 J16 +
		5		(预留)
4118	0x1016	QW65281,bit	位	示教 J1/X
		6		- (预留)
4119	0x1017	QW65281,bit	位	示教 J2/Y
		7	1	- (

位允许

址

读地

址 位

4120	0x1018	QW65281,bit	位	示教 J3/Z			
		8		- (预留)			
4121	0x1019	QW65281,bit	位	示教 J4/A			
		9		- (预留)			
4122	0x101a	QW65281,bit	位	示教 J5 -			
		10		(预留)			
4123	0x101b	QW65281,bit	位	示教 J6 -			
		11		(预留)			
4124	0x101c	QW65281,bit	位	示教 J7 -			
		12		(预留)			
4125	0x101d	QW65281,bit	位	示教 J8 -			
		13		(预留)			
4126	0x101e	QW65281,bit	位	示教 J9 -			
		14		(预留)			
4127	0x101f	QW65281,bit	位	示教 J10 -			
		15		(预留)			
4128	0x1020	QW65282,bit	位	示教 J11 -			
		0		(预留)			
4129	0x1021	QW65282,bit	位	示教 J12 -			
		1		(预留)			
4130	0x1022	QW65282,bit	位	示教 J13 -			
		2		(预留)			
4131	0x1023	QW65282,bit	位	示教 J14-			
		3		(预留)			
4132	0x1024	QW65282,bit	位	示教 J15 -			
		4		(预留)			
4133	0x1025	QW65282,bit	位	示教 J16 -			
		5		(预留)			
4134	0x1026	QW65282,bit	位	工位程序			
		6		1			
4135	0x1027	QW65282,bit	位	工位程序			
		7		2			
4136	0x1028	QW65282,bit	位	工位程序			
		8		3			
			位	-			
6143	0x17ff	QW65407,bit	位	-			
		15					
6144	0x1800	QW65408,bit	位	-		允	
		0			SetModbusCoil-	许	
6145	0x1801	QW65408,bit	位	-	可用	写	
		1			GetModbusCoil-	地	
6146	0x1802	QW65408,bit	位	-	可用	址	
		2				位	

		6147	0x1803	QW65408,bit	位	-		允
				3				许
		6148	0x1804	QW65408,bit	位	-		读
				4				地
					位	-		址
		8191	0x1fff	QW65535,bit	位	-		位
				15				
		0	0x0	MW0	字	预留系统		
					字	其他用途		
		2047	0x07ff	MW2047	字	使用		
						(2048 字)		
		2048	0x0800	MW2048	字	当前坐标		
						系		
		2049	0x0801	MW2049	字	当前速度		
		2050	0x0802	MW2050	字	故障记录		
		2051	0x0803	MW2051	字			
		2052	0x0804	MW2052	单	J1/X 坐标		
					精	低位		
		2053	0x0805	MW2053	度	J2/X 坐标		
					浮	高位		木木
					点			자
		2054	0x0806	MW2054	单	J2/Y 坐标		丘
16					精	低位	SetModbusReg-) +批
比	只读(32768)输入	2055	0x0807	MW2055	度	J2/Y 坐标	不可用	地
特	寄存器功能码:				浮	高位	GetModbusReg-	允
访	0x04				点		可用	许
问		2056	0x0808	MW2056	单	J3/Z 坐标	47.14	读
					精	低位		地
		2057	0x0809	MW2057	度	J3/Z 坐标		址
					浮	高位		
					点			
		2058	0x080a	MW2058	单	J4/A 坐		
					精	标低位		
		2059	0x080b	MW2059	度	J4/A 坐		
					浮	标高位		
					点			
		2060	0x080c	MW2060	单	J5/B 坐标		
					精	低位		
		2061	0x080d	MW2061	度	J5/B 坐标		
					浮	高位		
					点			
		2062	0x080e	MW2062	単	J6/C 坐标		
					精	低位		

2063	0v080f	MW2063	度	16/6 松标
2005	0,0001	101002005	泛	宣位
			占	미민
2004	0.0810	N411/20/C4	山山	口从左
2064	0X0810	IVI VV2064	中 ***	J7 坐 你
			府	1版12(1)奥 网)
				田ノ
2065	0x0811	MW2065	子	J7 坐 怀
			只	局位(<u></u> ()
				留)
2066	0x0812	MW2066	单	J8 坐标
			精	低位(预
			度	留)
2067	0x0813	MW2067	浮	J8 坐标
			点	高位(预
				留)
2068	0x0814	MW2068	单	J9 坐标
			精	低位(预
			度	留)
2069	0x0815	MW2069	浮	J9 坐标
			点	高位(预
				留)
2070	0x0816	MW2070	单	J10 坐标
			精	低位(预
			度	留)
2071	0x0817	MW2071	浮	J10 坐标
			点	高位(预
				留)
2072	0x0818	MW2072	单	J11 坐标
			精	低位(预
			度	留)
2073	0x0819	MW2073	浮	J11 坐标
			点	高位(预
				留)
2074	0x081a	MW2074	单	J12 坐标
			精	低位(预
			度	留)
2075	0x081b	MW2075	浮	J12 坐标
			点	高位 (预
				留)
2076	0x081c	MW2076	单	J13 坐标
			指	低位(预
			度	留)
2077	0x081d	MW2077	~ 浮	113 坐标
20//	0,0010		占	高位(新
1	1		~~~~	
				留)
------	----------	---------------	-----------------------	----------------------
2078	0x081e	MW2078	单	J14 坐标
			精	低位(预
			度	留)
2079	0x081f	MW2079	浮	J14 坐标
			点	高位(预
				留)
2080	0x0820	MW2080	单	J15 坐标
	0.0010		精	低位(预
			度	留)
2081	0x0821	MW2081	泛浮	
2001	0/0021		11	高位(预
			,	向还 () <u>(</u> 留)
2082	0v0822	M/W/2082	畄	山6 坐标
2002	070022	101002002	十	所行 任位 (预
			唐	留)
2002	0,00,00	N4\N/2092	泛	四/
2065	030625	101002085	ᇅ	JIO 主你
			ž	回区(灰
			今	ш/
	0,09.4.4	 NAVA/2116	子	- T1 伺服生
2110	0x0844	101002110	于 (王	J1 円加口 敬 <u></u>
			位加	言归
			刊	
2117	0,0945	NAVA/2117	与) 今	T9 伺服生
2117	0X0845	101002117	于 (王	J21円加口 敬 <u></u>
			(儿 か	音响
			付 	
2110	0,0940	N 414/21 1 0	ラノ	T9 伺服生
2119	υχυδ40	ΙΝΙΝΥΖΊΙΟ	子 (王	Jo 印加百 敬矼
			位位	言归
			何旦	
2110	0,000 47	NAVA/2110	5) 今	T4 伺服生
2113	030847	101002119	丁 (王	J 生 円 瓜 百 敬 茄
			てた	言响
			り し し し し	
2120	0,000 10	NANA/21 20	ラノ (字)	15 伺服生
2120	0,0040	IVIVVZIZU	丁 (千	JJ 円加口 敬和
			符	山王
			11 日 日	
2121	0,000 40	N/I/N/21 21	つ) (マ)	T6 伺肥生
2121	030649		丁 (千	JU 刊加百 敬和
			符	山王
			告) 13	
	1		ラノ	

2122	0x084A	MW2122	字	J7 伺服告		
			(无	警码		
			符			
			号)			
2123	0x084B	MW2123	字	J8 伺服告		
			(无	警码		
			符			
			号)			
2124	0x084C	MW2124	字	J9 伺服告		
			(无	警码(预		
			符	留)		
			号)			
2125	0x084D	MW2125	字	.J10 伺服		
			(无	告警码		
			符	(预留)		
			日 号)			
2126	0x084F	MW2126	字	T11 伺服		
2120	0,0012		, (无	告藝码		
			符			
			11J 	(顶田)		
2427	0.0045	N 414/24 27	与) 今	110 月眼		
2127	0x084F	MW2127	子 (王	J12 们版 生 敬 页		
			(元	古誓吗		
			符	(预留)		
			号)			
2128	0x0850	MW2128	字	J13 伺服		
			(无	告警码		
			符	(预留)		
			号)			
2129	0x0851	MW2129	字	J14 伺服		
			(无	告 警 码		
			符	(预留)		
			号)			
2130	0x0852	MW2130	字	J15 伺服		
			(无	告 警 码		
			符	(预留)		
			号)			
2131	0x0853	MW2131	字	J16 伺服		
			(无	告 警 码		
			符	(预留)		
			号)			
			字	-		
16383	0x3fff	MW16383	字	-		
16384	0x4000	MW16384	整	(示例:	SetModbusReg-	允
					0	

				型	产能低	可用	许
					位)	GetModbusReg-	写
	16385	0x4001	MW16385		(示例:	可用	地
					产能高		址
					位)		允
	16386	0x4002	MW16386	整	(示例 :		许
				型	不良品低		读
					位)		地
	16387	0x4003	MW16387		(示例 :		址
					不良品高		
					位)		
	16388	0x4004	MW16388	单	(示例 :		
				精	不良率低		
				度	位)		
	16389	0x4005	MW16389	浮	(示例:		
				点	不良率高		
					位)		
	16390	0x4006	MW16390	字	-		
	16391	0x4007	MW16391	字	-		
	16392	0x4008	MW16392	字	-		
				字	-		
	32767	0x7fff	MW32767	字	-		
	32768	0x8000	MW32768	字	预留系统 		允
	32769	0x8001	MW32769	字	其他用途		许
				字	使用		写
	34815	0x87ff	MW34815	字	(2048 孚)	SetModbusReg-	, 地
	34816	0x8800	MW34816	字	坐标系选	不可用	址
					择	GetModbusReg-	允
	34817	0x8801	MW34817	字	速度设置	可用	许
	34818	0x8802	MW34818	字	-		读
	34819	0x8803	MW34819	字	-		地
读与(32768)保存 中古明 140				字	-		址
奇仔希, 切能吗:	49151	Oxbfff	MW49151	子	-		
0x03, 0x10	49152	0xc000	MW49152	字	-		允次
	49153	0xc001	MW49153	子	-		计
	49154	0xc002	MW49154	字	-		与
				字	-	SetModbusReg-	地
	65535	Oxffff	MW65535	字	-	り用	虹ム
						GetModbusKeg-	兀
						山田	计法
							医山
							뽀
			1	1			亚

附录三: API 指令

序 号	函数名称	说明	参数	返回值	指令类 型	备 注
1	int Init_ETH (DWORD IpAddr, int IpPort, int timeOut=5, int comId=0)	建立机器人 网络连接	IpAddr:机器人控制器网络 IP地址 IpPort:机器人控制器网络 端口号(固定为 2222) timeOut:通讯超时时间设置,默认5s comId:连接编号,标记相 同目标 IP 和端口号下不同 的连接,默认值0,最大值4 (下同)	返回0表示连 接成功,小于0 表示失败	立即指 令(无 连接时 阻塞 2s)	
2	<pre>int Exit_ETH(int comId=0)</pre>	关闭机器人 网络连接	comId:连接编号,标记对 应连接 (下面该参数不再赘述)	返回0表示关 闭成功,小于0 表示失败		
3						
4	int EmergStop (int cmd, int comId=0)	急停开关控 制	cmd: 急停命令, 1-按下急 停, 0-松开急停	返回0表示急 停命令完成, 小于0表示失 败		
5	<pre>int MotorEnable(int cmd, int comId=0)</pre>	电机使能控 制	cmd: 电机使能命令, 1-使 能, 0-去使能	返回0表示电 机使能命令完 成,小于0表 示失败		
6	int ResetErr (int comId=0)	故障复位		返回0表示故 障复位命令完 成,小于0表 示失败	延时指 令(约 50ms)	
7	<pre>int Set_Mode(int mode, int comId=0)</pre>	设置系统运 行模式	mode: 模式, 1-示教, 2-再 现, 3-单步运行, 5-连续运 行	返回0表示模 式设置成功, 小于0表示失 败		
8	int Set_CurPrgPath (char prgPath[128], int comId=0)	设置当前示 教程序路径	prgPath[]: 程序路径,例 如 TeachProgram/a.pro	返回0表示路 径设置成功, 小于0表示失 败		
9	int PrgCtrl (int cmd, int comId=0)	示教程序运 行控制	cmd: 控制命令,0-停止, 1-启动/继续,2-前进,3- 后退,4-暂停	返回0表示示 教程序控制成 功,小于0表 示失败		

10	<pre>int Set_Vel(int val, int comId=0)</pre>	设置当前运 行速度等级	val: 当前速度等级,范围 1-100	返回0表示设 置速度成功, 小于0表示失 败	
11	<pre>int DsMode(int cmd, int comId=0)</pre>	数据流模式 控制	cmd: 数据流命令, 0-关闭, 1-开启	返回0表示数 据流模式控制 完成,小于0 表示失败	
12	int Set_DO (int num, int status, int comId=0)	按位设置 D0 的输出状态 (对象为 RC 拥有控制权 的 D0)	num: DO 位序号 status: DO 状态, O-off, 1-On	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
13	<pre>int Set_DOGroup(int num, int status, int comId=0)</pre>	按组设置D0 的输出状态	num: D0 组序号,范围 1-7 status: 每组中 D0 状态, 范围 0-255,其中bit0-bit7 分别对应每组序号最小至 最大的 D0 状态	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
14	int Set_DA (int num, float val, int comId=0)	按序号设置 DA 的输出值	num:DA序号,最大范围 0-15 val:DA 值,电流型最大范 围 0-20mA,电压型最大范围 -10V 到 10V,具体依据 DA 通道类型	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
15	保留				
16	保留				
17	<pre>int InchMode(int cmd, int comId=0)</pre>	寸动示教模 式控制	cmd: 寸动示教模式命令, 0-关闭, 1-开启	返回0表示寸 动示教模式控 制完成,小于0 表示失败	
18	int Set_InchStep (int val, int comId=0) 保留	设置寸动示 教运行的步 长等级	val:步长等级值,范围 1-4, 其中1表示步长为0.5,2 表示步长为2,3表示步长 为5,4表示步长为寸动参数 设置值,关节坐标寸动时单 位为度,基坐标寸动时单位 为 mm	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	

20	int Jog (int mode, int axis, int cmd, int comId=0)	连续示教运 动命令	mode: 示教模式, 0-关节示 教, 1-基坐标示教 axis: 轴序号, 范围 1-6, 关节示教时分别对应 J1-J6 轴,基坐标示教时分别对应 X/Y/Z/RZ/RY/RX cmd: 示教命令, 0-停止, 1-正向示教, -1-反向示教	返回0表示命 令发送成功, 小于0表示失 败	
21	int Inch (int mode, int axis, int cmd, int comId=0)	寸动示教运 动命令	mode: 寸动模式, 0-关节寸 动, 1-基坐标寸动 axis: 轴序号, 范围1-6, 关节寸动时分别对应J1-J6 轴,基坐标寸动时分别对应 X/Y/Z/RZ/RY/RX cmd: 寸动命令, 1-正向寸 动, -1-反向寸动	返回0表示命 令发送成功, 小于0表示失 败	
22	int Home (int num, int comId=0)	回原点运动 命令	num: 原点序号, 范围0-4	返回0表示命 令发送成功, 小于0表示失 败	
23	int MovJ (int posNum, int vel=100, int zone=0, int comId=0)	关节插补方 式运动到指 定序号的位 置点	posNum: 目标位置点序号 vel:运动速度,范围1-100, 默认为100 zone: 插补精度,范围0-5, 默认为0	返回0表示命 令发送成功, 小于0表示失 败	
24	<pre>int MovL(int posNum, int vel=100, int zone=0, int comId=0)</pre>	直线插补方 式运动到指 定序号的位 置点	posNum: 目标位置点序号 vel:运动速度,范围1-100, 默认为100 zone: 插补精度,范围0-5, 默认为0	返回0表示命 令发送成功, 小于0表示失 败	
25	<pre>int MovJ2(ROBOT_POS pos, int vel=100, int zone=0, int comId=0)</pre>	关节插补方 式运动到指 定值的位置 点	pos: 位置参数结构体 vel:运动速度,范围1-100, 默认为100 zone: 插补精度,范围0-5, 默认为0	返回0表示命 令发送成功, 小于0表示失 败	
26	<pre>int MovL2 (ROBOT_POS pos, int vel=100, int zone=0, int comId=0)</pre>	直线插补方 式运动到指 定值的位置 点	pos: 位置参数结构体 vel:运动速度,范围1-100, 默认为100 zone: 插补精度,范围0-5, 默认为0	返回0表示命 令发送成功, 小于0表示失 败	
27					
28	int Get_PosHere (ROBOT_POS &pos, int comId=0)	查询当前位 置点的位置 参数(与当	pos: 位置参数结构体,代 表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	

		前坐标系相			
		关)			
29	int Get_PosHereJ (ROBOT_POS &pos, int comId=0)	查询当前位 置点的关节 坐标下位置 参数	pos: 位置参数结构体,代 表查询的结果(仅坐标值有 效,臂参数、坐标参数无意 义)	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
30	int Get_PosHereC (ROBOT_POS &pos, int comId=0)	查询当前位 置点的基坐 标下位置参 数	pos: 位置参数结构体,代 表查询的结果(仅坐标值有 效,臂参数、坐标参数无意 义)	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
31	<pre>int Get_SysErr(int &error, int comId=0)</pre>	查询系统当 前故障码	error:系统故障码,代表 查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
32	int Get_CurPrgPath (char prgPath[128], int comId=0)	查询当前示 教程序的路 径	prgPath:当前程序路径, 代表查询的结果,例如 TeachProgram/a.pro	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
33	<pre>int Get_PrgSts(int &sts, int comId=0)</pre>	查询当前示 教程序运行 状态	sts: 示教程序运行状态, 代表查询的结果,0-停止, 1-启动/继续,2-前进,3- 后退,4-暂停	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
34	<pre>int Get_StartLine(int &line, int comId=0)</pre>	查询当前示 教程序启动 的行号	line: 当前程序启动的行 号,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
35	<pre>int Get_CurPrgLine(int &line, int comId=0)</pre>	查询当前示 教程序执行 的行号	line: 当前程序执行的行 号,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
36	<pre>int Get_InitSts(int &sts, int comId=0)</pre>	查询系统初 始化状态	sts:系统的初始化状态, 代表查询的结果,范围为-1 至11	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
37	<pre>int Get_Coord(int &type, int comId=0)</pre>	查询当前坐 标系类型	type:当前坐标系类型,代 表查询的结果,范围1至4, 1-关节坐标系,2-基坐标 系,3-工具坐标系,4-用户 坐标系	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
38	<pre>int Get_Vel(int &val, int comId=0)</pre>	查询当前速 度等级值	val:当前速度等级值,代 表查询的结果,范围1-100	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
39	<pre>int Get_Mode(int &mode, int comId=0)</pre>	查询系统当 前运行模式	mode:系统运行模式,代表 查询的结果,1-示教,2-再 现,3-单步运行,5-连续运 行	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
40	<pre>int Get_DsMode(int &val, int comId=0)</pre>	查询数据流 模式是否开	val:数据流模式开启情况, 代表查询的结果,0-关闭,	返回0表示查 询成功,小于0	

		启	1-开启	表示失败	
41	<pre>int Get_InchMode(int &val, int comId=0)</pre>	查询寸动模 式是否开启	val: 寸动模式开启情况, 代表查询的结果,0-关闭, 1-开启	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
42	<pre>int Get_EStopSts(int &sts, int comId=0)</pre>	查询当前急 停开关状态	sts: 急停开关状态,代表 查询的结果,0-急停松开, 1-急停按下	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
43	<pre>int Get_MotorSts(int &sts, int comId=0)</pre>	查询当前电 机使能状态	sts: 电机使能状态,代表 查询的结果,0-未使能,1- 使能	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
44	<pre>int Get_MotionSts(int &sts, int comId=0)</pre>	查询当前系 统运动状态	sts:系统运动状态,代表 查询的结果,0-停止/运动 完成,1-运动中,2-运动中 断	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
45	<pre>int Get_SysMode(int &mode, int comId=0)</pre>	查询系统当 前模式	mode:系统模式,代表查询 的结果,0-正常模式,1-测 试模式	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
46	<pre>int Get_PrgRunTime(unsigned int &second, int comId=0)</pre>	查询系统示 教程序运行 时间	second:时间计数值(秒), 代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
47	int Get_CurCmdNum (unsigned int #, int comId=0)	查询当前发 送成功的运 动指令 (Home、 MovJ、MovL) 的编号	num: 指令编号, 代表查询 的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	仅在数据流模式下有效
48	int Get_CurCndSts (int &sts, int comId=0)	查询当前发 送成功的运 动指令实际 完成状态 (是否到 位)	sts: 完成状态,代表查询 的结果,0-运动未完成,1- 运动完成	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	仅在数据流模式下有效
49	<pre>int Get_CndSts(int num, int &sts, int comId=0)</pre>	查询指定编 号的运动指 令实际完成	num: 指令编号 sts: 完成状态,代表查询 的结果,0-运动未完成,1-	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	仅 在 数

		状态	运动完成		据流模式下有效
50					
51	int Get_DINum (int #, int comId=0)	查询系统DI 总数	num: DI 总数,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
52	int Get_DONum (int #, int comId=0)	查询系统D0 总数	num: DO 总数,代表查询的 结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
53	int Get_ADNum (int #, int comId=0)	查询系统 AD 总数	num: AD 总数, 代表查询的 结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
54	int Get_DANum (int #, int comId=0)	查询系统DA 总数	num: DA 总数,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
55	int Get_DI (int num, int &sts, int comId=0)	按位查询 DI 的输入状态	num: DI 序号 (不超过 DI 总数) sts: DI 状态,代表查询的 结果, 0-off, 1-0n	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
56	int Get_DIGroup (int num, int &sts, int comId=0)	按组查询DI 的输入状态	num: DI 组序号 sts: 每组的DI 状态,代表 查询的结果,范围 0-255, 其中 bit0-bit7分别对应每 组序号最小至最大的DI 状 态	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
57	int Get_AD (int num, float &val, int comId=0)	按序号查询 AD 的输入值	num: AD 序号(不超过 AD 总 数) val: AD 值,代表查询的结 果,电流型单位为mA,电压 型单位为V	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
58	int Get_DOCfg (int num, int &val, int comId=0)	查询 D0 的配 置权	num: D0 序号 (不超过 D0 总 数) val: 配置权,代表查询的 结果,1表由 RC 控制,0表 由 PLC 控制	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
59	<pre>int Get_DOGroupCfg(int num, int &val, int comId=0)</pre>	查询每组 D0 的配置权	num: D0 组号 val: 配置权,代表查询的 结果,bit0-bit7 分别代表 该组每个 D0 的配置权,1表	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	

			由 RC 控制,0 表由 PLC 控制		
60	int Get_DO (int num, int &sts, int comId=0)	按位查询D0 的输出状态	num: D0 序号 (不超过 D0 总 数) sts: D0 状态,代表查询的 结果, 0-off, 1-0n	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
61	int Get_DOGroup (int num, int &sts, int comId=0)	按组查询D0 的输出状态	num: D0 组序号 sts: 每组的D0 状态,代表 查询的结果,范围 0-255, 其中 bit0-bit7 分别对应每 组序号最小至最大的D0 状 态	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
62	int Get_DACfg (int num, int &val, int comId=0)	查询 DA 的配 置权	num: DA 序号 val: 配置权,代表查询的 结果,1表由 RC 控制,0表 不可由 RC 控制(由 PLC 控 制或未连接)	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
63	int Get_DA (int num, float &val, int comId=0)	按序号查询 DA 的输出值	num: DA 序号 (不超过 DA 总 数) val: DA 值,代表查询的结 果,电流型单位为 mA,电压 型单位为 V	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
64	<pre>int Get_DevSts(int sts[6], int comId=0)</pre>	查询系统设 备的连接情 况	sts[]: 系统设备连接情况, 代表查询的结果。其中, sts[0]: 网卡1 状态,0表 未连接,1表连接,2表被 禁用; sts[1]: 网卡2 状态, 同上; sts[2]: USB 设备状 态,0表未连接,1表连接 挂载成功,2表挂载失败; sts[3]: SD 卡状态,0表未 连接,1表连接挂载成功,2 表挂载失败,3表文件系统 格式错误; sts[4]: EtherCAT0 通信状态,0表 通信正常,1表从站掉线,2 表未连接网线,3表连接非 ECAT 设备,4表已禁用; sts[5]: IRLink0 通信状态, 同上	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
65	<pre>int Get_FwVersion(char ver[32], int comId=0)</pre>	查询系统控 制器软件版	*ver:当前系统软件版本, 代表查询的结果,例如	返回0表示查 询成功,小于0	

		本	S01. 12T01ES	表示失败	
66	<pre>int Get_SysTime(char time[16], int comId=0)</pre>	查询当前系 统时间	*time:时间字符串(年月 日时分秒),代表查询的结 果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
67					
68	<pre>int Get_ServoSts(int sts[8], int comId=0)</pre>	查询系统中 所有伺服的 故障状态 (包括机器 人轴和外部 轴两部分)	sts[8]: 伺服的故障状态, 代表查询的结果。目前最大 支持8个伺服轴,sts[0]对 应第0号伺服,依次类推, 0-无故障,1-有故障	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
69	int Get_ServoErr (int num, int &error, int comId=0)	查询系统中 单个伺服的 故障码	num: 伺服轴序号,从0开 始 error: 伺服故障码,代表 查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
70					
71	int Get_StrPara (float para[6], int comId=0)	查询机器人 结构参数	para[]:结构参数,代表查 询的结果(对于SCARA机器 人,para[0]-para[3]有效, 对于六轴机器人, para[0]-para[5]有效,下 同)	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
72	int Set_StrPara (float para[6], int comId=0)	设置机器人 结构参数	para[]: 结构参数	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
73	<pre>int Get_StrParaComp(float para[6], int comId=0)</pre>	查询机器人 结构补偿参 数	para[]:结构补偿参数,代 表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
74	<pre>int Set_StrParaComp(float para[6], int comId=0)</pre>	设置机器人 结构补偿参 数	para[]: 结构补偿参数	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
75	<pre>int Get_RdctRatio(float para[6], int comId=0)</pre>	查询关节减 速比	para[]:各关节减速比,代 表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
76	<pre>int Set_RdctRatio(float para[6], int comId=0)</pre>	设置关节减 速比	para[]:各关节减速比	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
77	int Get_CpParaM (float para[6], int comId=0)	查询关节主 耦合参数	para[]:各关节主耦合参数,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
78	int Set_CpParaM (float para[6], int comId=0)	设置关节主 耦合参数	para[]:各关节主耦合参数	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	

79	int Get_CpParaS (float para[6], int comId=0)	查询关节从 耦合参数	para[]: 各关节从耦合参数,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
80	int Set_CpParaS (float para[6], int comId=0)	设置关节从 耦合参数	para[]:各关节从耦合参数	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败
81	<pre>int Get_HomePos(int num, double pos[6], int comId=0)</pre>	查询工作原 点	num:工作原点序号,范围 0-4 pos[]:工作原点对应的关 节坐标值,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
82	<pre>int Set_HomePos(int num, double pos[6], int comId=0)</pre>	设置工作原 点	num: 工作原点序号,范围 0-4 pos[]: 工作原点对应的关 节坐标值	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败
83	<pre>int Get_ZeroPos(int pluse[6], int comId=0)</pre>	查询绝对零 点	pluse[]:绝对零点对应的 脉冲值,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
84	<pre>int Set_ZeroPos(int pluse[6], int comId=0)</pre>	设置绝对零 点	pluse[]: 绝对零点对应的 脉冲值	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败
85	<pre>int Get_InchStep(int &val, int comId=0)</pre>	查询寸动步 长等级	val: 寸动运行的步长等级, 代表查询结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败
86	int Get_StepMotionJ (float & para, int comId=0)	查询寸动示 教的关节步 长	para:关节步长值,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
87	int Set_StepMotionJ (float para, int comId=0)	设置寸动示 教的关节步 长	para: 关节步长值	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败
88	int Get_StepMotionL (float ¶, int comId=0)	查询寸动示 教的线性步 长	para:线性步长值,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
89	int Set_StepMotionL (float para, int comId=0)	设置寸动示 教的线性步 长	para: 线性步长值	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败
90	<pre>int Get_TeachVelLimJ(float para[6], int comId=0)</pre>	查询示教时 关节速度上 限	para[]:最大允许关节速度,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
91	<pre>int Set_TeachVelLimJ(float para[6], int comId=0)</pre>	设置示教时 关节速度上 限	para[]:最大允许关节速度	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败
92	<pre>int Get_TeachVelLimL (float para[2], int comId=0)</pre>	查询示教时 位置、姿态 速度上限	para[2]:最大允许位置和 姿态速度,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败

93	<pre>int Set_TeachVelLimL(float para[2], int comId=0)</pre>	设置示教时 位置和姿态 速度上限	para[2]:最大允许位置和 姿态速度	返回 0 表示设 置成功,小于 0 表示失败
94	<pre>int Get_TeachAccLimJ(float para[6], int comId=0)</pre>	查询示教时 关节加速度 上限	para[]:最大允许关节加速 度,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
95	<pre>int Set_TeachAccLimJ(float para[6], int comId=0)</pre>	设置示教时 关节加速度 上限	para[]:最大允许关节加速 度	返回 0 表示设 置成功,小于 0 表示失败
96	<pre>int Get_TeachAccLimL(float para[2], int comId=0)</pre>	查询示教时 位置、姿态 加速度上限	para[]:最大允许位置和姿态加速度,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
97	<pre>int Set_TeachAccLimL(float para[2], int comId=0)</pre>	设置示教时 位置和姿态 加速度上限	para[]:最大允许位置和姿态加速度	返回 0 表示设 置成功,小于 0 表示失败
98	<pre>int Get_RunVelLimJ(float para[6], int comId=0)</pre>	查询运行时 关节速度上 限	para[]:最大允许关节速 度,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
99	<pre>int Set_RunVelLimJ(float para[6], int comId=0)</pre>	设置运行时 关节速度上 限	para[]:最大允许关节速度	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败
100	<pre>int Get_RunVelLimL(float para[2], int comId=0)</pre>	查询运行时 位置、姿态 速度上限	para[]:最大允许位置和姿态速度,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
101	<pre>int Set_RunVelLimL(float para[2], int comId=0)</pre>	设置运行时 位置、姿态 速度上限	para[]:最大允许位置和姿 态速度	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败
102	<pre>int Get_RunAccLimJ(float para[6], int comId=0)</pre>	查询运行时 关节加速度 上限	para[]:最大允许关节加速 度,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
103	<pre>int Set_RunAccLimJ(float para[6], int comId=0)</pre>	设置运行时 关节加速度 上限	para[]:最大允许关节加速 度	返回 0 表示设 置成功,小于 0 表示失败
104	<pre>int Get_RunAccLimL(float para[2], int comId=0)</pre>	查询运行时 位置、姿态 加速度上限	para[]:最大允许位置和姿态加速度,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败
105	<pre>int Set_RunAccLimL(float para[2], int comId=0)</pre>	设置运行时 位置、姿态 加速度上限	para[2]:最大允许位置和 姿态加速度	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败
106	<pre>int Get_StopDecLimJ(float para[6], int comId=0)</pre>	查询运行时 关节减速度 上限	para[]:最大允许关节减速 度,代表查询的结果	返回 0 表示查 询成功,小于 0 表示失败
107	<pre>int Set_StopDecLimJ(float para[6], int comId=0)</pre>	设置运行时 关节减速度	para[]:最大允许关节减速 度	返回 0 表示设 置成功,小于 0

		上限		表示失败	
108	<pre>int Get_StopDecLimL(float para[2], int comId=0)</pre>	查询运行时 位置、姿态 减速度上限	para[]:最大允许位置和姿态减速度,代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
109	<pre>int Set_StopDecLimL(float para[2], int comId=0)</pre>	设置运行时 位置、姿态 减速度上限	para[]:最大允许位置和姿 态减速度	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
110	<pre>int Get_ZonePara(float para[2], int comId=0)</pre>	查询过渡精 度参数	para[]:线性和关节过渡精度,代表查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
111	int Set_ZonePara (float para[2], int comId=0)	设置过渡精 度参数,参 数分别为线 性和关节过 渡精度	para[]:线性和关节过渡精 度	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
112	<pre>int Get_CInterpMode(int &type, int comId=0)</pre>	查询圆弧姿 态插补类型	type:插补类型,代表查询 结果,0-关节插补,1-姿态 插补	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
113	<pre>int Set_CInterpMode(int type, int comId=0)</pre>	设置圆弧姿 态插补类型	type: 插补类型	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
114	int Get_AxisNLim (int axis, float ¶, int comId=0)	查询机器人 轴的负向轴 极限	 axis:轴序号,与轴数有关, 最大范围1-6,分别对应 J1-J6轴 para:负向轴极限值,代表 查询的结果 	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
115	int Set_AxisNLim (int axis, float para, int comId=0)	设置机器人 轴的负向轴 极限	axis: 轴序号,最大范围 1-6,分别对应 J1-J6 轴 para: 负向轴极限值	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
116	int Get_AxisPLim (int axis, float ¶, int comId=0)	查询机器人 轴的正向轴 极限	axis: 轴序号,最大范围 1-6,分别对应 J1-J6 轴 para: 正向轴极限值,代表 查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
117	int Set_AxisPLim (int axis, float para, int comId=0)	设置机器人 轴的正向轴 极限	axis: 轴序号,最大范围 1-6,分别对应 J1-J6 轴 para: 正向轴极限值	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
118	<pre>int Get_ToolC(int num, double pos[6], int comId=0)</pre>	查询工具坐 标系参数	num: 工具号, 范围 1-15 pos[]: 工具坐标系参数, 代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
119	<pre>int Set_ToolC(int num, double pos[6], int comId=0)</pre>	设置工具坐 标系参数	num: 工具号, 范围 1-15 pos[]: 工具坐标系参数	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	

120	<pre>int Get_UserC(int num, double pos[6], int comId=0)</pre>	查询用户坐 标系参数	num: 用户号, 范围 1-15 pos[]: 用户坐标系参数, 代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
121	<pre>int Set_UserC(int num, double pos[6], int comId=0)</pre>	设置用户坐 标系参数	num: 用户号, 范围 1-15 pos[]: 用户坐标系参数	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
122	<pre>int Get_ToolCNum(int #, int comId=0)</pre>	查询当前工 具坐标系号	num: 当前选择的工具号, 代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
123	<pre>int Set_ToolCNum(int num, int comId=0)</pre>	设置当前工 具坐标系号	num: 工具号	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
124	int Get_UserCNum (int #, int comId=0)	查询当前用 户坐标系号	num: 当前选择的用户号, 代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
125	<pre>int Set_UserCNum(int num, int comId=0)</pre>	设置当前用 户坐标系号	num: 用户号	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
126	<pre>int Set_Coord(int type, int comId=0)</pre>	设置当前坐 标系类型	type:当前坐标系类型,范 围1至4,1-关节坐标系, 2-基坐标系,3-工具坐标 系,4-用户坐标系	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
127	<pre>int Get_Interf(int num, double pos[6], int comId=0)</pre>	查询干涉区 边界点坐标 参数	num: 干涉区序号,范围0 至7 pos[]:干涉区边界点坐标, 代表查询的结果,pos[0]至 pos[2]分别对应点1的XYZ 坐标,pos[3]至pos[5]分别 对应点2的XYZ 坐标	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
128	<pre>int Set_Interf(int num, double pos[6], int comId=0)</pre>	设置干涉区 边界点坐标 参数	num: 干涉区序号 pos[]: 干涉区边界点坐标	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
129	<pre>int Get_CurInterf(int #, int comId=0)</pre>	查询当前激 活的干涉区 编号	num: 干涉区编号,代表查 询的结果,范围0至255, 其中bit0至bit7分别对应 干涉区0至干涉区7,0-未激 活,1-激活	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
130	<pre>int Set_CurInterf(int num, int comId=0)</pre>	设置需激活 的干涉区编 号	num: 干涉区编号, 同上	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
131	int SavePara (int comId=0)	保存系统参数,掉电可存储		返回0表示操 作成功,小于0 表示失败	

132	int RecoverPara (int comId=0)	恢复系统参 数(恢复至 上一次保存 操作后的参 数)		返回0表示操 作成功,小于0 表示失败	延时指 令(约 50ms)	
133						
134	<pre>int Get_P(int pNum, ROBOT_POS &pos, int comId=0)</pre>	查询位置变 量对应的位 置参数	pNum: 位置变量序号, 有效 范围依据当前示教程序 pos: 位置参数结构体, 代 表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败		
135	int Set_P (int pNum, ROBOT_POS pos, int comId=0)	设置位置变 量对应的位 置参数	pNum:位置变量序号,有效 范围依据当前示教程序 pos:位置参数结构体	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败		
136	<pre>int Set_Phere(int pNum, int comId=0)</pre>	用当前点位 的参数设置 位置变量	pNum: 位置变量序号	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败		
137	int Get_PR(int prNum, ROBOT_POS &pos, int comId=0)	查询全局平 移变量对应 的参数	prNum: 全局平移变量序号, 范围0至255 pos: 位置参数结构体,代 表查询的结果,其中臂参数 无效	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败		
138	int Set_PR (int prNum, ROBOT_POS pos, int comId=0)	设置全局平 移变量对应 的参数	prNum: 全局平移变量序号, 范围0至255 pos: 位置参数结构体, 其 中臂参数无效	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败		
139	<pre>int WriteFile_PR(int comId=0)</pre>	保存所有 PR 变量,掉电 可存储		返回0表示操 作成功,小于0 表示失败		
140	int Get_LPR (int prNum, ROBOT_POS &pos, int comId=0)	查询局部平 移变量对应 的参数	prNum:局部平移变量序号, 范围0至255 pos:位置参数结构体,代 表查询的结果,其中臂参数 无效	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败		
141	int Set_LPR (int prNum, ROBOT_POS pos, int comId=0)	设置局部平 移变量对应 的参数	prNum:局部平移变量序号, 范围0至255 pos:位置参数结构体,其 中臂参数无效	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败		
142	<pre>int Get_B(int num, int &val, int comId=0)</pre>	查询全局 B 变量的值	num: B 变量序号 val: B 变量值, 代表查询的 结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败		
143	<pre>int Set_B(int num, int val, int comId=0)</pre>	设置全局 B 变量的值	num: B 变量序号 val: B 变量值,范围 0-255	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败		

144	<pre>int Get_R(int num, int &val, int comId=0)</pre>	查询全局 R 变量的值	num: R 变量序号 val: R 变量值, 代表查询的 结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
145	<pre>int Set_R(int num, int val, int comId=0)</pre>	设置全局 R 变量的值	num: R变量序号 val:R变量值,范围-65536 至 65535	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
146	int Get_D (int num, double &val, int comId=0)	查询全局 D 变量的值	num: D 变量序号 val: D 变量值, 代表查询的 结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
147	int Set_D (int num, double val, int comId=0)	设置全局 D 变量的值	num: D 变量序号 val: D 变量值,范围 -99999999.999 至 99999999.999	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
148	int Get_LB (int num, int &val, int comId=0)	查询局部LB 变量的值	num: LB 变量序号 val: LB 变量值,代表查询 的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
149	<pre>int Set_LB(int num, int val, int comId=0)</pre>	设置全局LB 变量的值	num: LB 变量序号 val: LB 变量值, 范围 0-255	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
150	int Get_LR (int num, int &val, int comId=0)	查询全局LR 变量的值	num: LR 变量序号 val: LR 变量值, 代表查询 的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
151	<pre>int Set_LR(int num, int val, int comId=0)</pre>	设置全局LR 变量的值	num: LR 变量序号 val:LR 变量值,范围-65536 至 65535	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
152	<pre>int Get_LD(int num, double &val, int comId=0)</pre>	查询全局 LD 变量的值	num: LD 变量序号 val: LD 变量值, 代表查询 的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
153	int Set_LD (int num, double val, int comId=0)	设置全局 LD 变量的值	num: LD 变量序号 val: LD 变量值,范围 -99999999.999 至 99999999.999	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
154	int Get_CommonVarUchar (int address, unsigned char &val, int comId=0)	查询公共变 量区的 unsigned char 型数据	adress:公共区偏移地址, 范围 0-8191(下同) val:查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
155	<pre>int Set_CommonVarUchar(int address, unsigned char val, int comId=0)</pre>	设置公共变 量区的 unsigned char 型数据	adress: 公共区偏移地址 val: 需要设置的数据	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
156	<pre>int Get_CommonVarChar(int address, char &val, int comId=0)</pre>	查询公共变 量区的 char 型数据	adress:公共区偏移地址 val:查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	

157	<pre>int Set_CommonVarChar(int address, char val, int comId=0)</pre>	设置公共变 量区的 char 型数据	adress: 公共区偏移地址 val: 需要设置的数据	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
158	<pre>int Get_CommonVarUshort(int address, unsigned short &val, int comId=0)</pre>	查询公共变 量区的 unsigned short 型数 据(2 bytes)	adress: 公共区偏移地址 val: 查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
159	<pre>int Set_CommonVarUshort(int address, unsigned short val, int comId=0)</pre>	设置公共变 量区的 unsigned short 型数 据	adress: 公共区偏移地址 val: 需要设置的数据	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
160	<pre>int Get_CommonVarShort(int address, short &val, int comId=0)</pre>	查询公共变 量区的 short 型数 据(2 bytes)	adress: 公共区偏移地址 val: 查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
161	<pre>int Set_CommonVarShort(int address, short val, int comId=0)</pre>	设置公共变 量区的 short 型数 据	adress: 公共区偏移地址 val: 需要设置的数据	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
162	<pre>int Get_CommonVarUint(int address, unsigned int &val, int comId=0)</pre>	查询公共变 量区的 unsigned int型数据 (4 bytes)	adress: 公共区偏移地址 val: 查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
163	<pre>int Set_CommonVarUint(int address, unsigned int val, int comId=0)</pre>	设置公共变 量区的 unsigned int型数据	adress:公共区偏移地址 val: 需要设置的数据	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
164	<pre>int Get_CommonVarInt(int address, int &val, int comId=0)</pre>	查询公共变 量区的 int 型数据(4 bytes)	adress: 公共区偏移地址 val: 查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
165	<pre>int Set_CommonVarInt(int address, int val, int comId=0)</pre>	设置公共变 量区的 int 型数据	adress:公共区偏移地址 val: 需要设置的数据	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
166	int Get_CommonVarFloat (int address, float &val, int comId=0)	查询公共变 量区的 float 型数 据(4 bytes)	adress: 公共区偏移地址 val: 查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
167	<pre>int Set_CommonVarFloat(int address, float val, int comId=0)</pre>	设置公共变 量区的 float 型数	adress:公共区偏移地址 val: 需要设置的数据	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	

		据			
168	<pre>int Get_CommonVarDouble(int address, double &val, int comId=0)</pre>	查询公共变 量区的 double型数 据(8 bytes)	adress: 公共区偏移地址 val: 查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
169	<pre>int Set_CommonVarDouble(int address, double val, int comId=0)</pre>	设置公共变 量区的 double型数 据	adress:公共区偏移地址 val: 需要设置的数据	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
170	<pre>int Get_CommonVarP(int address, ROBOT_POS &pos, int comId=0)</pre>	查询公共变 量区的机器 人位置数据	adress: 公共区偏移地址 pos: 查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
171	<pre>int Set_CommonVarP(int address, ROBOT_POS pos, int comId=0)</pre>	设置公共变 量区的机器 人位置数据	adress: 公共区偏移地址 pos: 需要设置的数据	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
172	<pre>int Get_ModbusCoil(int address, int sum, int &val, int comId=0)</pre>	查询 Modbus 变量区的线 圈值	address: Modbus 区线圈地 址,范围0-8191 sum: 读取的线圈总个数, 范围1-8 val: 线圈值,代表查询的 结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
173	<pre>int Set_ModbusCoil(int address, int sum, int val, int comId=0)</pre>	设置 Modbus 变量区的线 圈值	address: Modbus 区线圈地 址,范围 2048-4095,6144-8191 sum: 读取的线圈总个数, 范围1-8 val: 线圈值	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
174	<pre>int Get_ModbusRegUshort(int address, int sum, unsigned short val[], int comId=0)</pre>	查询Modbus 变量区的寄 存器值,数 据类型为 unsigned short	address: modbus 区寄存器 地址,范围0-65535 sum: 读取的寄存器总个数 val: 代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
175	<pre>int Set_ModbusRegUshort(int address, int sum, unsigned short val[], int comId=0)</pre>	设置 Modbus 变量区的寄 存器值,数 据类型为 unsigned short	address: modbus 区寄存器 地址,范围 16384-32767,49152-65535 sum: 读取的寄存器总个数 val: 代表查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
176	<pre>int Get_ModbusRegFloat(int address, int sum, float val[], int comId=0)</pre>	查询Modbus 变量区的寄 存器值,数 据类型为	address: modbus 区寄存器 地址,范围 0-65535 sum: 读取的寄存器总个数 val:代表查询的结果(一个	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	

		float	float数据占用2个寄存器)		
177	<pre>int Set_ModbusRegFloat(int address, int sum, float val[], int comId=0)</pre>	设置 Modbus 变量区的寄 存器值,数 据类型为 float	address: modbus 区寄存器 地址,范围 16384-32767,49152-65535 sum: 读取的寄存器总个数 val: 代表查询的结果	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
178	<pre>int Get_PlcVarByte(int num, unsigned char &val, int comId=0)</pre>	查询 PLC Byte 型变量 的值	num: Byte 变量序号,范围 0-255 val: 变量值,代表查询的 结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
179	<pre>int Get_PlcVarInt(int num, short &val, int comId=0)</pre>	查询 PLC Int 型变量的值	num: Int 变量序号, 范围 0-255 val: 变量值, 代表查询的 结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
180	<pre>int Get_PlcVarDInt(int num, int &val, int comId=0)</pre>	查询 PLC DInt 型变量 的值	num: DInt 变量序号, 范围 0-255 val: 变量值, 代表查询的 结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
181	<pre>int Get_PlcVarLReal(int num, double &val, int comId=0)</pre>	查询 PLC LReal 型变 量的值	num: LReal 变量序号, 范围 0-255 val: 变量值, 代表查询的 结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
182	<pre>int Get_UserAlarm(int num, char alarm[40], int comId=0)</pre>	查询自定义 报警的内容	num: 自定义报警序号,范 围 0-15 alarm: 报警内容描述,代 表查询的结果,字节长不超 过 40 bytes	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
183	<pre>int Set_UserAlarm(int num, char alarm[40], int comId=0)</pre>	设置自定义 报警的内容	num: 自定义报警序号, 范 围 0-15 alarm: 报警内容描述, 字 节长不超过 40byte	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
184	int Get_Print (char val[120], int comId=0)	查询控制器 打印信息, 包括程序 print 指令 的打印内容 和系统错误 提示内容	val: 打印内容,代表查询 的结果,字节长不超过120 bytes	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
185					

186	int Get_InCfg (int func, int &diNum, int comId=0)	查询输入功 能所对应的 DI 序号	func: 输入功能序号, 0-启 动, 1-停止, 2-暂停, 3-急 停, 4-清除报警, 5-程序 1, 6-程序2, 7-程序3, 8 和 9 为预留, 10-速度加, 11- 速度减 diNum: DI 序号, 代表查询 的结果, -1 表示未设置对应 DI, 其它范围为3-15	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
187	int Set_InCfg (int func, int diNum, int comId=0)	设置输入功 能所对应的 DI序号	func:输入功能序号,0-启 动,1-停止,2-暂停,3-急 停,4-清除报警,5-程序 1,6-程序2,7-程序3,8和 9为预留,10-速度加,11- 速度减 diNum:DI序号,范围为 3-15,-1表示不设置	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
188	int Get_OutCfg (int func, int &doNum, int comId=0)	查询输出功 能所对应的 D0 序号	func:输出功能序号,0-报 警,1-运行,2-停止,3-启 动完成,4-使能 doNum:D0序号,代表查询 的结果,-1表示未设置对应 D0,其它范围为0-15	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
189	<pre>int Set_OutCfg(int func, int doNum, int comId=0)</pre>	设置输出功 能所对应的 D0序号	func:输出功能序号,0-报 警,1-运行,2-停止,3-启 动完成,4-使能 doNum:D0序号,范围为 0-15,-1表示不设置	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	
190					
191	<pre>int CurCtrlDev(int &dev, int comId=0)</pre>	查询当前控 制权所属设 备	dev: 当前控制权设备编号, 0-示教器,1-InoRobShop 平 台,2-远程以太网设备,3- 远端 I0,4-远端 modbus	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
192	int CurPermit (int &owner, DWORD &IpAddr, int &IpPort, int comId=0)	查询当前拥 有控制权许 可的以太网 设备信息	owner:获得许可的以太网 设备身份,代表查询的结 果,0-无以太网设备获得许 可,1-当前设备获得许可, 2-其它以太网设备获得许可 了 IpAddr:设备网络IP地址, 代表查询的结果,当第一个 返回值为0时,该值无意义 IpPort:设备网络端口号, 代表查询的结果	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	

193	int AcqPermit (int cmd=0, int comId=0)	当前 API 网 络客户端设 备请求获取 控制权许可	cmd: 请求命令, 0 表示一般 请求, 1 表示强制获取, 默 认为0	返回0表示获 取成功,小于0 表示失败	
194	int RemovePermit (int comId=0)	当前 API 网络客户端设备释放控制权		返回0表示释 放成功,小于0 表示失败	
195	int CurUserType (int &type, int comId=0)	查询当前用 户的模式	type:用户模式,代表查询的结果,0-客户模式,1-编辑模式,2-管理模式,3-厂家模式	返回0表示查 询成功,小于0 表示失败	
196	<pre>int UserLogin(int type, char password[8], int comId=0)</pre>	当前 API 网 络客户端设 备登陆对应 的用户模式	type:用户模式,0-客户模 式,1-编辑模式,2-管理模 式,3-厂家模式 password:登陆的密码	返回0表示登 陆成功,小于0 表示失败	
197	int UserLogout (int comId=0)	当前 API 网 络客户端设 备退出当前 登陆模式, 恢复为默认 的客户模式		返回0表示退 出成功,小于0 表示失败	
198					
199	<pre>int Set_SysTime(char time[16], int comId=0)</pre>	设置当前系 统时钟	time:时间字符串(年月日 时分秒),长度为14	返回0表示设 置成功,小于0 表示失败	